



ZH	重要安全提示
EN	Important Safety Instructions
DE	Wichtige Sicherheitshinweise
FR	Consignes de sécurité importantes
IT	Istruzioni di sicurezza importanti
ES	Instrucciones y advertencia de seguridad importantes
JA	重要な安全説明
KO	중요한 안전 설명
AR	المهمة السلامة وإرشادات تعليمات
DA	Vigtige sikkerhedsinstruktioner og forholdsregler
FI	Tärkeitä turvallisuuohjeita
ID	Petunjuk Keselamatan Penting
NL	Belangrijke veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen
PT	Instruções e Precauções de Segurança Importantes
RU	Важные указания по безопасности и меры предосторожности
EL	Σημαντικές οδηγίες και προφυλάξεις ασφαλείας



请查阅说明书。



废旧电气和电子产品 (WEEE) 不得与一般家庭垃圾混合。请联系当地部门，了解离您最近的指定收集点详细信息。

安全图标释义



一般警告



警告 - 电击 - 高压



强光危险

请勿直视运行中的灯具。可能导致眼部受伤。

维修时请使用护目镜！



红外光危害



警告，高温表面！

重要的安全说明及注意事项

Godox 品牌的 LED 摄影灯产品，特别是大功率输出的摄影灯，只能由专业人员操作使用。在使用本产品前，请务必仔细阅读并完全理解产品说明书，并严格按照说明书中的安全提示进行操作。如不遵守这些安全提示，可能导致死亡、严重伤害、产品损坏或其他财产损失。



危险

- 本产品为摄影灯具，禁止儿童使用。当儿童靠近时，家长或监护人必须密切监督，以免儿童因碰撞灯具或私用灯具造成人身伤害。
- 本产品并非普通照明灯具，不可用于普通照明，任何有过眼部损伤或眼部敏感的人群均应避免使用本灯具。灯具点亮时，任何情况下均禁止直视灯珠，应该在专业灯光师指导下使用强光，任何情况下避免长时间处于强光环境，如引起眼睛不适，请及时关闭灯具，暂停使用，及时就医。
- 高压电（交流电）供电的产品，使用带有接地保护装置的插座进行供电。
- 灯具点亮时，必须小心使用，禁止接触高温部件，如 LED 灯珠，避免造成灼伤。
- 禁止使用损坏的产品。产品在使用过程中，因跌落、受到挤压或遭

受强烈冲击而造成外壳破裂，请勿继续使用，以免因接触到内部电子元件而受到电击伤害。

- 为避免火灾、电击或人身伤害危险，请仅使用生产商推荐的附件。如需使用延长线，请使用原厂延长线或者制造商推荐的延长线（额定电流 \geq 该产品额定电流的延长线）。如延长线额定电流小于该产品，可能造成火灾、电击、其他严重的人身伤害危险或财产损失。
- 只能使用完好无损的接地连接电缆或制造商明确确认可用于供电产品运行的接地延长电缆。损坏或扭曲的连接电缆必须立即更换！产品输入电源线较长，请合理放置电源线，使其处于安全位置，避免电源线接触到过热物体、避免放置不当导致拉扯损坏或绊倒现场人员。
- 请勿私自拆卸产品，如产品出现故障，须由本公司或授权的维修人员进行检查维修。如灯珠损坏或因热变形，应停止使用，并及时联系制造商、服务代理商维修灯珠，以免发生意外。
- 请勿在易爆环境中（酒精、汽油等易燃挥发性溶剂或甲烷、乙烷等气体附近）使用和存放本产品。
- 产品在运行期间和运行后，灯头与用户、其他人员、热敏和可燃材料之间的距离必须随时保持至少 1 米以上。
- 在清洁和维修产品时，请先关机，再从电源插座上拔下该产品的电源线插头。不使用时，禁止拉扯电源线以将产品的电源线插头从电源插座中拔出。应是用手抓住产品的电源线插头两端，将插头从电源插座中拔出。



警告

- 部分产品无防水性能，此类产品请让其保持干燥，禁止浸入水中或其他液体中，安装时需在干燥且通风处，避免在雨天、潮湿、多尘或过热环境下使用。请勿将任何物体置于灯具上或使液体流入灯具内部，以免发生意外。
- 不能阻挡、覆盖产品散热口。
- 使用后，产品完全冷切后才能包装。
- 部分产品内置锂电池，此类产品请使用专用的充电器进行充电，并且按正确的操作说明，在规定的电压、温度范围内使用。
- 部分产品使用电池供电：
 1. 请勿使用说明书中未指定的任何电池、电源或附件；
 2. 请将电池和其他附件置于儿童及婴幼儿无法触及之处。如果儿童或婴幼儿吞下电池或附件，请立刻就医；
 3. 如果电池漏液、变色、变形、冒烟或发出异味，请立刻将其取出。
在取出过程中请小心，以免烫伤。如果继续使用，可能会引起火灾、触电或皮肤烫伤；
 4. 请勿使用任何变形或改造过的电池；
 5. 请勿拆卸或改造本产品或电池；
 6. 请勿加热电池或焊接电池；
 7. 请勿让电池与火或水接触；
 8. 请勿让电池受到强烈的外力撞击；

9.请勿将电池的正负端错误插入，或将新旧电池或不同类型的电池混合使用。



小心

- 使用产品前，必须拆除所有运输包装材料和保护装置；
- 不使用产品时，请及时关机和停止供电；
- 存放本产品之前，请确保产品已完全冷却。存放时，将电源线从产品上拔出，产品应放置于产品便携包内或通风干燥处。
- 请勿将产品放置在酒精、汽油等易燃易挥发的溶剂附近。
- 请务必经常清洁灯珠玻璃并使其保持干净，玻璃如粘上蚊虫尸体或深色有机物污渍，可能引起玻璃炸裂。清洁本产品时，请勿用湿布擦拭，请用干燥的软布擦拭产品污垢。
- 安全说明依据本厂严格测试制定，产品设计和规格如有变更，恕不另行通知。客户可以登录神牛官网查看最新的电子版说明，了解产品最新资讯。



Consult instructions for use.



Used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.



Compliance with the essential requirements of the applicable EU Directives



Compliance with Part 15 of the Federal Communications Commissions' (FCC) Rules

Explanation of safety icons



General warning



Warning - electrical shock - high voltage



Bright light hazard

Do Not Stare at operating lamp. Eye injury may result.

Use eye protection during servicing!



IR light hazard



Warning, hot surface!

Important Safety Instructions and Precautions

Godox LED lights, especially those with high power output, should only be operated by professionals. Carefully read and fully understand the instruction manual before use and strictly follow the safety instructions. Failure to do so may result in death, serious injury, damage to the product, or other property damage.



Danger

- Professional lighting fixture is prohibited for children. When children are near, parents or guardians must supervise closely to prevent them from personal injury due to collision with light or private use of light.
- This product is not ordinary lighting fixture and cannot be used for general lighting. Anyone who has suffered eye damage or has sensitive eyes should avoid using this product. When the light is on, it is forbidden to look directly at the lamp beads under any circumstances. Strong light should be used under the guidance of professional lighting engineers. Avoid prolonged exposure to strong light under any circumstances. If it causes eye discomfort, turn off the light, suspend use and seek medical

attention promptly.

- For high-voltage (mains) powered products, use a socket with an earth protection device for power supply.
- When the light is on, it must be used with care. Do not touch high-temperature parts, such as LED lamp beads, to avoid burns.
- Do not use damaged product. Stop using immediately if the product shell is cracked due to falling, squeezing, or strong impact, to avoid touching the internal electronic components and getting an electric shock.
- Please use only the accessories recommended by our factory to avoid fire, electric shock or personal injury. If an extension cord is required, use the original extension cord or one recommended by the manufacturer (an extension cord with a current rating greater than or equal to that of the equipment). Extension cords rated at less than that of the equipment may cause fire, electric shock, other serious personal injury hazards, or property damage.
- Use only intact ground connection cables or ground extension cables that have been expressly recognized by the manufacturer for use in the operation of powered products. Damaged or twisted connection cables must be replaced immediately! The product has a long input power cord, so please place the power cord in a safe position to avoid it coming into contact with overheated objects, being improperly placed and causing damage by pulling, or tripping over on-site personnel.

- Do not disassemble the product without permission. If the product malfunctions, it must be checked and repaired by authorized maintenance personnel. If the lamp bead is damaged or deformed by heat, stop using it, and contact the manufacturer, service agent or qualified maintenance personnel to replace the lamp bead in time to avoid accidents.
- Do not use and store this product in explosive atmospheres (near flammable volatile solvents such as alcohol, gasoline, or gases such as methane and ethane).
- Maintain at least 1 meter distance between the light head and the user, other people, and heat-sensitive or flammable items during and after operation of the product.
- When cleaning and repairing the product, turn off the power before unplugging the product's power cord from the power outlet. When not in use, do not pull the power cord to unplug the product from the power outlet. Unplug the product from the power outlet by grasping both ends of the plug with your hands.



Warning

- This equipment is not waterproof, please keep it dry and do not immerse it in water or other liquids. The equipment should be installed in a dry and ventilated place, and avoid using it in rainy, humid, dusty or overheated environments. Do not place any objects on the light or let liquid flow into the light to avoid accidents.
- Do not block or cover the heat dissipation port of the product.
- After use, the product should be completely cooled before packaging.
- Some products have built-in lithium batteries. Please use a dedicated charger to charge, and use them within the specified voltage and temperature range according to the correct operating instructions.
- Some products are battery powered:
 1. Do not use any batteries, power sources or accessories not specified in the instruction manual.
 2. Keep batteries and other accessories out of the reach of children and infants. In the instance that a child or infant swallows a battery or accessory, immediate emergency medical attention is required.
 3. If the battery leaks, becomes discolored, deformed, emits smoke, or emits an abnormal odor, remove it immediately. Be careful during removal to avoid burns. Continued use may result in fire, electric shock, or skin burns.

4. Do not use any deformed or modified batteries.
5. Do not disassemble or modify this product or battery.
6. Do not heat or solder the battery.
7. Keep the battery away from fire or water.
8. Do not subject the battery to strong external impacts.
9. Do not incorrectly insert the positive and negative ends of batteries, or mix old and new batteries or different types of batteries.



Attention

- All transport protective materials and packages on the product must be removed before use.
- When not in use, please turn off the product and stop the power supply promptly.
- Before storing, make sure that the equipment has cooled down completely. For storage, unplug the power cord from the equipment. The equipment should be placed in the carrying case or in a ventilated dry place.
- Do not place equipment near flammable and volatile solvents such as alcohol and gasoline.
- Please make sure to clean the glass of the lamp bead frequently and keep it clean, the glass may explode if it is stained with mosquito bodies or dark-colored organic matter. When cleaning the device, please do not use a wet cloth to wipe, please use a dry soft cloth to wipe the device dirt.
- The safety instructions are formulated according to the strict testing of the factory, and the design and specifications of the equipment are subject to change without prior notice. Customers can view the latest electronic instruction manuals on the official website of Godox and learn about the latest product information.



Gebrauchsanweisung beachten



Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE) sollten nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen über die Ihre nächstgelegene Sammelstelle zu erhalten.



Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der geltenden
EU-Richtlinien

Erläuterung der Sicherheitssymbole



Allgemeine Warnung



Warnung - elektrischer Schlag - Hochspannung



Gefahr durch helles Licht

Nicht in die Betriebslampe starren, da dies zu Augenverletzungen führen kann.

Bei Wartungsarbeiten Augenschutz verwenden!



Gefahr durch IR-Licht



Achtung, heiße Oberfläche!

Wichtige Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen

LED-Fotolampen der Marke Godox, insbesondere Hochleistungsfololampen, können nur von Profis betrieben werden. Stellen Sie vor der Verwendung dieses Geräts sicher, dass Sie die Geräteanweisungen sorgfältig lesen und vollständig verstehen und die Sicherheitshinweise in den Anweisungen strikt befolgen. Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu dem Tod, schweren Verletzungen, Schäden an der Ausrüstung oder anderen Sachschäden führen.



Gefahr

- Dieses Produkt ist eine Fotolampe und darf nicht von Kindern verwendet werden. Wenn Kinder in der Nähe sind, müssen Eltern oder begleitende Eltern sie genau überwachen. Dadurch verhindern sie, dass Kinder durch Kollisionen oder den persönlichen Gebrauch von Lampen Personenschäden verursachen.
- Dieses Produkt ist keine allgemeine Leuchte und sollte nicht für die allgemeine Beleuchtung verwendet werden. Personen mit Augenschäden oder Augenempfindlichkeit sollten die Verwendung dieser Leuchte

vermeiden. Wenn die Leuchte aufgeleuchtet wird, ist es unter keinen Umständen verboten, direkt auf die Lampenkügelchen zu schauen. Sie sollten unter Anleitung eines professionellen Beleuchtungsexperten starkes Licht verwenden und vermeiden, sich unter keinen Umständen lange in einer starken Lichtumgebung aufzuhalten. Wenn Sie Augenbeschwerden verursachen, schalten Sie die Lampen bitte rechtzeitig aus, stellen Sie die Verwendung ein und suchen Sie rechtzeitig einen Arzt auf.

- Produkte, die mit Hochspannungsstrom (Netzspannung) betrieben werden, werden über Steckdosen mit Erdungsschutz versorgt.
- Wenn die Lampe leuchtet, muss sie mit Vorsicht verwendet werden, und es ist verboten, Hochtemperaturteile wie LED-Lampenperlen zu berühren, um ein Brennen zu vermeiden.
- Beschädigte Produkte sind beim Einsatz verboten. Verwenden Sie dieses Produkt nicht weiter, wenn das Gehäuse während des Gebrauchs aufgrund von Stürzen, Quetschen oder starkem Aufprall gerissen ist, um nicht durch elektrischen Schlag durch Kontakt mit internen elektronischen Komponenten beschädigt zu werden.
- Um die Gefahr von Brand, Stromschlag oder Personenschäden zu vermeiden, verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Um das Verlängerungskabel zu verwenden, verwenden Sie bitte das Original-Verlängerungskabel oder das vom Hersteller empfohlene

Verlängerungskabel (Nennstrom \geq Nennstrom des Geräts). Wenn der Nennstrom des Verlängerungskabels geringer ist als der des Geräts, kann dies zu Feuer, Stromschlag, anderen schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

- Verwenden Sie nur intakte Erdungskabel oder Erdungsverlängerungskabel, die vom Hersteller ausdrücklich als für den Betrieb des Stromversorgungsprodukts verfügbar gekennzeichnet wurden. Beschädigte oder verdrillte Anschlussleitungen sind sofort auszutauschen! Das Eingangskabel des Produkts ist lang. Legen Sie das Netzkabel ordnungsgemäß in eine sichere Position, um zu verhindern, dass das Netzkabel überhitzte Objekte, unsachgemäße Platzierung, Zugschäden oder Stolpern des Personals vor Ort berührt.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht unbefugt. Wenn das Produkt ausfällt, muss es vom Unternehmen oder autorisiertem Wartungspersonal inspiziert und repariert werden. Wenn die LED-Dioden durch Hitze beschädigt oder verformt werden, sollten sie gestoppt und der Hersteller und der Kundendienst rechtzeitig kontaktiert werden, um die Lampenkügelchen zu reparieren, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden und lagern Sie dieses Produkt nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (in der Nähe von brennbaren flüchtigen Lösungsmitteln wie Alkohol, Benzin oder Gasen wie Methan, Ethan usw.).

- Während und nach dem Betrieb des Produkts muss der Abstand zwischen der Lampenfassung und dem Benutzer, anderen Personen, thermischen und brennbaren Materialien jederzeit mindestens 1 Meter betragen.
- Schalten Sie bei der Reinigung und Reparatur des Produkts die Stromversorgung aus, bevor Sie das Netzkabel des Produkts aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch nicht am Netzkabel, um das Produkt aus der Steckdose zu ziehen. Es sollte von Hand erfolgen, indem Sie beide Enden des Netzkabels des Produkts greifen und den Stecker aus der Steckdose ziehen.



Warnung

- Einige Produkte sind nicht wasserdicht. Bitte halten Sie sie trocken, tauchen Sie sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, installieren Sie sie an einem trockenen und belüfteten Ort und verwenden Sie sie nicht in regnerischer, feuchter, staubiger oder überhitzter Umgebung. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Lampe und lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere der Lampe fließen, um Unfälle zu vermeiden.
- Die Kühlöffnung des Produkts darf nicht blockiert oder abgedeckt werden.
- Nach dem Gebrauch kann das Produkt erst verpackt werden, wenn es vollständig gekühlt ist.
- Einige Produkte verfügen über eingebaute Lithiumbatterien, verwenden Sie bitte zum Laden ein spezielles Ladegerät dafür. Verwenden Sie es innerhalb des angegebenen Spannungs- und Temperaturbereichs gemäß der richtigen Bedienungsanleitung.
- Einige Produkte sind batteriebetrieben:
 1. Verwenden Sie keine Batterien, Netzteile oder Zubehörteile, die nicht in der Anleitung angegeben sind.
 2. Bewahren Sie Batterien und anderes Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf. Wenn ein Kind oder Kleinkind eine Batterie oder Zubehör verschluckt, suchen Sie sofort

einen Arzt auf.

3. Wenn die Batterie ausläuft, sich verfärbt, verformt, raucht oder riecht, entfernen Sie ihn sofort. Seien Sie beim Entfernen vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden. Bei fortgesetzter Verwendung kann es zu Feuer, Stromschlag oder Hautverbrennungen kommen.
4. Verwenden Sie keine verformten oder modifizierten Batterien;
5. Entfernen oder modifizieren Sie dieses Produkt oder die Batterie nicht;
6. Batterien nicht erhitzen oder schweißen;
7. Lassen Sie die Batterie nicht mit Feuer oder Wasser in Berührung kommen;
8. Setzen Sie die Batterie keiner starken äußeren Kraft aus;
9. Setzen Sie das positive und negative Pol der Batterie nicht falsch ein oder mischen Sie alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen.



Vorsicht

- Alle Transportverpackungsmaterialien und Schutzvorrichtungen müssen vor der Verwendung des Produkts entfernt werden;
- Wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, schalten Sie bitte rechtzeitig die Stromversorgung aus und stoppen Sie die Stromversorgung;
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es lagern. Ziehen Sie beim Lagern das Netzkabel vom Gerät ab. Das Gerät sollte in der tragbaren Aufbewahrungstasche des Geräts oder an einem belüfteten und trockenen Ort aufbewahrt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren und flüchtigen Lösungsmitteln wie Alkohol, Benzin usw. auf.
- Achten Sie darauf, das Glas der LED-Dioden häufig zu reinigen und sauber zu halten. Wenn das Glas mit Moskitokadavern oder dunklen organischen Flecken verklebt ist, kann es zum Platzen des Glases kommen. Wischen Sie das Gerät beim Reinigen nicht mit einem feuchten Tuch ab und wischen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Die Sicherheitshinweise werden nach den strengen Tests unseres Werks formuliert, und das Design und die Spezifikationen der Ausrüstung können ohne Vorankündigung geändert werden. Kunden können die neuesten elektronischen Anweisungen auf der Webseite von Godox

einsehen, um die neuesten Produktinformationen zu erhalten.



Consulter les instructions d'utilisation



Les équipements électriques et électroniques usagés (WEEE) ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers généraux. Veuillez contacter votre autorité locale pour plus de détails sur le point de collecte désigné le plus proche.



Conformité avec les exigences essentielles des directives européennes applicables

Explication des icônes de sécurité



Avertissement général



Avertissement - choc électrique - haute tension



Risque lié à la lumière vive

Ne fixez pas la lampe en fonctionnement, vous risqueriez de vous causer des lésions oculaires.

Protégez vos yeux pendant l'entretien !



Risque lié à la lumière IR



Avertissement, surface chaude !

Consignes de sécurité importantes et précautions

Les produits d'éclairage photographique LED de la marque Godox, en particulier ceux à haute puissance, ne peuvent être utilisés que par des professionnels. Avant d'utiliser cet équipement, assurez-vous de lire attentivement et de bien comprendre le manuel de l'appareil, et de suivre strictement les consignes de sécurité décrites dans le manuel. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner la mort, des blessures graves, des dommages à l'équipement ou autres dommages matériels.



Danger

- Ce produit est une lampe photographique et ne doit pas être utilisé par les enfants. Les parents ou les accompagnateurs doivent surveiller étroitement les enfants lorsqu'ils sont à proximité afin qu'ils ne causent pas de blessures en se cognant au luminaire ou en l'utilisant eux même.
- Ce produit n'est pas un appareil d'éclairage général et ne doit pas être utilisé pour l'éclairage général. Toute personne ayant déjà subi des dommages oculaires ou étant sensible aux yeux doit éviter d'utiliser ce

luminaire. Lorsque la lampe est allumée, il est interdit en toutes circonstances de regarder directement les perles de lampe. Elle doit être utilisée sous la direction d'un technicien d'éclairage professionnel dans le cadre de l'utilisation d'une lumière vive . Évitez de rester dans un environnement à forte lumière pendant une longue période, quelles que soient les circonstances. Si cela provoque une gêne oculaire, veuillez éteindre la lampe à temps, suspendre l'utilisation et consulter un médecin à temps.

- Pour les produits alimentés par de l'électricité haute tension (secteur), utilisez une prise avec un dispositif de protection de mise à la terre pour l'alimentation électrique.
- Lorsque le luminaire est allumé, il doit être utilisé avec précaution et le contact avec les parties chaudes, comme les perles de la lampe LED, est interdit pour éviter les brûlures.
- Il est interdit d'utiliser des produits endommagés. Pendant l'utilisation du produit, si le boîtier est cassé suite à une chute, une pression ou un impact violent, veuillez ne pas continuer à l'utiliser pour éviter tout risque de choc électrique dû au contact avec les composants électroniques internes.
- Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle, utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Si vous devez utiliser une rallonge, veuillez utiliser la rallonge

d'origine ou la rallonge recommandée par le fabricant (une rallonge avec un courant nominal \geq le courant nominal de l'appareil). Les rallonges avec un ampérage inférieur à celui de cet appareil peuvent provoquer un incendie, un choc électrique ou tout autre risque grave de blessures corporelles ou de dommages matériels.

- Utilisez uniquement des câbles de connexion à la terre intacts ou des câbles d'extension de terre expressément approuvés par le fabricant pour le fonctionnement du produit alimenté. Les câbles de raccordement endommagés ou tordus doivent être remplacés immédiatement ! Le cordon d'alimentation d'entrée du produit est long. Veuillez placer le cordon d'alimentation de manière raisonnable et le maintenir dans une position sûre pour éviter que le cordon d'alimentation n'entre en contact avec des objets surchauffés, ne soit placé de manière incorrecte, ne soit endommagé par des tractions ou ne fasse trébucher le personnel du site.
- Ne démontez pas le produit sans autorisation. En cas de dysfonctionnement, le produit doit être inspecté et réparé par notre société ou par un personnel de maintenance autorisé. ·Si la perle est endommagée ou déformée à cause de la chaleur, arrêtez de l'utiliser et contactez le fabricant ou l'agent de service à temps pour réparer la perle de la lampe afin d'éviter les accidents.
- N'utilisez pas et ne stockez pas ce produit dans un environnement explosif (à proximité de solvants inflammables et volatils tels que l'alcool

et l'essence ou de gaz tels que le méthane et l'éthane).

- Pendant et après le fonctionnement du produit, la distance entre la tête de lampe et l'utilisateur, les autres membres du personnel, les matériaux sensibles à la chaleur et combustibles doit être maintenue à tout moment à au moins 1 mètre.
- Lors du nettoyage et de l'entretien du produit, veuillez d'abord éteindre l'appareil avant de débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant. Lorsqu'il n'est pas utilisé, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le produit de la prise électrique. Saisissez les deux extrémités de la fiche du cordon d'alimentation du produit avec vos mains et retirez la fiche de la prise de courant.



Avertissement

- Certains produits ne sont pas étanches. Veuillez garder ces produits au sec. Ne les plongez pas dans l'eau ou d'autres liquides. Installez-les dans un endroit sec et aéré. Évitez de les utiliser dans des environnements pluvieux, humides, poussiéreux ou surchauffés. Pour éviter tout accident, ne placez aucun objet sur le luminaire et ne laissez pas de liquide s'écouler dans le luminaire.
- Ne bloquez pas et ne couvrez pas les orifices d'aération du produit.
- Après utilisation, le produit est complètement refroidi avant d'être emballé.
- Certains produits ont des batteries au lithium intégrées. Veuillez utiliser un chargeur dédié pour charger ces produits, suivre les instructions d'utilisation correctes et les utiliser dans les plages de la tension et de la température spécifiées.
- Certains produits sont alimentés par des piles :
 1. N'utilisez pas de piles, d'alimentations ou d'accessoires qui ne sont pas spécifiés dans le manuel ;
 2. Gardez la batterie et les autres accessoires hors de portée des enfants et des nourrissons. Si un enfant ou un nourrisson avale des piles ou des accessoires, consultez immédiatement un médecin ;
 3. Si la batterie fuit, est décolorée, déformée, fume ou émet une

mauvaise odeur, retirez-la immédiatement. Veuillez faire attention lors du retrait pour éviter les brûlures. Si vous continuez à l'utiliser, vous risquez de provoquer un incendie, une électrocution ou des brûlures cutanées ;

4. N'utilisez pas de batterie déformée ou modifiée ;
5. Veuillez ne pas démonter ou modifier ce produit ou la batterie ;
6. Veillez à ne pas chauffer ou souder la batterie ;
7. Ne laissez pas la batterie entrer en contact avec le feu ou l'eau ;
8. N'exposez pas la batterie à des chocs externes violents ;
9. N'insérez pas les bornes positives et négatives de des piles de manière incorrecte, ou mélangez des piles neuves et anciennes ou différents types de piles.



Attention

- Avant d'utiliser le produit, tous les matériaux d'emballage de transport et dispositifs de protection doivent être retirés ;
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez éteindre le produit et arrêter l'alimentation à temps ;
- Avant de ranger cet appareil, assurez-vous qu'il est complètement refroidi. Lors du stockage, débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil et placez l'appareil dans un sac portable ou dans un endroit aéré et sec.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de solvants inflammables et volatils tels que l'alcool et l'essence.
- Veuillez vous assurer de nettoyer fréquemment le verre de la perle de la lampe et de le garder propre. Les cadavres de moustiques ou les taches organiques sombres sur le verre peuvent faire éclater le verre. Lors du nettoyage de cet appareil, ne l'essuyez pas avec un chiffon humide. Veuillez utiliser un chiffon doux et sec pour essuyer la saleté sur l'appareil.
- Les consignes de sécurité sont basées sur des tests rigoureux effectués par l'usine. La conception et les spécifications de l'équipement peuvent être modifiées sans préavis. Les clients peuvent se rendre sur le site Internet officiel de Godox pour consulter la dernière version électronique

des instructions et se tenir au courant des dernières informations sur le produit.



Consultare le istruzioni per l'uso



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate (WEEE) non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici generici. Per ulteriori dettagli sul punto di raccolta differenziata più vicino, contattare l'autorità locale.



Conforme ai requisiti essenziali delle Direttive UE applicabili

Spiegazione delle icone di sicurezza



Avvertenza generale



Attenzione - scossa elettrica - alta tensione



Pericolo di luce intensa

Non fissare la lampada in funzione. Potrebbero verificarsi delle lesioni agli occhi.

Durante la manutenzione, utilizzare sempre occhiali protettivi!



Pericolo di luce IR



Attenzione, superficie calda!

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI E PRECAUZIONI

I prodotti di illuminazione LED Godox per fotografia professionale, in particolare quelli ad alta potenza, devono essere utilizzati esclusivamente da personale qualificato. Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente e comprendere completamente il manuale di istruzioni e seguire rigorosamente le indicazioni di sicurezza in esso contenute. La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può causare morte, lesioni gravi, danni al prodotto o altre perdite materiali.



Pericolo

- Questo prodotto è un'apparecchiatura di illuminazione fotografica, ne è vietato l'uso ai bambini. Quando i bambini sono nelle vicinanze, gli adulti devono supervisionare attentamente per evitare che i bambini urtino o utilizzino l'apparecchiatura in modo improprio, causando lesioni personali.
- Questo prodotto non è destinato all'illuminazione generale e non è adatto per l'illuminazione domestica e non deve essere utilizzato da

persone con precedenti lesioni oculari o sensibilità agli occhi. È assolutamente vietato guardare direttamente i LED quando il dispositivo è acceso. L'uso di illuminazione intensa deve avvenire sotto la supervisione di un tecnico delle luci professionista. Evitare l'esposizione prolungata alla luce intensa. In caso di fastidio agli occhi, spegnere immediatamente il dispositivo, interromperne l'uso e consultare un medico.

- Per i prodotti alimentati da alta tensione (rete corrente), utilizzare esclusivamente prese dotate di messa a terra.
- Quando il dispositivo è in funzione, prestare estrema attenzione ed evitare il contatto con i componenti ad alta temperatura, come i LED, per prevenire ustioni.
- È vietato utilizzare il prodotto se danneggiato. Se il prodotto ha subito cadute, schiacciamenti o forti impatti che hanno causato la rottura dell'involucro, interromperne immediatamente l'uso per evitare il rischio di scosse elettriche dovute al contatto con i componenti elettronici interni.
- Per evitare rischi di incendio, scosse elettriche o lesioni personali, utilizzare solo accessori raccomandati dal produttore. Se è necessaria una prolunga, utilizzare solo prolunghe originali o raccomandate dal produttore (con corrente nominale \geq corrente nominale del dispositivo). L'uso di prolunghe con corrente nominale inferiore può causare incendi, scosse elettriche, altre gravi lesioni personali o danni materiali.

- Utilizzare esclusivamente cavi di alimentazione con messa a terra in perfette condizioni o cavi di prolunga espressamente approvati dal produttore per l'alimentazione del prodotto. I cavi danneggiati o attorcigliati devono essere sostituiti immediatamente! Il cavo di alimentazione del prodotto è lungo, posizionarlo in modo sicuro evitando il contatto con oggetti surriscaldati e prevenendo danni da trazione o rischi di inciampo per il personale presente.
- Non smontare il prodotto autonomamente. In caso di malfunzionamento, l'ispezione e la riparazione devono essere effettuate esclusivamente dalla nostra azienda o da personale autorizzato. Se i LED sono danneggiati o deformati dal calore, interrompere l'uso e contattare immediatamente il produttore o il servizio assistenza autorizzato per la riparazione, onde evitare incidenti.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchiatura in ambienti esplosivi (in prossimità di solventi volatili infiammabili come alcol, benzina o gas come metano, etano, ecc.).
- Durante il funzionamento e dopo lo spegnimento, mantenere sempre una distanza minima di 1 metro tra la testa del dispositivo e persone, materiali termosensibili o infiammabili.
- Prima di effettuare la pulizia o la manutenzione, spegnere l'apparecchiatura e scollegare la spina dalla presa di corrente. Quando non in uso, per scollegare il prodotto dalla presa di corrente, non tirare il cavo

di alimentazione. Afferrare sempre la spina dalle estremità e estrarla dalla presa.



Avviso

- Alcuni prodotti non sono impermeabili. Questi prodotti devono essere mantenuti asciutti e non devono essere immersi in acqua o altri liquidi. L'installazione deve avvenire in un luogo asciutto e ben ventilato, evitando l'uso in condizioni di pioggia, umidità, polvere o temperature eccessive. Non posizionare oggetti sopra il dispositivo né permettere l'ingresso di liquidi all'interno per evitare incidenti.
- Non ostruire o coprire le aperture di ventilazione dell'apparecchiatura.
- Dopo l'uso, attendere il completo raffreddamento dell'apparecchiatura prima di imballarla.
- Alcuni prodotti sono dotati di batterie al litio incorporate, utilizzare solo il caricabatterie dedicato e seguire le corrette istruzioni operative, utilizzandolo entro i limiti di tensione e temperatura specificati.
- Per i prodotti alimentati a batteria:
 1. Non utilizzare batterie, alimentatori o accessori non specificati nel manuale di istruzioni;
 2. Tenere le batterie e gli altri accessori fuori dalla portata di bambini e neonati. In caso di ingestione di batterie o accessori da parte di bambini, consultare immediatamente un medico;
 3. Se la batteria perde liquido, cambia colore, si deforma, emette fumo o odori strani, rimuoverla immediatamente. Prestare attenzione durante

la rimozione per evitare ustioni. L'uso continuato potrebbe causare incendi, scosse elettriche o ustioni cutanee;

4. Non utilizzare batterie deformate o modificate;
5. Non smontare o modificare il prodotto o la batteria;
6. Non riscaldare o saldare la batteria;
7. Non permettere che la batteria entri in contatto con fuoco o acqua;
8. Non sottoporre la batteria a forti urti esterni;
9. Non inserire le batterie con la polarità invertita e non mischiare batterie nuove e vecchie o di tipo diverso.



Attenzione

- Prima di utilizzare l'apparecchiatura, rimuovere tutti i materiali di imballaggio e le protezioni per il trasporto;
- Quando l'apparecchiatura non è in uso, spegnerla tempestivamente e interrompere l'alimentazione;
- Prima di riporre il dispositivo, assicurarsi che si sia completamente raffreddato. Durante lo stoccaggio, scollegare il cavo di alimentazione e riporre il dispositivo nella sua custodia da trasporto o in un luogo asciutto e ventilato.
- Non collocare il dispositivo vicino a solventi infiammabili e volatili come alcool o benzina.
- Mantenere sempre pulito il vetro dei LED, rimuovendo regolarmente eventuali residui. La presenza di insetti morti o macchie organiche scure sul vetro potrebbe causarne la rottura. Per la pulizia del dispositivo, non utilizzare panni umidi ma solo un panno morbido e asciutto per rimuovere lo sporco.
- Le istruzioni di sicurezza sono state stabilite sulla base di rigorosi test del produttore. Il design e le specifiche del dispositivo sono soggetti a modifiche senza preavviso. I clienti possono consultare il sito web ufficiale di Godox per visualizzare la versione elettronica più recente del manuale e ottenere le ultime informazioni sul prodotto.



Consulte las instrucciones de uso



Los equipos eléctricos y electrónicos usados (WEEE) no deben mezclarse con los residuos domésticos generales. Póngase en contacto con su autoridad local para obtener más detalles sobre su punto de recogida designado más cercano.



Cumplimiento con los requisitos esenciales de las Directivas de la UE aplicables

Explicación de los iconos de seguridad



Advertencias generales



Advertencia - choque eléctrico - alto voltaje



Peligro de luz brillante

No mire la lámpara en funcionamiento. Puede causar lesiones oculares.

¡Use protección ocular durante el servicio!



Peligro de luz Infrarroja



Advertencia, superficie caliente!

Instrucciones y advertencia de seguridad importantes

Los productos de iluminación fotográfica LED de la marca Godox, especialmente aquellos de alta potencia de salida, deben operarse y utilizarse únicamente por personal profesional. Antes de usar el producto debe leer y entender con certeza el manual y seguir estrictamente las instrucciones de seguridad. El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede resultar en muerte, lesiones graves, daños al dispositivo u otros daños materiales.



Peligro

- Este producto es una lámpara fotográfica y no debe ser accesible para los niños. Cuando los niños están cerca, los padres o cuidadores deben supervisar de cerca para evitar que la golpeen o la utilicen, provocando lesiones personales.
- Este producto no es un dispositivo de iluminación común y no puede usarse para iluminación en general. Las personas con lesiones oculares o sensibilidad ocular deben evitar usarlo. En ningún caso podrá mirar directamente al flash mientras está encendida. Utilice la luz intensa bajo

la orientación de un ingeniero de iluminación profesional. Evite la exposición prolongada a una luz intensa bajo cualquier circunstancia. Si siente alguna molestia en los ojos, apague la lámpara a tiempo, deje de usarla y busque tratamiento médico de inmediato.

- El producto funciona con alto voltaje. Este debe conectarse a una toma de corriente con protección de toma a tierra.
- Tenga cuidado al usar la lámpara encendida y no toque piezas de alta temperatura, como las perlas de la lámpara LED, para evitar quemaduras.
- No utilice el producto si está dañado. Si la carcasa se rompe debido a una caída, compresión o impacto fuerte que ocurre durante el uso, debe de dejar su uso para evitar descargas eléctricas debido al contacto con componentes electrónicos internos.
- Utilice únicamente accesorios recomendados por el fabricante para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. Si es necesario un cable de extensión, éste debe ser suministrado o recomendado por el fabricante original (un cable de extensión con una corriente nominal superior o igual a la corriente nominal del dispositivo). Un cable de extensión con una corriente nominal inferior a la del dispositivo puede provocar peligros de incendios, descargas eléctricas u otras lesiones personales graves o daños materiales.
- Utilice únicamente cables de conexión a tierra en buen estado o expresamente aprobados por el fabricante para el funcionamiento del

producto alimentado. ¡Los cables de conexión dañados o retorcidos deben reemplazarse inmediatamente si están! El cable de alimentación de entrada del producto es largo. Este debe colocarse de manera razonable en un lugar seguro, para evitar que entre en contacto con objetos sobrecalentados, o que se dañe por tirones o cause tropezos del personal en el sitio debido a la ubicación incorrecta.

- No desarme este producto por su cuenta. Si el producto falla, debe ser revisado y reparado por nuestra empresa o por personal de mantenimiento autorizado. Si la lámpara se daña o se deforma debido al calor, deje de usar el producto y contacte con el fabricante o el agente de servicio oportunamente para su reparación, evitando así los accidentes.
- No utilice ni almacene este producto en entornos explosivos (cerca de solventes inflamables y volátiles como alcohol y gasolina o gases como metano y etano).
- Durante y después del funcionamiento del producto, mantenga una distancia de al menos 1 metro entre el cabezal de la lámpara y el usuario, otro personal, materiales inflamables.
- Para limpiar y reparar el producto, primero apáguelo y luego desconecte el cable de alimentación del producto de la toma de corriente. Cuando el producto no se utiliza, no tire del cable de alimentación para desconectarlo de la toma de corriente. Sujerte ambos extremos del enchufe del cable de alimentación del producto con las manos y

desconéctelo de la toma de corriente.



Advertencia

- Algunos modelos del producto no son impermeables. Deben mantenerse secos. No los sumerja en agua u otros líquidos ni los utilice en ambientes lluviosos, húmedos, polvorientos o sobrecalentados e instálelos en un lugar seco y ventilado. No coloque objetos sobre la lámpara ni deje que fluya el líquido al interior de la lámpara para evitar accidentes.
- No bloquee ni cubra las rejillas de disipación de calor del producto.
- Tras usar el producto, espere a enfriar antes de empacarlo.
- Algunos modelos del producto tienen baterías de litio incorporadas. Use el cargador específico para cargar estos productos y utilizarlos dentro de los rangos de tensión y temperatura especificados de acuerdo con las instrucciones de operación correcta.
- Algunos modelos del producto están alimentados por baterías:
 1. No utilice ninguna batería, fuente de alimentación o accesorio distinto de lo especificado en el manual;
 2. Mantenga las baterías y otros accesorios fuera del alcance de los niños y bebés. Si un niño o un bebé se traga una batería o un accesorio, busque atención médica inmediatamente;
 3. Si la batería presenta fugas de líquido, cambia de color, se deforma, humea u emite un olor peculiar, debe retirarse inmediatamente. Tenga cuidado al extraer la batería para evitar quemaduras. El uso de una

batería con dichos defectos puede provocar incendio, descarga eléctrica o quemaduras en la piel;

4. No utilice baterías deformadas o modificadas;
5. No desarme ni modifique este producto o la batería;
6. No caliente ni suelde la batería;
7. Evite exponer la batería al fuego o agua;
8. Evite exponer la batería a fuertes impactos externos;
9. No inserte los terminales positivo y negativo invertidos en la batería al conectarla, ni mezcle baterías usadas con nuevas o baterías de diferentes tipos.



Cuidado

- Asegúrese de quitar todo el embalaje de envío y dispositivos de protección antes de usar el producto;
- Cuando no se haga uso, apague el producto y desconéctelo de la fuente de alimentación.
- Asegúrese de que el dispositivo quede completamente enfriado antes de su almacenamiento. Al almacenar, desenchufe el cable de alimentación del dispositivo y colóquelo en un paquete portátil o en un lugar ventilado y seco.
- No lo coloque cerca de disolventes inflamables y volátiles como alcohol y gasolina.
- Limpie regularmente el vidrio de la lámpara para mantenerlo limpio. Si el vidrio está sucio con restos de insectos o manchas de materia orgánica oscura, puede romperse. Al limpiar este dispositivo, no use. Use un paño seco y suave para limpiar la suciedad del dispositivo.
- Las instrucciones de seguridad se basan en pruebas estrictas realizadas por esta fábrica. El producto está sujeto a cambios de diseño y especificaciones sin previo aviso. Los clientes pueden visitar el sitio web oficial de Godox para ver las instrucciones electrónicas actualizadas y conocer la última información del producto.



使用上の注意



使用済の電気電子機器（WEEE）は、一般家庭ごみと混在させないでください。お客様の指定回収場所については、最寄りの地方自治体にお問い合わせください。

安全アイコンの説明



一般的警告



警告 - 感電 - 高電圧



明るい光による危険

動作中のライトを凝視しないでください。目を傷める恐れがあります。

作業中は保護メガネを使用してください！



赤外線危険



警告、表面は高温です！

重要な安全説明及び注意事項

Godox ブランドの LED 撮影ライト製品、特に高出力の撮影ライトは、専門者しか操作して使用することができません。機器を使用する前に、取扱説明書をよく読んで完全に理解し、説明書の安全提示に厳密に従って操作してください。これらの安全上の注意を守らないと、死亡、重大な傷害、機器の損傷、その他の財産の損失を招く可能性があります。



危険

- この製品は撮影用照明器具であり、子供の使用は禁止されています。子供が近くにいる場合、親または保護者は、子供が照明器具にぶつかったり、使用したりすることによる人的傷害を避けるために、注意深く監視する必要があります。
- この製品は通常の照明器具ではありません、一般照明には使用できません。目に損傷を受けている方や目が敏感な方は、この照明器具を使用しないでください。点灯している場合、いかなる場合でもビーズを直視しないでください。専門の照明スタッフの指導の下で強い光を使用してください。いかなる場合でも長時間強い光環境で働くことをしないでください。目の不具合を引き起こした場合は、直ちに照明器具を閉じて一時使用停止し、直ちに診察

を受けてください。

- 高電圧（交流電流）で電力を供給する製品は、接地保護装置付きソケットを用いてください。
- 照明器具が点灯する時、注意して使用しなければならず、LED ビーズなどの高温部に接触しないでください。やけどの原因になります。
- 破損した製品は使用しないでください。使用中に落下、押し付け、または強い衝撃を受けて製品のケースが破損した場合は、内部の電子部品との接触による感電と傷害を避けるため、使用を中止してください。
- 火災、電気ショック又は人身傷害の危険を回避するためには、メーカーが推奨した付属品を使用してください。延長ケーブルが必要な場合は、元工場の延長ケーブル又はメーカーが推奨する延長ケーブル（定格電流≧当該設備の定格電流の延長ケーブル）を使用してください。延長ケーブルの定格電流が本機器よりも低い場合、火災、電気ショック、その他の深刻な人身傷害又は財産損失を引き起こす可能性があります。
- 破損していない接地接続ケーブル又はメーカーが電力供給製品に使用できる接地延長ケーブルであると明示的に承認したものしか使用できません。接続ケーブルが破損又はねじっている場合はすぐに交換してください！製品の入力電源ケーブルは比較的長いので、過熱物体に接触しないように安全な場所に合理的に配置し、不適切な配置による引っ張りや破損、現場作業員が電源線につまづいて転ぶことを避けてください。
- この機器を無断で分解しないでください。故障した場合は、当社または認定保守員に点検と修理を依頼してください。ビーズが破損する、又は熱変形

した場合は、事故を避けるために直ちに使用を中止し、メーカー、サービス代理店に連絡してビーズの修理を依頼してください。

- 爆発の危険がある環境(アルコール、ガソリン等の可燃性揮発性溶媒又はメタン、エタン等のガスの近く)での使用や保管は禁止されます。
- 使用中と使用後、口金とユーザーや他の人、および感熱性又は可燃性物品との間には、常に少なくとも1メートルの距離を維持しなければなりません。
- 清掃と修理するときは、電源を切ってから電源コンセントから製品の電源ケーブルのプラグを外してください。使用していないときは、電源ケーブルを引っ張って電源コンセントから機器のプラグを抜かないでください。電源ケーブルのプラグの両端を手でつかみ、プラグをコンセントから引き抜いてください。



警告

- 一部の製品は防水機能を備えていません。このような製品を乾燥状態に維持し、水や他の液体の浸入を避けてください。換気が良い乾燥場所に設置してください。雨天、高湿、ほこりの多い又は高温環境では使用しないでください。予期せぬ事故が発生しないように、灯具の上に物を置いたり、内部に液体を流入させたりしないでください。
- 設備の放熱口は絶対に塞ぐ、又は覆わないでください！
- 使用后、製品が完全に冷却してから梱包してください。
- 一部の製品にはリチウム電池を内蔵しています。このような製品は専用の充電器を使用して充電し、操作説明に従って所定の電圧、温度範囲で使用してください。
- 一部の製品は電池で電力を供給しています。
 1. 取扱い説明書に記載していない電池、電源又は付属品は使用しないでください。
 2. 電池とその他の付属品を子供及び乳幼児の手の届かない場所に置いてください。子供や乳幼児が電池や付属品を飲み込んだ場合は、すぐに診察を受けてください。
 3. 電池の液漏れ、変色、変形、煙、異臭が発生した場合は、すぐに取り出してください。取り出す時ではやけどをしないように気をつけてください。そのまま使用すると、火災、感電、皮膚やけどの原因になります。

4. 変形又は改造した電池は使用しないでください。
5. 製品又は電池の分解や改造はしないでください。
6. 電池の加熱又は溶接はしないでください。
7. 電池を火や水に接触させないでください。
8. 電池に強い外力を加えないでください。
9. 電池の正負極を正しく挿入してください。新旧の電池や異なるタイプの電池を混合して使用しないでください。



注意

- 製品を使用する前に、すべての輸送梱包材と保護装置を取り除いてください。
- 使用しないときは、機器をオフにし、電源を切ってください。
- 本機器を保管する前に、機器が完全に冷却したことを確認してください。保管するときは、電源ケーブルを機器から抜き出し、機器を収納バッグ内又は換気の良い乾燥な場所に置いてください。
- アルコール、ガソリンなど、可燃性や揮発性溶媒の近くに置かないでください。
- 常にビーズのガラスを清掃してきれいに維持してください。蚊の死骸や濃色有機物の汚れが付着すると、ガラスが爆発する可能性があります。機器を清掃する際は、濡れた布ではなく、乾燥した柔らかい布で機器の汚れを拭き取ってください。
- 上記の安全上の注意事項は、厳密な試験に基づいて制定され、予告なく設計と仕様変更を行う場合があります。お客様は、Godox の公式ウェブサイトですべての電子版説明書を確認し、最新の製品情報を把握することができます。



사용 지침을 참고하십시오



폐전기전자장비(WEEE)는 일반 가정용 폐기물과 혼합되어서는 안 됩니다. 가까운 지정 수거소에 대한 자세한 내용에 대해서는 현지 당국에 연락해 주십시오.

안전 아이콘에 대한 설명



일반 경고



경고 - 감전 - 고전압



밝은 조명 위험

작동 램프를 응시하지 마십시오. 눈에 대한 상해로 이어질 수 있습니다.

서비스 작업 중에는 보안경을 사용하십시오!



적외선 조명 위험



경고, 표면이 뜨겁습니다!

중요한 안전 설명 및 주의사항

Godox 브랜드의 LED 촬영용 조명 제품, 특히 고출력의 제품은 전문가만 조작하여 사용할 수 있습니다. 본 제품을 사용하기 전에 제품의 설명서를 주의 깊게 읽고 숙지해야 하며, 조작 시 설명서의 안전 안내를 엄격히 준수해야 합니다. 이러한 안전 안내를 준수하지 아니하는 경우에는 사망, 중상, 제품 파손 또는 기타 재산상의 손실로 이어질 수 있습니다.



위험

- 본 제품은 촬영용 조명등으로 어린이 사용을 금지합니다. 어린이가 접근할 때, 부모 또는 보호자는 반드시 세심하게 감독하여 어린이가 조명등에 부딪히거나 함부로 사용하여 부상을 입지 않도록 방지해야 합니다.
- 본 제품은 일반 조명등이 아니므로 일반 조명용으로 사용하지 말아야 하며, 눈에 손상이 있거나 눈이 민감한 자는 본 제품의 사용을 피해야 합니다. 조명등이 켜진 후, 어떤 상황에서도 램프 비드를 직접 보지 말아야 하며, 조명 전문가의 지도에 따라 강광을 사용해야 하고 어떤 상황에서도 강광 환경에 장시간

노출되는 것을 피해야 합니다. 눈에 불편감이 느껴지면 즉시 조명등을 끄고 사용을 중단한 후 제때 진료를 받아야 합니다.

- 고전압(도시 급전)으로 급전되는 제품은 접지 보호 장치가 있는 소켓으로 전원 공급되어야 합니다.

- 등을 점등할 때는 주의해서 사용해야 하며, 화상을 방지하기 위해 LED 비드 등 고온 부품과의 접촉을 금지합니다.

- 파손된 제품 사용은 엄격히 금지됩니다. 제품을 사용 중 낙하, 압착 또는 강한 충격으로 인해 케이스가 파열된 경우, 내부 전자 부품과의 접촉으로 인한 감전 사고를 방지하기 위해 계속 사용하지 마십시오.

- 화재, 감전 또는 부상의 위험을 방지하기 위해 제조사에서 권장하는 부속품만 사용하세요. 연장선이 필요한 경우, 제조사가 직접 공급한 또는 권장하는 연장선(정격 전류 \geq 해당 제품 정격 전류의 연장선)을 사용하세요. 연장선의 정격 전류가 해당 제품보다 낮은 경우에는 화재, 감전, 기타 심각한 부상 위험 또는 재산 손실로 이어질 수 있습니다.

- 손상되지 않은 접지 연결 케이블 또는 제조사가 전력 공급 제품의 작동에 사용할 수 있음을 명확히 확인한 접지 연장 케이블만 사용해야 합니다. 손상되거나 꼬여진 연결 케이블은 즉시 교체해야 합니다! 제품 입력 전원 코드가 길기 때문에 전원 코드를 안전하고 적절한 위치에 배치하며 전원 코드가 과열된 물체와 접촉하지 않도록 하고, 부적절한 배치로 인한

당김 손상 또는 현장 인원의 걸려 넘어지지 않도록 합니다.

- 무단으로 제품을 분해하지 마세요. 제품에 고장이 발생한 경우, 당사 또는 인증된 유지보수 담당자에 의해 점검 및 수리되어야 합니다. 사고를 방지하기 위해, 비드가 손상되거나 열에 의해 변형된 경우 사용을 중지하고 제조사 또는 서비스 대리점에 연락하여 비드를 수리하세요.
- 폭발 위험이 있는 장소(알코올, 휘발유 등 휘발성 용제 또는 메탄, 에탄 등 인화성 용제 근처)에서 본 제품을 사용하거나 보관하지 마세요.
- 작동 중 및 작동 후에는 제품의 램프 헤드와 사용자와 기타 인원 및 열에 민감하거나 가연성 물체 사이에 항상 최소 1m 의 간격을 유지해야 합니다.
- 제품을 청소 및 수리할 때는 먼저 전원을 끈 후 전원 콘센트에서 이 제품의 전원 코드 플러그를 뽑아 주세요. 사용하지 않을 때에 전원 코드를 잡아당겨 전원 콘센트에서 제품의 전원 코드 플러그를 뽑아내는 것은 금지됩니다. 손으로 제품의 전원 코드 플러그 양측을 잡고 전원 콘센트에서 뽑아내야 합니다.



경고

- 일부 제품은 방수가 되지 않으므로 이러한 제품들은 물이나 기타 액체에 담그는 것을 금지하며 건조한 상태를 유지해야 하며, 통풍이 잘되고 건조한 곳에 설치하고 우천, 습기, 분진 또는 고온 환경에서 사용하지 마세요. 사고를 방지하기 위해 조명등 위에 물체를 올려놓거나 그 내부로 액체가 유입되지 않도록 주의하세요.
- 제품의 방열구를 막거나 덮지 말아야 합니다.
- 사용 후 제품을 완전히 냉각한 후에야 포장할 수 있습니다.
- 일부 제품에 리튬 배터리가 내장되어 있으며, 이러한 제품들은 반드시 전용 충전기로 충전하고 사용 설명서에 따라 규정된 전압, 온도 범위 내에서 정확히 사용하세요.
- 일부 제품은 배터리로 급전됩니다.
 1. 사용 설명서에 명시되지 않은 배터리, 전원 또는 부속품을 사용하지 마세요.
 2. 배터리 및 기타 부속품을 어린이와 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 어린이 또는 영유아가 배터리나 부속품을 삼켰을 경우 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
 3. 배터리에 누액, 변색, 변형, 연기 또는 냄새가 나면 즉시 배터리를 제거하세요. 취급 시 화상을 입지 않도록

조심하세요. 계속 사용하면 화재, 감전 또는 피부 화상을 입을 수 있습니다.

4. 변형되거나 개조된 배터리를 사용하지 마세요.
5. 제품 또는 배터리를 분해하거나 개조하지 마세요.
6. 배터리를 가열하거나 용접하지 마세요.
7. 배터리가 불이나 물과 접촉하지 않도록 하세요.
8. 배터리에 강한 충격을 가하지 마세요.
9. 배터리의 양극과 음극 단자를 잘못 연결하거나 신/구 배터리 또는 다른 종류의 배터리를 혼용하지 마세요.



유의

- 제품을 사용하기 전에 모든 운송용 포장재와 보호 장치를 반드시 제거해야 합니다.
- 제품을 사용하지 않을 때는 즉시 전원을 끄고 전원 공급을 중단하세요.
- 본 제품을 보관하기 전에 제품이 완전히 냉각되었는지 확인하세요. 보관할 때는 제품에서 전원 코드를 뽑고 휴대용 백이나 통풍이 잘 되는 건조한 곳에 제품을 보관하세요.
- 제품을 알코올이나 휘발유 등 인화성 및 휘발성 용제 근처에 두지 마세요.
- 비드 유리에 벌레 사체나 짙은 유기물 얼룩이 묻으면 유리가 터져 깨질 수 있으니 비드 유리를 자주 청소하고 청결하게 유지하세요. 본 제품을 청소할 때는 젖은 천으로 닦지 말고 마른 부드러운 천으로 제품에 묻은 먼지를 닦아 주세요.
- 안전 설명은 공장의 엄격한 테스트를 기반으로 작성되었으며 제품의 설계와 규격은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. Godox 공식 웹사이트에서 최신 전자 버전 사용 설명서와 최신 제품의 정보를 확인할 수 있습니다.



راجع تعليمات الاستخدام



يجب عدم خلط نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) مع النفايات المنزلية العامة.
يرجى الاتصال بالسلطة المحلية للحصول على مزيد من التفاصيل حول أقرب نقطة تجميع
مخصصة

شرح رموز السلامة



تحذير عام



تحذير - صدمة كهربائية - جهد عالي



خطر الضوء الساطع

لا تحقق في المصباح أثناء التشغيل. قد يؤدي إلى إصابة العين.

استخدم واقي العين أثناء الصيانة!



خطر الأشعة تحت الحمراء



تحذير، سطح ساخن!

تعليمات وإرشادات السلامة المهمة

يجب ألا يتم تشغيل واستخدام منتجات مصابيح LED للتصوير الفوتوغرافي من ماركة Godox، خاصةً تلك التي تتمتع بقدرة إخراج عالية، إلا من قبل محترفين. قبل استخدام هذه المعدات، يُرجى التأكد من قراءة دليل التعليمات الخاص بالمعدات وفهمه بالكامل واتباع تعليمات السلامة الواردة في الدليل بدقة. قد يؤدي عدم اتباع تعليمات السلامة هذه إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو تلف المعدات أو أضرار أخرى في الممتلكات.



- هذا المنتج عبارة عن مصابيح للتصوير الفوتوغرافي ويحظر استخدامها من قبل الأطفال. يجب على الوالدين أو المرافقين الإشراف عن كثب على الأطفال عندما يكونون على مقربة من الجهاز لتجنب الإصابة الشخصية الناجمة عن اصطدام الأطفال بالمصابيح أو استخدام المصابيح بشكل خاص.
- هذا المنتج ليس من مصابيح الإضاءة العامة ولا ينبغي استخدامها للإضاءة العامة. يجب على أي شخص يعاني من تلف في العين أو حساسية العين تجنب استخدام هذه المصابيح. عند إضاءة المصباح، تحت أي ظرف من الظروف، يحظر النظر مباشرة إلى حبات المصباح، يجب استخدامه تحت إشراف فني إضاءة متخصص في استخدام الضوء الساطع، وتحت أي ظرف من الظروف لتجنب التعرض الطويل لبيئة الضوء الساطع مثل التسبب في إزعاج العين، يرجى إطفاء المصباح في الوقت المناسب، وتعليق استخدام المصباح، وطلب

العناية الطبية في الوقت المناسب.

- المنتجات التي تعمل بالكهرباء ذات الجهد العالي (التيار المتردد)، استخدم مقبس كهربائي مع نظام تأريض وقائي.
- عند إضاءة المصباح، يجب استخدامه بعناية، ويحظر لمس الأجزاء ذات درجة الحرارة العالية، مثل حبات مصباح LED، لتجنب التسبب في حروق.
- يحظر استخدام المنتجات التالفة. لا تستمر في استخدام المنتج إذا كان الغلاف متصدعًا بسبب السقوط أو الضغط عليه أو تعرضه لصدمة قوية أثناء الاستخدام لتجنب الإصابة بصدمة كهربائية بسبب ملامسة المكونات الإلكترونية الداخلية.
- لتجنب خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة شخصية، استخدم فقط الملحقات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة. إذا كنت بحاجة إلى استخدام سلك التمديد، يرجى استخدام سلك التمديد الأصلي أو سلك التمديد الموصى به من قبل الشركة المصنعة (سلك تمديد بتيار مقنن \leq التيار المقنن للوحدة). قد يتسبب سلك التمديد المصنف بأقل من التيار المقنن للوحدة في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو مخاطر الإصابة الشخصية الخطيرة الأخرى أو تلف الممتلكات.
- استخدم فقط كابلات التوصيل المؤرضة السليمة أو أسلاك التمديد المؤرضة التي تم تأكيدها صراحةً من قبل الشركة المصنعة لاستخدامها في تشغيل المنتج الذي يعمل بالطاقة. يجب استبدال كابلات التوصيل التالفة أو الملتوية على الفور! يحتوي المنتج على كابل طاقة الإدخال الطويل، لذا يُرجى وضع كابل الطاقة في وضع آمن لتجنب ملامسته للأجسام الساخنة، أو وضعه بشكل غير صحيح والتسبب في تلفه عن طريق سحبه أو تعثره في الموقع.
- لا تقم بفك المنتج بشكل خاص، إذا كان المنتج معيَّبًا، فيجب فحصه وإصلاحه من قبل الشركة أو موظفي الصيانة المعتمدين. في حالة تلف حبة المصباح أو تشوهها بسبب

الحرارة، يجب التوقف عن استخدامه والاتصال بالشركة المصنعة أو وكيل الصيانة لإصلاح حبة المصباح في الوقت المناسب لتجنب الحوادث.

- لا يجب استخدام المنتج وتخزينه في البيئات القابلة للانفجار (بالقرب من المذيبات المتطايرة القابلة للاشتعال مثل الكحول أو البنزين أو الغازات مثل الميثان والإيثان).
- يجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين رأس المصباح والمستخدم والأشخاص الآخرين والمواد الحرارية والقابلة للاحتراق في جميع الأوقات أثناء وبعد تشغيل المنتج.
- عند تنظيف المنتج وصيانته، يجب إيقاف تشغيله قبل فصل سلك الطاقة الخاص بالمنتج من مأخذ الطاقة. عند عدم الاستخدام، يُحظر سحب سلك الطاقة لفصل سلك الطاقة الخاص بالمنتج من مأخذ الطاقة. افصل المنتج من مأخذ الطاقة عن طريق إمساك طرفي قابس سلك الطاقة الخاص بالمنتج بيديك.



تحذير

- بعض المنتجات غير مقاومة للماء، يُرجى الحفاظ على هذه المنتجات جافة، لا تغمرها في الماء أو أي سوائل أخرى، قم بتركيبها في مكان جاف وجيد التهوية، وتجنب استخدامها في البيئات الممطرة أو الرطبة أو المتربة أو شديدة الحرارة. يُرجى عدم وضع أي شيء على المصباح أو السماح للسوائل بالتدفق إلى داخل المصباح لتجنب الحوادث.
- لا يمكن حجب أو تغطية المشتت الحراري للمنتج.
- بعد الاستخدام، يجب تبريد المنتج تماماً قبل التعبئة والتغليف.
- تحتوي بعض المنتجات على بطاريات ليثيوم مدمجة، يجب شحن هذه المنتجات بشاحن خاص واستخدامها ضمن نطاق الجهد ودرجة الحرارة المحددين وفقاً لتعليمات التشغيل الصحيحة.
- بعض المنتجات تعمل بالبطاريات:
 1. لا تستخدم أي بطارية أو مصدر طاقة أو ملحق غير محدد في التعليمات؛
 2. احفظ البطاريات والملحقات الأخرى بعيداً عن متناول الأطفال والرضع. إذا ابتلع طفل أو رضيع بطارية أو ملحق، اطلب العناية الطبية الفورية؛
 3. قم بإزالة البطارية على الفور إذا سربت البطارية أو تغير لونها أو تشوهت أو انبعث منها دخان أو انبعثت منها رائحة غريبة. يرجى توخي الحذر أثناء إزالتها لتجنب الحروق. إذا واصلت استخدامها، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو حروق جلدية؛
 4. لا تستخدم أي بطاريات مشوهة أو معدلة؛
 5. لا تفكك أو تعدّل المنتج أو البطارية؛
 6. لا تقم بتسخين البطارية أو لحامها؛
 7. لا تسمح بتلامس البطارية مع النار أو الماء؛

8. لا تعرض البطارية لتأثير خارجي قوي؛

9. لا تدخل الطرفين الموجب والسالب للبطارية بشكل غير صحيح، أو تخلط البطاريات الجديدة

والقديمة أو أنواع مختلفة من البطاريات.



تنبيهات

- قبل استخدام المنتج، يجب إزالة جميع مواد تغليف النقل وأجهزة الحماية؛
- عند عدم استخدام المنتج، قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة وإيقاف تشغيله على الفور؛
- تأكد من تبريد الوحدة تمامًا قبل تخزينها. عند التخزين، افصل سلك الطاقة من الوحدة وضع الوحدة في حقيبة حمل الوحدة أو في مكان جاف وجيد التهوية.
- لا تضع الجهاز بالقرب من المذيبات القابلة للاشتعال والمتطايرة مثل الكحول والبنزين.
- احرص على تنظيف زجاج حبة المصباح بشكل متكرر وحافظ على نظافته، فقد يتسبب الزجاج في انفجاره إذا كان ملطخاً بأجسام البعوض أو المواد العضوية داكنة اللون. عند تنظيف الجهاز، يُرجى عدم استخدام قطعة قماش مبللة للمسح، يُرجى استخدام قطعة قماش جافة وناعمة لمسح أوساخ الجهاز.
- تستند تعليمات السلامة إلى الاختبارات الصارمة التي يجريها المصنع، كما أن تصميم الجهاز ومواصفاته عرضة للتغيير دون إشعار. يمكن للعملاء الاطلاع على أحدث نسخة إلكترونية من التعليمات على موقع شركة Godox الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن المنتج.



Læs brugsanvisningen.



Brugt elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald. Kontakt din lokale myndighed for at få yderligere oplysninger om dit nærmeste afhentningssted.



Overholdelse af de væsentlige krav i de gældende EU-direktiver

Forklaring af sikkerhedssymboler



Generel advarsel



Advarsel - elektrisk stød - høj spænding



Fare ved stærkt lys

Undgå at stirre på lampen, da det kan medføre øjenskader.

Brug øjenbeskyttelse under service!



IR-lys fare



Advarsel, varm overflade!

Vigtige sikkerhedsinstruktioner og forholdsregler

Godox-mærkets LED-fotolampeprodukter, især de med høj effektudgang, må kun betjenes af professionelle. Før brug af denne enhed, skal du grundigt læse og forstå brugervejledningen og følge sikkerhedsanvisningerne nøje. Manglende overholdelse af disse sikkerhedsinstruktioner kan føre til død, alvorlige skader, beskadigelse af udstyr eller andre økonomiske tab.



Fare

- Dette produkt er et fotolys, og må ikke bruges af børn. Når børn er i nærheden, skal forældre eller ledsagere holde tæt opsyn for at forhindre personskader forårsaget af kollision med eller forkert brug af lyset.
- Dette produkt er ikke et almindeligt lys, og må ikke bruges til almindelig belysning. Personer med øjenskader eller øjenfølsomhed bør undgå at bruge dette produkt. Når lyset er tændt, må du under ingen omstændigheder se direkte på lyspæren. Stærkt lys bør kun anvendes under vejledning af en professionel lysmester. Undgå langvarig eksponering for stærkt lys. Hvis der opstår ubehag i øjnene, sluk lyset straks, og kontakt en læge.

- Produkter, der drives af højvolts elektricitet (netstrøm), skal forsynes med strøm gennem en stikkontakt med jordbeskyttelse.
- Vær forsigtig, når lyset er tændt, og undgå at røre ved de varme komponenter som LED-pæren, for at undgå forbrændinger.
- Brug ikke beskadigede produkter. Hvis produktet har lidt skade som følge af fald, tryk eller stød, og huset er revnet, må produktet ikke bruges, da der er risiko for elektrisk stød ved kontakt med de interne elektroniske komponenter.
- For at undgå brand, elektrisk stød eller personskader, skal du kun bruge de anbefalede tilbehør fra producenten. Hvis du skal bruge en forlængerkabel, skal du bruge den originale eller en af producenten anbefalet forlængerkabel (den skal have en strømkapacitet, der er \geq enhedens nominelle strømkapacitet). Hvis forlængerledningens nominelle strømkapacitet er lavere end enhedens, kan det forårsage brand, elektrisk stød, alvorlige personskader eller økonomisk tab.
- Brug kun et intakt og uskadt jordforbindelses kabel eller et forlængerjordkabel, som producenten bekræfter som egnet til at drive produktet. Ødelagte eller snoede forbindelseskabler skal straks udskiftes! Produktet har et langt strømkabel. Sørg for at placere det sikkert, så det ikke kommer i kontakt med varme genstande, og undgå at placere det på en måde, der kan forårsage træk eller give mulighed for, at folk falder.
- Undlad at adskille produktet selv. Hvis produktet fejler, skal det

inspiceres og reparerer af virksomheden eller en autoriseret tekniker. Hvis lyspæren er beskadiget eller lider af termisk deformation, skal brugen ophøre straks, og producenten eller deres serviceagent bør kontaktes for reparation.

- Brug og opbevar ikke produktet i eksplosive miljøer (nær brandfarlige, flygtige opløsningsmidler som alkohol, benzin eller gasser som metan, ethylengas).
- Under drift og efter brug skal afstanden mellem lampehovedet og brugeren eller andre personer samt varmfølsomme og brandfarlige materialer altid være mindst 1 meter.
- Når du rengør og vedligeholder produktet, skal du først slukke for det og derefter trække strømkablet ud af stikkontakten. Når produktet ikke er i brug, må du ikke trække i strømkablet for at tage produktets stik ud af stikkontakten. Brug hånden til at holde stikket på begge ender og trække det ud af stikkontakten.



Advarsel

- Nogle produkter har ikke vandtætte egenskaber. Hold sådanne produkter tørre og undgå at nedsænke dem i vand eller andre væsker. Installationen skal finde sted på et tørt og ventileret sted, og produktet må ikke bruges i regnvejr, fugtige, støvede eller overophedede omgivelser. Må ikke placeres noget på produktet eller lade væsker komme ind i produktets indre for at undgå ulykker.
- Må ikke blokere eller dække produktets ventilationsåbninger.
- Efter brug, pak produktet først, når det er helt afkølet.
- Nogle produkter har indbyggede lithiumbatterier. Brug venligst den dedikerede oplader til opladning af disse produkter og anvend dem indenfor de angivne spændings- og temperaturgrænser, som beskrevet i brugsanvisningen.
- Nogle produkter drives af batterier:
 1. Brug ikke batterier, strømforsyning eller tilbehør, der ikke er angivet i brugsanvisningen;
 2. Opbevar batterier og andre tilbehør et sted, hvor børn og spædbørn ikke kan få fat i dem. Hvis et barn eller spædbarn sluger et batteri eller tilbehør, skal der straks søges lægehjælp.
 3. Hvis batteriet lækker, ændrer farve, deformeres, ryger eller afgiver en usædvanlig lugt, fjernes det straks. Vær forsigtig under fjernelsen for

at undgå forbrændinger. Fortsat brug kan forårsage brand, elektrisk stød eller hudforbrændinger;

4. Brug ikke batterier, der er deformede eller modificerede;
5. Adskil ikke eller modificer produktet eller batteriet;
6. Opvarm ikke batteriet eller svejs det;
7. Lad ikke batteriet komme i kontakt med ild eller vand;
8. Udsæt ikke batteriet for kraftige stød eller slag;
9. Indsæt ikke batteriets plus- og minuspoler forkert, eller bland nye og gamle batterier eller forskellige batterityper.



Pas på

- Fjern al transportemballage og beskyttelsesanordninger, før du bruger produktet.;
- Sluk og afbryd strømforsyningen, når produktet ikke er i brug;
- Sørg for, at produktet er helt afkølet, før det opbevares. Når du opbevarer det, skal du trække strømkablet ud af enheden og placere enheden i en opbevaringspose eller et ventileret, tørt område.
- Placer ikke enheden i nærheden af brandfarlige og letfordampende opløsningsmidler som alkohol eller benzin.
- Sørg for at rengøre lyskildens glas regelmæssigt og holde det rent. Hvis glasset bliver dækket af insekter eller mørke organiske pletter, kan det føre til, at glasset splintrer. Ved rengøring af enheden, brug ikke en fugtig klud. Brug i stedet en tør, blød klud til at tørre enheden af.
- Sikkerhedsinstruktionerne er udarbejdet baseret på strenge tests i vores fabrik. Enhedens design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Kunder kan finde den nyeste elektroniske brugsanvisning og opdateringer om produktet på Godox' officielle hjemmeside.



Katso käyttöohjeet



Käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (WEEE) ei saa sekoittaa yleiseen kotitalousjätteeseen. Ota yhteyttä paikallisviranomaisiin saadaksesi lisätietoja lähimmästä keräyspisteestäsi.



Sovellettavien EU-direktiivien olennaisten vaatimusten noudattaminen.

Turvallisuuskuvakkeiden selitys



Yleinen varoitus



Varoitus - sähköisku - korkea jännite



Kirkkaan valon vaara

Älä tuijota käyttölamppua. Silmävamman voi olla seurauksena.

Käytä silmäsuojaimia huollon aikana!



IR-valon vaara



Varoitus, kuuma pinta!

Tärkeitä turvallisuusohjeita ja varotoimia

Godox-tuotemerkin LED-valokuvausvalotuotteet, erityisesti suuritehoiset valokuvausvalot, ovat tarkoitettu vain ammattilaiskäyttöön. Lue laitteen käyttöopas huolellisesti, sisäistä sen sisältöä täysin ja noudata tarkasti kaikkia turvallisuusohjeita ennen laitteen käyttöä. Turvallisuusohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa kuoleman, vakavia vammoja, laitteen vaurioitumista tai muita omaisuusvahinkoja.



Vaara

- Tämä tuote on valokuvausvalaisin, eikä sitä ole tarkoitettu lapsille käytettäväksi. Lasten vanhempien tai huoltajien on valvottava tarkasti, kun lapset lähestyvät tuotetta, jotta lapset eivät törmää valaisimeen tai käytä niitä aikuisten tietämättä, mikä voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Tämä tuote ei ole tavallinen valaisin, eikä sitä ole tarkoitettu yleisvalaistukseen. Silmävaurioista tai silmien herkkyydestä kärsivien tulisi välttää tämän valaisimen käyttöä tai katsomista suoraan niihin. Kun lamppu palaa, on kielletty missään olosuhteissa katsoa suoraan lampun helmiin. Voimakasta valoa tulisi käyttää vain ammattitaitoisen valaistusinsinöörin valvonnassa, ja pitkäaikaista altistumista

voimakkaalle valolle on vältettävä kaikissa olosuhteissa. Jos tunnet silmissä epämukavuutta, sammuta valaisin heti, lopeta sen käyttö ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

- Korkeajännitteisellä (verkkovirrasta tulevalla) sähköllä toimivissa tuotteissa on aina käytettävä virransyötössä maadoitusuojalla varustetun pistorasian kautta.

- Käytä lamppua varoen sen ollessa päällä. Vältä koskettamasta kuumia osia, kuten LED-lampun helmiä, jotta et aiheuta itsellesi palovammoja.

- Älä käytä tuotetta, jos se on vahingoittunut. Jos tuotteen kotelo rikkoutuu esimerkiksi putoamisen, puristuksen tai voimakkaan iskun seurauksena, älä jatka sen käyttöä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskuvaaran, koska sisäiset elektroniset komponentit voivat altistua.

- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita estääksesi tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen syntymisen. Jos tarvitset jatkojohtoa, käytä alkuperäistä jatkojohtoa tai valmistajan suosittelemaa jatkojohtoa (jatkojohdon nimellisvirta on vähintään yhtä suuri kuin kyseisen laitteen nimellisvirta). Jatkojohdot, joiden nimellisvirta on pienempi kuin kyseisen laitteen nimellisvirta, voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai muun vakavan henkilövahingon tai omaisuusvahingon.

- Käytä vain ehjiä maadoituskaapeleita tai kaapeleita, jotka valmistaja on nimenomaisesti hyväksynyt virransyöttölaitteen käyttöön. Vaurioituneet tai vääntyneet maadoituskaapelit on vaihdettava välittömästi! Tuotteen

virtajohto on pitkä, joten sijoita se huolellisesti ja säilytä turvallisessa paikassa. Varmista, ettei johto joudu kosketuksiin ylikuumentuneiden esineiden kanssa tai altistu vääränlaiselle sijoitukselle, vetämiselle tai paikan päällä olevien henkilöiden kompastumiselle.

- Älä pura tai muokkaa tuotetta ilman lupaa. Jos tuotteessa ilmenee toimintahäiriö, sen tarkastuksen ja korjauksen tulee suorittaa yrityksemme tai valtuutettu huoltohenkilöstö. Jos lampun helmi on vaurioitunut tai vääntynyt kuumuuden vuoksi, lopeta lampun käyttö välittömästi. Ota ajoissa yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen korjauttaaksesi lampun helmen ja ehkäistäksesi mahdolliset onnettomuudet.

- Älä käytä tai säilytä tätä tuotetta räjähdysalttiissa ympäristössä (esimerkiksi lähellä syttyviä ja haihtuvia liuottimia, kuten alkoholia ja bensiiniä tai kaasuja, kuten metaania ja etaania).

- Tuotteen käytön aikana ja sen jälkeen tuotteen valaisimen pään, käyttäjän ja muiden henkilöiden sekä lämpöherkkien tai syttyvien esineiden välillä tulee säilyttää vähintään 1 metrin etäisyys.

- Kun puhdistat tai huollat tuotetta, katkaise ensin virta ja irrota tuote sitten pistorasiasta. Kun tuotetta ei käytetä, älä irrota virtapistoketta pistorasiasta vetämällä virtajohdosta. Tartu tuotteen virtajohdon virtapistokkeeseen molemmin käsin ja vedä virtapistoke suoraan irti pistorasiasta.



Varoitus

- Osa tuotteesta ei ole vedenkestävä, joten säilytä tuote kuivassa eikä sitä saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin. Tuote tulee asentaa hyvin tuuletettuun ja kuivaan paikkaan, ja sen käyttöä tulee välttää sateisessa, kosteassa, pölyisessä tai ylikuumassa ympäristössä. Vältä asettamasta mitään esineitä lampun päälle ja estä nesteen pääsy lamppuun, jotta voidaan välttää onnettomuudet.
- Älä tuki tai peitä tuotteen ilmanpoistoaukkoja.
- Käytön jälkeen tuotteen tulee olla täysin jäähtynyt ennen pakkaamista.
- Jos osassa tuotteesta on sisäänrakennettu litiumakku, tällaista tuotetta on ladattava vain erityisellä laturilla ja käytettävä sen määritetyssä jännite- ja lämpötila-alueessa, noudattaen oikeita käyttöohjeita.
- Osa tuotteesta toimii paristoilla:
 1. Älä käytä paristoja, virtalähteitä tai lisävarusteita, joita ei ole mainittu tässä käyttöoppaassa.
 2. Pidä paristot ja muut lisävarusteet poissa lasten ja vauvojen ulottuvilta.
Jos lapsi tai vauva nielee pariston tai lisälaitteen, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
 3. Jos paristo vuotaa, muuttuu väriä, vääntyy, savuaa tai haisee, poista paristo välittömästi. Ole varovainen poiston aikana palovammojen välttämiseksi. Jos jatkat sen käyttöä, se voi aiheuttaa tulipalon,

sähköiskun tai ihon palovammoja.

4. Älä käytä vahingoittuneita tai muokattuja paristoja.
5. Älä pura tai muokkaa tätä tuotetta tai paristoja.
6. Älä kuumenna tai hitsaa paristoja.
7. Älä anna akun joutua kosketuksiin tulen tai veden kanssa.
8. Älä altista paristoja voimakkaille ulkoisille iskuille.
9. Älä aseta pariston positiivisia ja negatiivisia napoja väärin, äläkä käytä vanhoja ja uusia paristoja tai erityyppisiä paristoja sekaisin.



Huomio

- Ennen tuotteen käyttöä kaikki kuljetusta varten käytetyt pakkausmateriaalit ja suojalaitteet on poistettava.
- Kun tuote ei ole käytössä, katkaise virta ja sammuta virransyöttö ajoissa.
- Varmista ennen tämän laitteen varastointia, että se on täysin jäähtynyt. Varastoinnin ajaksi irrota virtajohto laitteesta ja sijoita laite laitteen kannettavaan säilytuspussiin tai hyvin tuuletettuun ja kuivaan paikkaan.
- Älä sijoita laitetta syttyvien ja haihtuvien liuottimien, kuten alkoholin ja bensiinin, läheisyyteen.
- Puhdista lampun helmien lasipinta säännöllisesti ja huolehdi sen puhtaudesta. Lasipinnalle kertyneet kuolleet hyönteiset tai tummat orgaaniset tahrat voivat lisätä riskiä lasin rikkoutumiseen. Puhdistaessasi tätä laitetta, älä käytä kosteaa liinaa, sillä se voi vaurioittaa tuotetta. Pyyhi se varovasti kuivalla pehmeällä liinalla.
- Nämä turvallisuusohjeet on laatinut tehtaamme tiukkojen testien pohjalta. Laitteen suunnittelua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Asiakkaat voivat vieraillla Godoxin virallisella verkkosivustolla saada ajantasaiset sähköiset käyttöoppaat ja viimeisimmät tiedot tuotteista.



Dapatkan instruksi untuk penggunaan.



Limbah Peralatan Listrik & Elektronik (WEEE) tidak boleh dicampur dengan limbah rumah tangga umum. Silakan hubungi pihak berwenang setempat untuk mengetahui detail lebih lanjut tentang titik pengumpulan terdekat dengan Anda.



Patuh terhadap persyaratan penting dari Pedoman UE yang berlaku.

Penjelasan tentang ikon keselamatan



Peringatan umum



Peringatan - sengatan listrik - voltase tinggi



Bahaya cahaya terang

Jangan Lihat lampu yang menyala secara langsung, bisa terjadi cedera mata.

Gunakan pelindung mata selama bekerja!



Bahaya sinar IR



Peringatan, permukaan panas!

Petunjuk Keselamatan dan Catatan Penting

Produk lampu fotografi LED merek Godox, khususnya lampu fotografi dengan output daya tinggi, hanya boleh digunakan oleh tenaga profesional. Sebelum menggunakan produk, pastikan untuk membaca dan memahami buku panduan produk ini sepenuhnya dan ikuti petunjuk keselamatan dalam buku panduan dengan saksama. Jika tidak mengikuti petunjuk keselamatan ini, dapat mengakibatkan kematian, cedera serius, kerusakan produk, atau kerusakan properti lainnya.



Peringatan Bahaya

- Produk ini adalah lampu fotografi, dilarang digunakan oleh anak-anak. Orang tua atau wali harus mengawasi anak-anak secara ketat saat berada di dekat lampu, agar tidak menabrak lampu atau menggunakan lampu sendiri karena dapat menyebabkan cedera.
- Produk ini bukan lampu penerangan biasa dan tidak boleh digunakan untuk penerangan umum. Siapa pun yang pernah mengalami kerusakan mata atau mata sensitif harus menghindari penggunaan lampu ini. Ketika lampu dinyalakan, dilarang melihat langsung ke bola lampu dalam kondisi apa pun. Penggunaan cahaya paling terang harus di bawah

pengawasan tenaga profesional. Hindari berada terlalu lama dalam lingkungan cahaya terang dalam kondisi apa pun. Jika mata merasa tidak nyaman, segera matikan lampu, hentikan penggunaannya, dan segera cari bantuan dokter.

- Produk yang menggunakan tegangan tinggi (arus bolak-balik) disambungkan oleh soket dengan proteksi arde grounding.
- Lampu harus digunakan dengan hati-hati saat dinyalakan. Dilarang menyentuh komponen bersuhu tinggi, seperti bola lampu LED, untuk menghindari risiko luka bakar.
- Dilarang menggunakan produk yang rusak. Jangan melanjutkan penggunaan produk jika cangkang retak karena terjatuh, terjepit, atau terkena benturan keras selama penggunaan produk, untuk menghindari risiko sengatan listrik akibat kontak dengan komponen elektronik internal.
- Untuk menghindari risiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera, hanya gunakan aksesoris yang direkomendasikan pabrik. Jika diperlukan kabel ekstensi, gunakan kabel ekstensi asli atau yang direkomendasikan pabrik (nilai arus nominal kabel ekstensi \geq arus nominal produk). Jika kabel ekstensi memiliki arus yang lebih kecil dari produk, dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, cedera serius lainnya, atau kerusakan properti.
- Hanya gunakan kabel ekstensi arde grounding yang utuh atau yang telah

dikonfirmasi dengan jelas oleh pabrik untuk digunakan dalam mengoperasikan produk listrik. Kabel ekstensi yang rusak atau terpelintir harus segera diganti! Kabel listrik produk cukup panjang, letakkan kabel dengan hati-hati di posisi yang aman. Jangan sampai kabel menyentuh benda yang terlalu panas. Jangan menaruh kabel sembarangan karena dapat menyebabkan kabel tertarik atau membuat orang lain tersandung.

- Jangan bongkar produk sendiri. Jika produk rusak, produk harus diperiksa dan diperbaiki oleh pabrik atau petugas dengan izin resmi. Jika bola lampu rusak atau berubah bentuk karena panas, hentikan penggunaan dan segera hubungi pabrik atau agen servis resmi untuk memperbaiki bola lampu guna menghindari kecelakaan.
- Jangan gunakan dan simpan produk ini di tempat yang mudah terbakar (di dekat pelarut volatil yang mudah terbakar seperti alkohol, bensin, atau gas seperti metana atau etana).
- Jarak antara bola lampu dengan pengguna, orang lain, bahan yang sensitif dengan panas, dan bahan yang mudah terbakar harus dijaga minimal 1 meter setiap saat menggunakan dan setelah menggunakan produk.
- Ketika membersihkan dan melakukan perawatan pada produk, matikan produk sebelum mencabut kabel listrik dari stopkontak. Ketika tidak digunakan, dilarang menarik kabel untuk mencabut steker dari stopkontak. Seharusnya, genggam ujung steker kabel produk dengan tangan dan cabut

steker dari stopkontak.



Peringatan

- Sebagian produk tidak kedap air. Produk ini harus dijaga agar tetap kering, jangan direndam dalam air atau cairan lain. Pemasangan harus di tempat yang kering dan berventilasi. Hindari penggunaan di tempat yang hujan, lembab, berdebu, atau terlalu panas. Jangan letakkan benda apa pun di atas lampu atau membiarkan cairan mengalir ke bagian dalam lampu untuk menghindari risiko kecelakaan.
- Jangan menghalangi atau menutupi ventilasi panas produk.
- Setelah digunakan, pastikan produk benar-benar dingin sebelum dikemas.
- Sebagian produk dilengkapi baterai litium internal, pastikan untuk menggunakan pengisi daya khusus untuk mengisi daya, gunakan dalam rentang tegangan dan suhu yang dianjurkan, dan ikuti petunjuk pengoperasian yang benar.
- Sebagian produk menggunakan baterai:
 1. Jangan gunakan baterai, sumber listrik, atau aksesoris apa pun yang tidak disebutkan dalam buku panduan;
 2. Jauhkan baterai dan aksesoris lainnya dari jangkauan anak-anak dan bayi. Jika anak-anak atau bayi menelan baterai atau aksesoris, segera cari bantuan dokter;
 3. Jika baterai bocor, berubah warna, berubah bentuk, berasap, atau

mengeluarkan bau yang aneh, segera lepaskan. Berhati-hatilah selama melepasnya untuk menghindari risiko luka bakar. Jika terus digunakan, dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, atau luka bakar pada kulit;

4. Jangan gunakan baterai yang berubah bentuk atau dimodifikasi;
5. Jangan membongkar atau memodifikasi produk atau baterai;
6. Jangan memanaskan atau menyolder baterai;
7. Jangan biarkan baterai kontak dengan api atau air;
8. Jangan sampai baterai terkena benturan atau tekanan yang kuat;
9. Jangan memasukkan baterai dengan ujung positif dan negatif yang salah, atau menggunakan baterai lama dan baru, atau mencampur jenis baterai yang berbeda.



Hati-hati

- Semua bahan kemasan pengiriman dan perangkat pelindung harus dilepaskan sebelum menggunakan produk;
- Ketika tidak menggunakan produk, segera matikan produk dan putuskan dari sumber listrik;
- Sebelum menyimpannya, pastikan produk telah benar-benar dingin. Ketika menyimpannya, cabut kabel daya produk dan letakkan di dalam tas pembawanya atau di tempat yang kering dan berventilasi.
- Jangan letakkan peralatan di dekat pelarut yang mudah terbakar dan mudah menguap seperti alkohol dan bensin.
- Pastikan untuk sering membersihkan kaca bola lampu dan jaga tetap bersih. Kaca bisa pecah jika terkena kotoran serangga atau noda organik berwarna gelap. Ketika membersihkan produk, jangan lap dengan kain basah. Gunakan kain kering yang lembut untuk membersihkan kotoran pada produk.
- Petunjuk keselamatan disusun berdasarkan pengujian yang ketat di pabrik kami. Desain serta spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan. Pelanggan dapat mengunjungi situs web resmi Godox untuk melihat buku panduan versi elektronik terbaru dan mengetahui informasi produk terbaru.



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) mag niet worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval. Neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt.



Voldoet aan de essentiële vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

Uitleg van de veiligheidspictogrammen



Algemene waarschuwing



Waarschuwing - elektrische schok - hoogspanning



Gevaar door fel licht

Bij gebruik kijk niet in de lamp. Dit kan oogletsel veroorzaken.

Gebruik oogbescherming tijdens het onderhoud!



Gevaar door IR-licht



Waarschuwing, heet oppervlak!

Belangrijke veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen

De fotografische LED-lampproducten van het merk Godox, vooral die met een hoog vermogen, mogen alleen door professionals worden bediend. Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u de apparaathandleiding zorgvuldig doorlezen en volledig begrijpen, en de veiligheidstips in de handleiding strikt opvolgen. Het niet opvolgen van deze veiligheidstips kan leiden tot overlijden, ernstig letsel, schade aan apparaat of andere materiële schade.



Gevaar

- Dit product is een fotografische lampen is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Ouders of voogden moeten kinderen nauwlettend in de gaten houden wanneer ze dichtbij komen om persoonlijk letsel te voorkomen dat wordt veroorzaakt door kinderen die tegen de lamp botsen of de lampen voor persoonlijk gebruik gebruiken.
- Dit product is geen gewone lamp, en kan niet worden gebruikt voor algemene verlichting; iedereen die oogletsel of ooggevoeligheid heeft, moet het gebruik van deze lamp vermijden. Wanneer de lamp gaat aan, is

het onder geen enkele omstandigheid direct naar de lampkralen te kijken, en moet de sterk verlichting worden gebruikt onder begeleiding van een professionele lichttechnici; vermijd onder alle omstandigheden langdurig in een omgeving met een sterk verlichting; als dit oogongemak veroorzaakt, zet de lamp op tijd uit, onderbreek het gebruik en zoek op tijd medische hulp.

- Producten met hoogspanning (netvoeding) worden gevoed via een stopcontact met een aardingsbeveiliging.
- Wanneer de lamp brandt, moet deze met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt en is het verboden om in aanraking te komen met onderdelen met een hoge temperatuur, zoals LED-lampkralen, om brandwonden te voorkomen.
- Het is verboden om een beschadigd product te gebruiken. Als de behuizing is gebarsten door vallen, pletten of harde schokken tijdens het gebruik van het product, gebruik dit dan niet verder om elektrische schokken door aanraking te komen met interne elektronische componenten te voorkomen.
- Om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen, mag u alleen accessoires gebruiken die door de fabrikant worden aanbevolen. Als u een verlengsnoer moet gebruiken, gebruik dan het originele fabrieksverlengsnoer of het door de fabrikant aanbevolen verlengsnoer (een netsnoer met een nominale stroom die \geq de nominale

stroom van het apparaat is). Als de nominale stroom van het verleng snoer lager is dan die van het apparaat, kan dit brand, elektrische schokken, ander ernstig gevaar voor persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

- Gebruik alleen onbeschadigde aansluitkabels met aarding of geaarde verlengkabels die expliciet door de fabrikant zijn bevestigd dat ze bruikbaar zijn voor de werking van het gevoede product. Beschadigde of gedraaide aansluitkabels moeten onmiddellijk worden vervangen! Het ingangsnetsnoer van het product is lang, plaats het netsnoer redelijk zodat het zich in een veilige positie bevindt om te voorkomen dat het netsnoer in aanraking komt met oververhitte voorwerpen, en om onjuiste plaatsing te voorkomen die trekschade kan veroorzaken of struikelen over personeel ter plaatse.

- Demonteer het product niet zonder toestemming. Als het product defect raakt, moet het worden geïnspecteerd en gerepareerd door het bedrijf of geautoriseerd onderhoudspersoneel. Als de lampkraal beschadigd of vervormd is door hitte, stop dan met het gebruik ervan en neem contact op met de fabrikant en het serviceagenten om de lampkraal op tijd te repareren om ongelukken te voorkomen.

- Gebruik en bewaar dit product niet in een explosieve omgeving (in de buurt van vluchtige oplosmiddelen, zoals alcohol, en benzine of gassen, zoals methaan en ethaan).

- Tijdens en na de bediening van het product, de afstand tussen de lamphouder en de gebruiker, ander personeel, warmtegevoelige en brandbare materialen moeten te allen tijde minimaal 1 meter worden aangehouden.
- Bij het reinigen en repareren, schakel het product eerst uit en haal vervolgens het netsnoer van het product los van het stopcontact. Bij gebruik het netsnoer is het verboden aan het netsnoer van het product te trekken om de stekker uit het stopcontact te halen. U moet beide uiteinden van de netsnoerstekker van het product met uw hand vastpakken en de stekker uit het stopcontact halen.



Waarschuwing

- Sommige producten hebben geen waterdichte prestaties; houd ze alstublieft droog en dompel ze niet onder in water of andere vloeistoffen; ze moeten op een droge en geventileerde plaats worden geïnstalleerd en vermijd gebruik in regenachtige, vochtige, stoffige of oververhitte omgevingen. Plaats geen voorwerpen op de lamp en laat geen vloeistof in de lamp stromen om ongelukken te voorkomen.
- Kan niet blokkeren of bedekken de warmteafvoerpoort van het product.
- Na gebruik moet het product voor het verpakken volledig worden afgekoeld.
- Sommige producten hebben ingebouwde lithiumbatterijen; moet dergelijke producten worden opgeladen met een speciale oplader en worden gebruikt binnen het gespecificeerde spannings- en temperatuurbereik volgens de juiste gebruiksaanwijzingen.
- Sommige producten worden gevoed via batterijen:
 1. Gebruik geen batterij, voeding of accessoires die niet zijn gespecificeerd in de handleiding;
 2. Houd batterijen en andere accessoires buiten het bereik van kinderen en baby's. Als een kind of baby een batterij of accessoire inslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp;
 3. Als de batterij lekt, van kleur verandert, vervormt, rookt of stinkt,

verwijder deze dan onmiddellijk. Wees voorzichtig tijdens het verwijderingsproces om brandwonden te voorkomen. Bij voortgezet gebruik kan dit brand, elektrische schokken of brandwonden veroorzaken;

4. Gebruik geen vervormde of gewijzigde batterijen;
5. Demonteer of wijzig het product of de batterij niet;
6. Verwarm of las de batterij niet;
7. Laat de batterij niet in aanraking komen met vuur of water;
8. Laat de batterij niet worden geraakt door een sterke externe kracht;
9. Plaats de positieve en negatieve uiteinden van de batterij niet verkeerd, gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar.



Wees voorzichtig

- Alle verpakkingsmaterialen en beveiligingsinrichtingen voor het vervoer moeten worden verwijderd voordat het product wordt gebruikt;
- Als het product niet in gebruik is, schakel dan de stroom uit en stop de stroomvoorziening op tijd.
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het opbergt. Bij het opbergen, trek het netsnoer uit het apparaat en het apparaat moet in een draagbare tas of op een geventileerde en droge plaats worden geplaatst.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van brandbare en vluchtige oplosmiddelen, zoals alcohol en benzine.
- Reinig altijd het lampkraalglas en houd het schoon. Als het glas is gekleurd met muggenkarkassen of donkere organische stof, kan dit ertoe leiden dat het glas barst. Gebruik bij het reinigen van de apparatuur geen natte doek om af te vegen; gebruik een droge, zachte doek om het vuil van het apparaat af te vegen.
- Veiligheidsinstructies zijn gebaseerd op onze strikte fabriekstests, en het ontwerp en de specificaties van het apparaat kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Klanten kunnen naar de officiële website van Godox gaan om de nieuwste elektronische versie van de instructies te bekijken en de nieuwste productinformatie te begrijpen.



Consulte as instruções de uso



Os equipamentos elétricos e eletrônicos usados (WEEE) não devem ser misturados com resíduos domésticos gerais. Por favor, entre em contato com a administração local para obter mais detalhes sobre o ponto de coleta designado mais próximo.



Em conformidade com os requisitos essenciais das Diretivas da UE aplicáveis

Explicação dos ícones de segurança



Avisos gerais



Aviso - choque elétrico - alta tensão



Perigo de luz intensa

Não olhe fixamente para a lâmpada de operação, pois isso pode causar lesões oculares.

Use proteção ocular durante a manutenção!



Risco de luz IV



Aviso, superfície quente!

Instruções e Precauções de Segurança Importantes

Os produtos de lâmpada fotográfica LED da marca Godox, especialmente aqueles com alta potência de saída, só devem ser operados e usados por profissionais. Antes de usar esse equipamento, leia atentamente e compreenda totalmente o manual do equipamento e siga rigorosamente os avisos de segurança do manual de operação. O não cumprimento desses avisos de segurança pode resultar em morte, ferimentos graves, danos ao equipamento ou outros danos materiais..



Perigo

- Este produto é uma lâmpada fotográfica e é proibido o seu uso por crianças. Para evitar lesões pessoais decorrentes de colisões com a luminária ou do uso da luminária para fins pessoais, os pais ou outros responsáveis devem ficar atentos às crianças quando elas estiverem por perto.
- Esse produto não é uma luminária geral que pode ser usado para iluminação geral. Qualquer pessoa que tenha sofrido danos ou sensibilidade nos olhos deve evitar o uso dessa luminária. Quando a

lâmpada estiver acesa, é proibido olhar diretamente para o filete da lâmpada em qualquer circunstância e deve ser usada sob a orientação de um técnico de iluminação profissional com uma luz forte. Evite a exposição prolongada à luz forte em qualquer circunstância. Se isso causar desconforto ocular, desligue a lâmpada, suspenda o uso e procure atendimento médico imediatamente.

- Para produtos alimentados por alta tensão (rede municipal), use soquetes com proteção de aterramento para a fonte de alimentação.
- A lâmpada deve ser usada com cuidado quando acesa. Evite o contato com peças de alta temperatura, como contatos de LED, para evitar queimaduras.
- É proibido o uso de produto danificado. Para evitar o risco de choque elétrico por entrar em contato com os componentes eletrônicos internos, não continue a usar o produto se a carcaça quebrar durante o uso em decorrência de queda, esmagamento ou impacto severo.
- Para evitar o risco de incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais, use somente os acessórios recomendados pelo fabricante. Se for necessário usar um cabo de extensão, use o cabo de extensão original ou um recomendado pelo fabricante (cabo de extensão com uma corrente nominal \geq corrente nominal do equipamento). Se o cabo de extensão for classificado para uma corrente menor do que a do equipamento, isso poderá causar incêndio, choque elétrico, outros riscos graves de

ferimentos pessoais ou danos materiais.

- Use somente cabos de extensão com aterramento que tenham sido especificamente aprovados pelo fabricante para uso com o produto, ou cabos com uma conexão de aterramento intacta. Cabos de conexão danificados ou torcidos devem ser substituídos imediatamente! O cabo de alimentação de entrada do produto é relativamente longo, portanto, coloque-o de forma adequada para que fique em uma posição segura, evitando que o cabo de alimentação toque em objetos superaquecidos, evitando que a colocação inadequada cause danos ao puxar ou fazer com que o pessoal do local tropeçe.

- Não tente desmontar o produto por conta própria. Qualquer mau funcionamento do produto deve ser verificado e reparado por nossa empresa ou por uma equipe de manutenção autorizada. Se o cordão da lâmpada estiver danificado ou deformado devido ao calor, ele deve ser descontinuado e o fabricante ou agente de serviço deve ser contatado a tempo para consertar o cordão da lâmpada a fim de evitar acidentes.

- Não use nem armazene esse produto em atmosferas explosivas (perto de solventes voláteis inflamáveis, como álcool, gasolina ou gases como metano e etano).

- Durante e após a operação do produto, o usuário, outras pessoas, objetos sensíveis ao calor e materiais inflamáveis devem ser mantidos a pelo menos 1 metro de distância da cabeça da lâmpada.

- Ao limpar e fazer a manutenção do produto, desligue o equipamento antes de desconectar o cabo de alimentação do produto da tomada de alimentação. Quando não estiver em uso, é proibido puxar o cabo de alimentação para desconectar o cabo de alimentação do produto da tomada de alimentação. Desconecte o produto da tomada segurando as duas extremidades do plugue do cabo de alimentação do produto com as mãos.



Aviso

- Alguns dos produtos não são à prova de água. Esses produtos devem ser mantidos secos, proibidos de serem imersos em água ou outros líquidos, e instalados em local seco e ventilado, evitando o uso em ambientes chuvosos, úmidos, empoeirados ou superaquecidos. Não coloque nenhum objeto em cima da luminária nem permita que líquidos fluam para o interior da luminária para evitar acidentes.
- Não deve-se bloquear nem cobrir as saídas de dissipação de calor do produto.
- O produto precisa esfriar completamente após o uso antes de ser embalado.
- Alguns produtos possuem bateria de lítio embutida que devem ser carregados com um carregador especial e usados dentro da faixa de tensão e temperatura especificada, de acordo com as instruções de operação corretas.
- Alguns produtos são alimentado por bateria:
 1. Não use baterias, fontes de alimentação ou acessórios não especificados no manual;
 2. Mantenha a bateria e outros acessórios fora do alcance de crianças e bebês. Se uma criança ou bebê engolir uma bateria ou acessório, procure atendimento médico imediatamente;

3. Se a bateria vazar, ficar descolorida, deformada, emitir fumaça ou cheiro estranho, remova-a imediatamente. Tenha cuidado durante a remoção para evitar queimaduras. Se continuar sendo usado poderá causar incêndio, choque elétrico ou queimaduras na pele;
4. Não use baterias deformadas ou modificadas;
5. Não desmonte nem modifique este produto ou a bateria;
6. Não aqueça nem solde a bateria;
7. Não permita que a bateria entre em contato com fogo ou água;
8. Não submeta a bateria a impactos externos fortes;
9. Não insira as extremidades positiva e negativa das baterias incorretamente, nem misture baterias antigas e novas ou tipos diferentes de baterias.



Cuidado

- Todos os materiais de embalagem para transporte e dispositivos de proteção devem ser removidos antes de usar o produto;
- Quando não estiver usando o produto, desligue e interrompa a fonte de alimentação imediatamente.
- Certifique-se de que o equipamento esteja completamente resfriado antes de guardá-lo. Ao armazenar, desconecte o cabo de alimentação do equipamento e coloque-o no estojo de transporte do equipamento ou em um local ventilado e seco.
- Não coloque o equipamento próximo a solventes inflamáveis e voláteis, como álcool e gasolina.
- Certifique-se de limpar o vidro de conta com frequência e mantê-lo limpo. Se o vidro estiver manchado com corpos de mosquitos ou matéria orgânica de cor escura, isso pode fazer com que o vidro exploda. Ao limpar o equipamento, não use um pano molhado, use um pano seco e macio para remover a sujeira do equipamento.
- As instruções de segurança são baseadas em testes rigorosos em nossa fábrica e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio no projeto e nas especificações do equipamento. O cliente pode acessar o site oficial da Godox para consultar a versão eletrônica mais recente das instruções e obter as informações mais recentes sobre o produto.



Ознакомьтесь с инструкцией по применению



Использованное электрическое и электронное оборудование (WEEE) не должно смешиваться с бытовыми отходами. Обратитесь в местную администрацию, чтобы получить подробную информацию о ближайшем пункте сбора.



Соответствие основным требованиям применимых директив ЕС

Пояснения к значкам безопасности



Общее предупреждение



Предупреждение - поражение электрическим током - высокое напряжение



Опасность яркого света

Не смотрите на рабочую лампу. Это может привести к травме глаз.

При обслуживании используйте средства защиты глаз!



Опасность ИК-излучения



Осторожно, горячая поверхность!

Важные указания по безопасности и меры предосторожности

Продукт - светодиодная фототехника Godox, отличается высокой выходной мощностью, поэтому она должна эксплуатироваться и использоваться только специалистами.

Перед использованием данного оборудования обязательно прочтите и полностью изучите руководство по эксплуатации и строго следуйте инструкциям по технике безопасности, содержащимся в руководстве. Несоблюдение этих инструкций по безопасности может привести к смерти, серьезным травмам, повреждению оборудования или другому материальному ущербу.



Опасности

- Этот продукт представляет собой фотолампу и не предназначен для использования детьми. Родители или взрослые, находящиеся рядом с детьми, должны внимательно следить за их поведением, чтобы предотвратить травмы. Это особенно важно, когда дети играют рядом с фотолампой или пытаются использовать ее в личных целях.
- Это продукт не является обычной лампой и не должен исполь

зоваться для общего освещения. Людям, у которых были повреждения глаз, или чувствительность глаз которых повышена, следует избегать использования этого осветительного прибора. Когда лампа горит, ни при каких обстоятельствах не разрешается смотреть прямо на бусины лампы. При работе с ярким светом ламп у следует использовать под руководством профессионального светотехника. Ни при каких обстоятельствах не допускайте длительного воздействия яркого света. Например, он может вызывать дискомфорт глаз. В случае возникновения дискомфорта своевременно выключите лампу, приостановите использование лампы и своевременно обратитесь за медицинской помощью.

- Изделия, работающие от высоковольтной сети (электросети), питаются от розеток с защитой от заземления.
- Лампы следует использовать с осторожностью, а во избежание ожогов запрещается прикасаться к горячим деталям, таким как светодиодные лампы.
- Используйте поврежденные продукты запрещено. Если продукт находится в эксплуатации и его корпус треснул в результате падения, сдавливания или сильного удара, не продолжайте использовать продукт, чтобы избежать поражения электрическим током из-за контакта с внутренними электронными компонентами.
- Во избежание риска возгорания, поражения электрическим током

или получения травм используйте только принадлежности, рекомендованные производителем. Если требуется удлинитель, используйте оригинальный удлинитель или рекомендованный производителем (удлинитель с номинальным током \geq номинального тока устройства). Если удлинитель рассчитан на меньший ток, чем устройство, это может привести к пожару, поражению электрическим током, другим серьезным травмам или повреждению имущества.

- Используйте только неповрежденные кабели заземления или удлинители заземления, признанные производителем для использования при эксплуатации продукта с электропитанием. Поврежденные или перекрученные соединительные кабели должны быть немедленно заменены! У этого продукта довольно длинный шнур питания. Пожалуйста, разместите его в безопасном месте, чтобы избежать перегрева и повреждения из-за случайного вытягивания или спотыкания о него.

- Не разбирайте продукт в частном порядке, если продукт неисправен, он должен быть проверен и отремонтирован нашей компанией или уполномоченными специалистами по техническому обслуживанию. Если светодиод лампы поврежден или деформирован под воздействием тепла, прекратите его использование и обратитесь к производителю или в сервисный центр для своевремен

ного ремонта, чтобы избежать несчастных случаев.

- Не используйте и не храните этот продукт во взрывоопасной атмосфере (вблизи легковоспламеняющихся летучих растворителей, таких как спирт, бензин, или газов, таких как метан или этан).
- Во время и после работы продукта расстояние между головкой лампы и пользователем, другими людьми, тепловыми и горючими материалами должно составлять не менее 1 метра.
- При чистке и обслуживании продукта выключите машину, прежде чем отсоединять шнур питания от розетки. Когда продукт не используется, запрещается тянуть за шнур питания, чтобы отключить его от розетки. Для этого возьмитесь рукой за концы вилки шнура питания продукта и вытащите вилку из розетки.



Предупреждения

- Некоторые продукты не являются водонепроницаемыми, их следует хранить в сухом месте, запрещается погружать в воду или другие жидкости, установка должна производиться в сухом и проветриваемом месте, избегая использования в дождливой, влажной, пыльной или перегретой среде. Во избежание несчастных случаев не ставьте на светильник какие-либо предметы и не допускайте попадания жидкостей внутрь светильника.
- Нельзя блокировать или закрывать вентиляционные отверстия продукта.
- После использования продукт подвергается полной холодной резке перед упаковкой.
- Некоторые продукты имеют встроенные литиевые батареи. Для зарядки таких продуктов используйте специальное зарядное устройство. Используйте их в пределах указанного напряжения и температурного диапазона в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- Некоторые продукты работают от батареек:
 1. Не используйте батареи, источники питания или аксессуары, не указанные в инструкции;
 2. Храните батареи и другие принадлежности в недоступном для

детей и младенцев месте. Если ребенок или младенец проглотил батарею или аксессуары, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

3. Если батарея протекает, обесцвечивается, деформируется, дымит или издает странный запах, немедленно извлеките ее. Будьте осторожны при снятии батареи, чтобы избежать ожогов. Дальнейшее использование может привести к пожару, поражению электрическим током или ожогам кожи;
4. Не используйте деформированные или модифицированные батареи;
5. Не разбирайте и не модифицируйте продукт или батарею;
6. Не нагревайте и не паяйте батарею;
7. Не допускайте контакта батареи с огнем или водой;
8. Не подвергайте батарею сильному внешнему воздействию;
9. Не устанавливайте положительные и отрицательные полюса батареек неправильным образом, не смешивайте старые и новые батарейки или батарейки разных типов.



Осторожно

- Перед использованием продукта необходимо снять все транспортные упаковочные материалы и защитные приспособления;
- При неиспользовании продукта немедленно отключите его и прекратите подачу питания;
- Убедитесь, что устройство полностью остыло, прежде чем убирать его на хранение. При хранении отсоедините шнур питания от устройства и поместите его в футляр для переноски или в проветриваемое сухое место.
- Не размещайте оборудование вблизи легковоспламеняющихся и летучих растворителей, таких как спирт, бензин и т.д.
- Почаще очищайте стекло лампы-светодиода и держите его в чистоте, стекло может треснуть, если на него попадут мертвые комары или органические вещества темного цвета. При очистке устройства не протирайте его влажной тканью, используйте сухую мягкую ткань, чтобы стереть с него грязь.
- Наши инструкции по безопасности были тщательно разработаны и проверены в условиях нашего завода. Тем не менее, мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики оборудования без предварительного уведомления. Клиенты могут зайти на официальный сайт Godox, чтобы

просмотреть последнюю электронную версию инструкции и ознакомиться с актуальной информацией о продукте.



Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (WEEE)

δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με τα γενικά οικιακά απορρίμματα.

Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περαιτέρω λεπτομέρειες

σχετικά με το κοντινότερο καθορισμένο σημείο συλλογής σας.



Συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις των κείμενων Οδηγιών της ΕΕ

Εξήγηση εικονιδίων ασφαλείας



Γενική προειδοποίηση



Προειδοποίηση - ηλεκτροσόκ - υψηλή τάση



Κίνδυνος έντονου φωτός

Μην κοιτάτε επίμονα μια λάμπα που είναι σε λειτουργία. Μπορεί να προκύψει τραυματισμός στα μάτια.

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά ματιών κατά την παροχή υπηρεσιών!



Κίνδυνος υπέρυθρου φωτός



Προειδοποίηση, ζεστή επιφάνεια!

Σημαντικές οδηγίες και προφυλάξεις ασφαλείας

Τα προϊόντα φωτισμού LED της επωνυμίας Godox, ειδικά αυτά με υψηλή απόδοση ισχύος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από επαγγελματίες. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε πλήρως το εγχειρίδιο της συσκευής και να ακολουθήσετε αυστηρά τις οδηγίες ασφαλείας στο εγχειρίδιο. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, σοβαρό τραυματισμό, βλάβη της συσκευής ή άλλη υλική ζημιά.



Κίνδυνος

Αυτό το προϊόν είναι μια λάμπα φωτογραφίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά. Οι γονείς ή οι φροντιστές πρέπει να επιβλέπουν στενά πότε τα παιδιά βρίσκονται κοντά για να τα αποτρέψουν από το να συγκρουστούν με λάμπες ή λάμπες προσωπικής χρήσης και να προκαλέσουν τραυματισμό.

- Αυτό το προϊόν δεν είναι ένα συνηθισμένο φωτιστικό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γενικό φωτισμό. Όποιος έχει βλάβη ή ευαισθησία στα μάτια θα πρέπει να αποφεύγει τη χρήση αυτού του λαμπτήρα. Όταν η

λάμπα είναι αναμμένη, απαγορεύεται σε καμία περίπτωση να κοιτάξετε απευθείας στο σφαιρίδιο της λάμπας. Το δυνατό φως θα πρέπει να χρησιμοποιείται υπό την καθοδήγηση ενός επαγγελματία μηχανικού φωτισμού, αποφύγετε την έκθεση σε ισχυρό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν προκληθεί ενόχληση στα μάτια, σβήστε εγκαίρως τη λάμπα, αναστείλετε τη χρήση και ζητήστε άμεση ιατρική περίθαλψη.

- Για προϊόντα που τροφοδοτούνται από ηλεκτρικό ρεύμα υψηλής τάσης (ηλεκτρισμός της πόλης), χρησιμοποιήστε πρίζα με διάταξη προστασίας γείωσης για τροφοδοσία ρεύματος.

- Όταν η λάμπα είναι αναμμένη, πρέπει να τη χρησιμοποιείτε με προσοχή. Μην αγγίζετε μέρη με υψηλή θερμοκρασία, όπως χάντρες λαμπτήρα LED, για να αποφύγετε εγκαύματα.

- Απαγορεύεται η χρήση κατεστραμμένων προϊόντων. Κατά τη χρήση του προϊόντος, εάν το περίβλημα σπάσει λόγω πτώσης, συμπίεσης ή ισχυρής κρούσης, μην συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία λόγω επαφής με εσωτερικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που προτείνεται από τον κατασκευαστή. Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε καλώδια επέκτασης, χρησιμοποιήστε το γνήσιο καλώδιο επέκτασης ή το καλώδιο επέκτασης που προτείνει ο κατασκευαστής (Καλώδιο επέκτασης με ονομαστικό ρεύμα \geq το ονομαστικό ρεύμα της συσκευής). Τα καλώδια επέκτασης με

μικρότερο ονομαστικό ρεύμα από αυτή τη συσκευή μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλο σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού ή υλικής ζημιάς.

- Χρησιμοποιείτε μόνο άθικτα καλώδια σύνδεσης γείωσης ή καλώδια επέκτασης γείωσης ρητά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή για τη λειτουργία του τροφοδοτούμενου προϊόντος. Τα κατεστραμμένα ή στριμμένα καλώδια σύνδεσης πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως! Το καλώδιο τροφοδοσίας εισόδου του προϊόντος είναι μακρύ. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας εύλογα και κρατήστε το σε ασφαλή θέση για να αποφύγετε την επαφή του καλωδίου τροφοδοσίας με υπερθερμασμένα αντικείμενα, ακατάλληλη τοποθέτηση, ζημιά στο τράβηγμα ή σκοντάψιμο του προσωπικού.

- Παρακαλούμε να μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν χωρίς άδεια, εάν το προϊόν παρουσιάσει βλάβη , πρέπει να επιθεωρηθεί και να επισκευαστεί από την εταιρεία ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης. Εάν το σφαιρίδιο του λαμπτήρα έχει καταστραφεί ή παραμορφωθεί λόγω θερμότητας, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε έγκαιρα με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις για να επισκευάσετε το σφαιρίδιο του λαμπτήρα για να αποφύγετε ατυχήματα.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε εκρηκτικό περιβάλλον (κοντά σε εύφλεκτους και πτητικούς διαλύτες όπως αλκοόλη

και βενζίνη ή αέρια όπως μεθάνιο και αιθάνιο).

- Κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία του προϊόντος, η απόσταση μεταξύ της κεφαλής της λάμπας και του χρήστη, άλλων ατόμων, των ευαίσθητων στη θερμότητα και των εύφλεκτων υλικών πρέπει να διατηρείται πάντοτε τουλάχιστον 1 μέτρο.

- Κατά τον καθαρισμό και το σέρβις του προϊόντος, απενεργοποιήστε πρώτα το ρεύμα και μετά αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος από την πρίζα. Όταν δεν χρησιμοποιείται, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε το προϊόν από την πρίζα. Πιάστε και τα δύο άκρα του βύσματος του καλωδίου ρεύματος του προϊόντος με τα χέρια σας και τραβήξτε το φως από την πρίζα.



Προειδοποίηση

- Μερικά προϊόντα δεν είναι αδιάβροχα. Διατηρήστε αυτά τα προϊόντα στεγνά και μην τα βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά. Τοποθετήστε τα σε ξηρό και αεριζόμενο μέρος και αποφύγετε τη χρήση τους σε περιβάλλοντα με βροχή, υγρασία, σκόνη ή υπερθέρμανση. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη λάμπα και μην αφήνετε υγρό να ρέει μέσα στη λάμπα για να αποφύγετε ατυχήματα.
- Μην φράζετε ή καλύπτετε τις οπές απαγωγής θερμότητας του προϊόντος.
- Μετά τη χρήση, το προϊόν πρέπει να είναι εντελώς κρύο πριν από τη συσκευασία.
- Ορισμένα προϊόντα διαθέτουν ενσωματωμένες μπαταρίες λιθίου, χρησιμοποιήστε έναν ειδικό φορτιστή για να φορτίσετε τέτοια προϊόντα και ακολουθήστε τις σωστές οδηγίες λειτουργίας και χρησιμοποιήστε τις εντός του καθορισμένου εύρους τάσης και θερμοκρασίας.
- Ορισμένα προϊόντα τροφοδοτούνται από μπαταρίες:
 1. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες, τροφοδοτικά ή αξεσουάρ που δεν καθορίζονται στις οδηγίες.
 2. Κρατήστε τις μπαταρίες και άλλα αξεσουάρ μακριά από παιδιά και βρέφη. Εάν ένα παιδί ή βρέφος καταπιεί μια μπαταρία ή αξεσουάρ, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

3. Εάν η μπαταρία έχει διαρροή, αλλάζει χρώμα, παραμορφώνεται, καπνίζει ή εκπέμπει μια περίεργη μυρωδιά, αφαιρέστε την αμέσως. Να είστε προσεκτικοί κατά την αφαίρεση για να αποφύγετε εγκαύματα. Εάν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δερματικά εγκαύματα.
4. Μη χρησιμοποιείτε παραμορφωμένες ή τροποποιημένες μπαταρίες.
5. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν ή την μπαταρία.
6. Μην θερμαίνετε ή συγκολλάτε την μπαταρία.
7. Μην αφήνετε την μπαταρία να έρθει σε επαφή με φωτιά ή νερό.
8. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε ισχυρές εξωτερικές κρούσεις.
9. Μην τοποθετείτε λανθασμένα τους θετικούς και αρνητικούς πόλους της μπαταρίας και μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.



Προσοχή

- Πριν από τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα υλικά συσκευασίας και οι προστατευτικές συσκευές αποστολής.
- Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε το ρεύμα και να διακόψετε έγκαιρα την παροχή ρεύματος.
- Πριν αποθηκεύσετε αυτή τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει εντελώς. Κατά την αποθήκευση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή και τοποθετήστε τη σε μια φορητή τσάντα ή σε αεριζόμενο και στεγνό μέρος.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτους και πτητικούς διαλύτες όπως αλκοόλη και βενζίνη.
- Παρακαλούμε να φροντίσετε να καθαρίζετε συχνά το γυαλί της λάμπας και να το διατηρείτε καθαρό. Εάν τα πτώματα κουνουπιών ή οι σκούροι οργανικοί λεκέδες κολλήσουν στο γυαλί, μπορεί να προκαλέσουν σκάσιμο του γυαλιού. Όταν καθαρίζετε αυτή τη συσκευή, μην τη σκουπίζετε με βρεγμένο πανί. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό μαλακό πανί για να σκουπίσετε τη βρωμιά στη συσκευή.
- Οι οδηγίες ασφαλείας διατυπώνονται βάσει αυστηρών δοκιμών από το εργοστάσιό μας. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του εξοπλισμού υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι πελάτες μπορούν να μεταβούν στον επίσημο ιστότοπο της Godox για να δουν τις

πιο πρόσφατες ηλεκτρονικές οδηγίες και να μάθουν για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες των προϊόντων.