

التركيب



انظر صفحة 2.

التشغيل



يكن خطر الانحسار والقطع عند السيور
والمكنسة الجانبية والخزان والسادة الدفعية.



انظر صفحة 3.

تخزين الجهاز



انظر صفحة 3.

الصيانة

الجهاز لا يحتاج إلى صيانة.

قطع الغيار

لا يجوز تزويد الجهاز إلا بالملحقات التكميلية
الأصلية وقطع الغيار الأصلية فقط.
ستجد في نهاية دليل التشغيل نماذج لقطع
الغيار الأكثر استخداماً.
يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات
عن قطع الغيار من الموقع الإلكتروني
www.kaercher.com في قسم الخدمات.



برجاء قراءة دليل التشغيل
الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم
التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا
الدليل. كما يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل لأي
استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم
الجهاز لمستخدمين آخرين.

عند فض محتويات العبوة قم بالتأكد من عدم
نقص أي ملحقات أو وجود أضرار. برجاء
إخطار الموزع عند تعرض الجهاز لأضرار
بسبب النقل.

الاستعمال المطابق للتعليمات

عربة كنس الشوارع هذه مخصصة لكنس
الأرضيات المتسخة في الأماكن الخارجية.
لا تستخدم هذا الجهاز إلا في الأعمال المنزلية
فحسب.

حماية البيئة



مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة
الاستخدام. برجاء عدم التخلص من العبوة
في سلة القمامة المنزلية ولكن عليك بتقديمها
إلى المحطات المختصة بإعادة تدوير القمامة.



تحتوي الأجهزة القديمة على مواد قيمة
قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب
الاستفادة منها. لذا، قم بالتخلص من الأجهزة
القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة.

تعليمات من هذا الشخص بشأن كيفية استخدام هذا الجهاز. فضلاً عن ذلك، يتعين مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

الضمان

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى علاج الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حالة استحقاق الضمان، توجه من فضلك بقسيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

إرشادات السلامة

- ممنوع التواجد في منطقة الخطر. يحظر تشغيل الجهاز في مناطق يتهدها خطر الانفجار.
- يتعين فحص الجهاز مع التجهيزات المستخدمة قبل الاستخدام، وذلك من حيث مدى ملائمة الحالة وسلامة التشغيل. إذا لم تكن الحالة سليمة فيجب عليك ألا تستخدم الجهاز.
- لا يصلح الجهاز لإزالة المواد الضارة بالصحة.
- لا يصلح الجهاز لإزالة السوائل.
- لا تقم باستخدام الجهاز في كنس الأشياء المحترقة أو المتوهجة مثل السجائر أو أعواد الكبريت أو ما شابه.
- عندما تقوم بإزالة الزجاج أو المعادن أو أية مواد أخرى من خزان الانساختات يرجى استخدام قفازات صلبة.
- لا يجب استخدام الجهاز مطلقاً في كنس السوائل المتفجرة أو الغازات القابلة للاشتعال أو الأحماض غير المخففة أو المذيبات! والتي من بينها البنزين ومخففات الألوان وزيت التدفئة، والتي قد تشكل أبخرة أو خليط متفجر عن طريق الامتزاج مع الهواء بالإضافة إلى الأسيتون والأحماض غير المخففة والمذيبات، نظراً لأنها تضر بالمواد المستخدمة في الجهاز.
- يتعين على المستخدم استعمال الجهاز طبقاً للتعليمات. كما يجب عليه مراعاة الظروف المكانية في أسلوب قيادته مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على سلامة الآخرين وخصوصاً الأطفال أثناء إجراء أية أعمال بالجهاز.
- لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل أي أشخاص (بما في ذلك الأطفال) يعانون من أية إعاقات بدنية أو حسية أو ذهنية أو تعوزهم الخبرة أو المعرفة أو كليهما، إلا إذا تم الإشراف عليهم من قبل الشخص المختص بسلامتهم أو إذا حصلوا على