



21 PIECE COOKWARE SET

READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY PRIOR TO USE OR CLEANING

Use and care

Before First Use – Remove all packaging and stickers from your pans and accessories. Wash in warm soapy water, rinse and dry thoroughly with a soft cloth. The cookware, bake pans, and glass bowls are dishwasher safe, but hand washing is recommended.

Stovetop Use – Bella nonstick cookware is compatible with electric, gas, glass or ceramic stove tops. The bases of these pans are designed to conduct heat quickly and evenly.

Kitchen Safety – Never leave a pan unattended on high heat or allow boiling dry as extended heating without liquid may cause permanent damage to your pan.

Utensils – Bella nonstick cookware is safe to use with high temperature nylon, silicone or wood tools for a longer life. Do not use metal utensils. Do not use knives or small appliances such as electric mixers to chop or mix foods in your cookware. Such use can damage the interior surface and void the warranty.

Oven Safe – Cookware is oven safe up to 350 °F; The bakeware is oven safe up to 400 °F.

Glass Storage Bowl – Not tempered glass, temperature resistant to 176 °F. Only for normal storage use, not suitable for oven or microwave. Dishwasher safe, hand wash recommended.

Cleaning – For best cooking results, always keep your cookware clean. Allow pans to cool prior to washing. Submerging hot pans in cold water can cause cookware to warp. Do not use abrasive cleansers during cleaning. Doing so can cause damage to exterior and interior of cookware. Cookware, glass bowls and the bakeware are dishwasher safe but for best results, hand washing with non-abrasive cleaners and liquid dish-washing soap is recommended. The included nylon cooking tools are hand wash only.



BellaLife



BellaLifestyle



bellahousewares.com

For customer service questions or comments

1-866-832-4843 / help@bellahousewares.com

Sensio Inc.
New York, NY 10016/USA

17251 R. 0



BELLA® LIMITED 60-DAY WARRANTY FOR COOKWARE

SENSIO Inc. warrants new BELLA® cookware product to be free from defect in material and workmanship for a period of 60 days from the date of purchase when used with food, non-abrasive liquids (other than detergents) and non-abrasive semi-liquids, providing everything has been used as directed, and not in excess of the indicated amounts.

Limited 60-day Warranty: SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **SIXTY DAYS** from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. At its sole discretion, SENSIO Inc. will replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. The original sales receipt is required as proof of purchase in order to obtain warranty validation. Retailers selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty. This warranty applies to consumer use only, and is void when the product is used in a commercial or institutional setting.

This 60-day limited warranty does not apply to any product that has become worn, defective, damaged or broken due to abuse, misuse, overloading or tampering, or due to repairs or servicing by a nonapproved third-party vendor. The 60-day limited warranty does not cover incidental or consequential damages of any kind.

Exclusions: The warranty does not cover normal wear and tear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes. SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

The 60-day limited warranty is applicable only to appliances purchased in the United States of America; this supersedes all other express product warranty or guarantee statements. For BELLA® cookware products sold outside of the United States of America, the warranty is the responsibility of the local importer or distributor. This warranty may vary according to all applicable laws and regulations.

How To Obtain Warranty Service: You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843. A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Department.

For customer service questions or comments: 1-866-832-4843 • www.sensioinc.com

Sensio Inc., New York, NY 10016/USA

17251 RO



JUEGO DE COCINA DE 21 PIEZAS

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN ANTES DE SU USO O LIMPIEZA

Uso y cuidado

Antes del primer uso: retirar todos los embalajes y etiquetas de sus cacerolas y accesorios. Lavar con agua tibia jabonosa, enjuagar y secar bien con un paño suave. Los utensilios de cocina, sartenes y tazones de cristal pueden lavarse en el lavavajillas, pero se recomienda lavarlos a mano.

Uso de la hornalla: los utensilios de cocina antiadherentes Bella son compatibles con las hornallas eléctricas, de gas, de vidrio o de cerámica. El fondo de estas ollas está diseñado para conducir el calor de manera rápida y uniforme.

Seguridad en la cocina: no dejar la cacerola desatendida a fuego alto ni dejarla hervir en seco, ya que el calentamiento prolongado sin líquido puede causar daños permanentes en la cacerola.

Utensilios: los utensilios de cocina antiadherentes Bella son seguros para usarlos con elementos de nylon, silicona o madera resistentes a altas temperaturas para una mayor durabilidad. No utilizar utensilios de metal. No utilizar cuchillos o pequeños electrodomésticos como batidoras eléctricas para picar o mezclar los alimentos en sus utensilios de cocina. Este tipo de uso podría dañar la superficie interior y anular la garantía.

Seguridad para el horno: los recipientes de cocina son seguros para el horno hasta los 350 °F (177 °C); los recipientes para el horno son seguros para el horno hasta los 400 °F (204 °C).

Tazones de almacenamiento de vidrio: NO son de vidrio templado; resistentes a una temperatura de 176 °F (86 °C). Solo para el almacenamiento normal, no son adecuados para el horno o el microondas. Se pueden lavar en lavavajillas, se recomienda lavar a mano.

Limpieza: para obtener mejores resultados, mantener siempre los utensilios de cocina limpios. Permitir que las cacerolas se enfríen antes de lavarlas. Sumergir las cacerolas calientes en agua fría puede hacer que los utensilios de cocina se deformen. No utilizar limpiadores abrasivos. Al hacerlo, podría dañar el exterior y el interior de los utensilios. Los utensilios de cocina, los tazones de vidrio y los utensilios para hornear pueden lavarse en el lavavajillas, pero para obtener mejores resultados, se recomienda lavar a mano con limpiadores no abrasivos y jabón líquido para lavar platos. Los utensilios de cocina de nailon incluidos solo se pueden lavar a mano.



BellaLife



BellaLifestyle



bellahousewares.com

Dudas o comentarios contactar el departamento de servicio al cliente

1-866-832-4843 / help@bellahousewares.com

Sensio Inc.
New York, NY 10016/USA

17251 R. 0



BELLA® GARANTÍA LIMITADA DE 60 DÍAS PARA UTENSILIOS DE COCINA

SENSIO Inc. garantiza que el nuevo utensilio de cocina BELLA® está libre de defectos en material y mano de obra durante 60 días a partir de la fecha de compra cuando se usa con alimentos, líquidos no abrasivos (que no sean detergentes) y semilíquidos no abrasivos, siempre que todo se haya utilizado como se indica, y no exceda las cantidades indicadas.

Garantía limitada de 60 días: Mediante la presente, SENSIO Inc. garantiza que, durante el plazo de **SESENTA DÍAS** a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos en el material ni en la mano de obra. A su entera discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará el producto que resulte defectuoso, o emitirá un reembolso por el producto durante el plazo de garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original, ya que se exige una prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas minoristas no tienen derecho a alterar, modificar ni corregir de ninguna manera los términos y condiciones de la garantía. Esta garantía se aplica únicamente al uso del consumidor y se anula cuando el producto se utiliza en un establecimiento comercial o institucional.

Esta garantía limitada de 60 días no se aplica a ningún producto que se haya desgastado, defectuoso, dañado o roto debido al abuso, mal uso, sobrecarga o manipulación, o debido a reparaciones por parte de un tercero no aprobado. La garantía limitada de 60 días no cubre daños incidentales o emergentes de ningún tipo.

Exclusiones: La garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni el daño ocasionado por cualquiera de las siguientes causas: uso negligente del producto, mantenimiento de rutina inadecuado, uso contrario al de las instrucciones de funcionamiento, desarmado, reparación o alteración por parte de cualquier persona. Asimismo, la garantía no cubre actos de la naturaleza, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados. SENSIO Inc. no asumirá responsabilidad por daños incidentales o resultantes ocasionados por la violación de cualquier garantía expresa o implícita. Salvo en la medida en que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular se limita temporalmente a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, es posible que las exclusiones o limitaciones mencionadas no le correspondan. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar de un estado, una provincia o una jurisdicción a otros.

La garantía limitada de 60 días se aplica solo a los productos comprados en los Estados Unidos de América; esto sustituye a cualquier otra garantía expresa del producto o declaraciones de garantía. Para los productos de utensilios de cocina BELLA® vendidos fuera de los Estados Unidos de América, la garantía es responsabilidad del importador o distribuidor local. Esta garantía puede variar de acuerdo con todas las leyes y regulaciones aplicables.

Cómo obtener el servicio de garantía: Debe comunicarse con el Servicio de atención al cliente a nuestro número telefónico gratuito: 1-866-832-4843. Un representante del Servicio de atención al cliente intentará resolver los problemas referidos a la garantía por teléfono. Si este no puede resolver el problema, le proporcionarán un número de caso y le solicitarán que devuelva el producto a SENSIO Inc. Adhiera una etiqueta al producto que incluya: su nombre, dirección, número telefónico de contacto durante el día, número de caso y descripción del problema. Además, incluya una copia del recibo de compra original. Envuelva cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de compra, y envíelo (con el envío y el seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna por el producto devuelto que esté en el trayecto hacia el Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.

Dudas o comentarios contactar el departamento de servicio al cliente:
1-866-832-4843 • www.sensioinc.com

Sensio Inc., New York, NY 10016/USA

17251 RO

