



# Beautiful™ 4qt Ceramic Non-Stick Hero Pan™ 3-Piece Set

Kitchenware

## Use & Care Before First Use

Remove all packaging from the pan. Using a mild dish soap and soft cloth, wash in warm water. Rinse and dry thoroughly with a soft cloth. Hand washing is always recommended to keep the pan in the best condition.

## Stovetop Use

The pan is compatible with all stovetops: gas, electric, ceramic, and induction.

## Oven Use

The pan is oven-safe up to 350° F (177 °C). The steamer basket is not intended for oven use.

## Cooking Utensils

Silicone, wood, or heat-resistant plastic cooking utensils are recommended to protect the non-stick surface. Metal utensils are not recommended in order to avoid scratching.

## Cleaning

Allow pan to fully cool before cleaning. The pan is top rack dishwasher safe, although hand washing is recommended. Some discoloration is normal after use in the dishwasher. To keep the pan in the best condition, avoid metal pads and abrasive cleaners.



Sensio Inc.  
dba Made by Gather™  
New York, NY 10016/USA  
[www.cookwithbeautiful.com](http://www.cookwithbeautiful.com)

For customer service questions or comments  
1-877-775-3564  
Made in China  
19378, 19379, 19380, 19381 R0



# Beautiful<sup>MC</sup>

Ensemble de 3 pièces  
en céramique antiadhésive  
Hero Pan<sup>MC</sup>  
de 3,8 L (4qt)

Cuisine

## Avant la première utilisation

Retirer tout l'emballage de la poêle. Laver dans l'eau chaude à l'aide d'un savon à vaisselle doux et d'un chiffon doux. Rincer et sécher soigneusement avec un chiffon doux. Le lavage à la main est toujours recommandé afin de garder la poêle dans son meilleur état.

## Utilisation sur la cuisinière

La poêle convient à tous les types de cuisinières : à gaz, électrique, en céramique et à induction.

## Utilisation dans le four

La poêle va au four jusqu'à 350 °F. Le panier cuit-vapeur n'est pas conçu pour être utilisé au four.

## Ustensiles de cuisson

Les ustensiles de cuisson en silicone, en bois ou en plastique résistant à la chaleur, sont recommandés afin de protéger la surface antiadhésive. Les ustensiles en métal ne sont pas recommandés afin d'éviter de rayer la surface.

## Nettoyage

Laisser la poêle refroidir avant de la laver. La poêle peut être mise au lave-vaisselle dans le panier supérieur, mais il est recommandé de la laver à la main. Une certaine décoloration est normale après un passage au lave-vaisselle. Pour conserver la poêle dans les meilleures conditions, éviter les brosses métalliques et les nettoyants abrasifs.



Sensio Inc.  
dba Made by Gather™  
New York, NY 10016/USA  
[www.cookwithbeautiful.com](http://www.cookwithbeautiful.com)

Pour des questions ou commentaires  
au service de la clientèle  
1-877-775-3564  
Fabriqué en China