## **Broîl Kîng**

## ASSEMBLY MANUAL & PARTS LIST • MANUEL DE MONTAGE & LISTE DE PIECES • MANUAL DE ARMADO Y LISTA DE PARTES



RETAIN FOR FUTURE REFERENCE • VEUILLEZ CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE • CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS

SINCE 1906 MANUFACTURING COMPANY 585 Kumpf Drive WATERLOO, ONTARIO, CANADA LIMITED


1-800-265-2150 info@omcbbq.com








ŸËFGÌÎÍ		¢Î	ŸËGF€	¢Ì Á	ùgffá (	¢Ì
ŸËGJH€I		¢G	ÙGFGHÍ 🛛 🗿	¢G	ÙŒGHI	¢G
ŸËFĠÍÏ	$\bigcirc$	¢G	ŸËFÍÍF	¢F	ŸËŒG	¢F
ÙHÍ €JI		¢F	Geeeéí ieeee		<u>O</u>	¢F


- &%/) (Ž- &/) !) (Ž- &// \* (Ž- &/) !\* (
















ÇD ,
























%




8\$









<u>4</u> <u>9215-64</u> 9215-67	-	•	-	-	-	2	-	4	-	ю	3/•	•/3	-	•	1/•	۰/۱	•	•	1/•	۰/۱	1/•	۰/۱	-	ę	-	ę	-	-	•	-	-	2	£	З			4	-	-	2	-	•	-	2	6
<u>9211-64</u> 9211-67	•	<del>~</del>	-	-	-	7	-	4	-	ю	3/•	•/3	-	•	1/•	•/1	•	•	1/•	•/1	1/•	•/•	-	З	-	ю	-	-	•	-	~	2	ю	с	•	•	-	-	-	2	•	-	-	2	0
<u>9215-54</u> 9215-57	-	•	-	-	-	2	-	4	-	ю	3/•	•/3	•	-	•	•	-/1	•/1	•	•	1/•	•/1	-	с	•	ю	•	•	-	-	-	2	ю	С	•	•	-	-	-	2	-	•	-	2	0
<u>9211-14</u> 9211-17	•	<del>-</del>	~	-	-	2	-	4	-	ę	3/•	•/3	•	-	•	•	1/•	•/1	•	•	1/•	•/1	-	З	•	ę	•	•	~	-	~	2	ю	•	S	•	-	-	-	2	•	-	-	2	c
<u>9211-54</u> 9211-57	•	<del>.</del>	~	-	-	2	۲	4	۲	ო	3/•	•/3	•	-	•	•	-11-	•/1	•	•	1/•	۰/۱	٢	ю	•	ო	•	•	-	4	-	2	ю	С	•	•	-	۲	-	2		-	-	2	ç
DESCRIPCIÓN	ТАРА		PLACA CON NOMBRE	INDICADOR DE TEMPERATURA	MANGO	BISEL DEL MANGO	CAJA DE FUEGO	ESTANTE LATERAL - SOPORTE	CAJA RECOLECTORA	PROTECTOR CONTRA GRASA	QUEMADOR - PRINCIPAL		CUBIERTA DE CONTROL		MECANISMO DE CONTROL				MANGUERA - QUEMADOR LATERAL		MANGUERA Y REGULADOR	MANGUERA PARA GAS NATURAL	MANGUERA - QUEMADOR LATERAL	BISEL DE CONTROL	BISEL DE CONTROL	PERILLA DE CONTROL	PERILLA DE CONTROL	ENCENDEDOR ELECTRÓNICO		BOTON DEL ENCENDED	ARNES DE ENCENDIDO	ELECTRODO	FLAV-R-WAVE®	REJILLA	REJILLA – INOX	REJILLA	REJILLA - ESTANTE PARA CALENTAR	BANDEJA RECOLECTORA DE GRASA	BANDEJA PARA LA GRASA	BANDEJA RECOLECTORA DE GRASA - SOPORTE	PUERTA - IZQUIERDA		TIRADOR DE PUERTA	TIRADOR BEZEL	
DESCRIPTION	COUVERCLE		PLAQUE D'IDENTIFICATION	INDICATEUR DE CHALEUR	POIGNÉE	MONTURE DE POIGNÉE	BOITE DE FEU	TABLETTE DE CÔTÉ - SUPPORT	COLLECTE BOX	PROTECTION CONTRE LA GRAISSE	BRÛLEUR - PRINCIPAL		PANNEAU DE CONTROLE		SOUPAPE				TUYAU - BRÛLEUR DE CÔTÉ		TUYAU ET REGULATEUR	TUYAU DE GAZ NATUREL	TUYAU	MONTURE DE CONTROLE	MONTURE DE CONTROLE	BOUTON DE CONTROLE	BOUTON DE CONTROLE	ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE		BOUTON IGNITOR	IGNITOR HARNAIS	ÉLECTRODE	FLAV-R-WAVE ®	GRILLE	GRILLE – INOX	GRILLE	<b>GRILLE - MAINTIEN AU CHAUD</b>	PLATEAU A GRAISSE	CUVETTE A GRAISSE	PLATEAU A GRAISSE - FERROVIAIRE	PORTE - GAUCHE		POIGNÉE DE LA PORTE	MONTURE DE POIGNÉE	
DESCRIPTION	LID		NAMEPLATE	HEAT INDICATOR	HANDLE	HANDLE BEZEL	FIREBOX	SHELF BRACKET	COLLECTOR BOX	GREASE SHEILD	BURNER - MAIN		CONTROL COVER		CONTROL ASSEMBLY				HOSE - SIDE BURNER		HOSE & REGULATOR	NATURAL GAS HOSE	HOSE	CONTROL BEZEL	CONTROL BEZEL	CONTROL KNOB	CONTROL KNOB	ELECTRONIC IGNITOR		IGNITION BUTTON	IGNITION HARNESS	ELECTRODE	FLAV-R-WAVE ®	GRID	GRID – SS	GRID	GRID - WARMING RACK	GREASE TRAY	GREASE PAN	GREASE TRAY - RAIL	DOOR - LEFT HAND		DOOR HANDLE	HANDLE BEZEL	
ITEM #	66003-304	66003-301	10081-BK630	10571-6	24004-12A	54009-936	52104-074	53139-988	52224-224A	27249-904	52909-104LP	52909-104NG	52023-244BAR	52023-124BAR	59004-034	59004-037	59004-014	59004-017	S13473-091	S13473-132	10114-16	10111-K45	10111-15A	22002-264	22001-164	22001-768	22001-668	10342-43	10342-42	25070-93	25070-92	10342-E13	52209-404	52005-281	52005-284	52006-281	52004-991	57054-901	52009-901	21034-991	51274-134A	51274-131A	21106-13	21070-13	
KEY #	-		5	9	7	8	10	13	15	17	25		28		29				30		31		32	38	39	40	41	42a		42b	42c	43	44	45a		45b	46	47	48	49	50		55	56	en

KEY #	ITEM #	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	<u>9211-54</u> 9211-57	<u>9211-14</u> 9211-17	<u>9215-54</u> 9215-57	<u>9211-64</u> 9211-67	<u>9215-64</u> 9215-64
65	51614-245	CABINET - LOWER BASE	TABLETTE INFÉRIEURE	ARMARIO - BASE INFERIOR	-1-	1.	1.	1/•	1.
	51614-275				۰.	•/1	•/1	•/1	•/1
66	21009-951	TANK BRACKET	SUPPORT DU RESERVOIR	SOPORTE TANQUE	1/•	1/•	1/•	1/•	-11
67	51334-211	MAGNET BRACKET	MAGNET SUPPORT	SOPORTE IMAN	-	-	-	-	-
68	57139-13	CONNECTION BRAKET	SUPPORT DE CONNEXION	SOPORTE DE CONEXIÓN	4	4	4	4	4
73	51639-908	CASTER BRACKET	SUPPORT DE ROULLETTE	SOPORTE DE RUEDA	4	4	4	4	4
74	10892-286	CASTER	ROULETTES	RUEDA	2	7	7	7	2
75	10892-287	CASTER – LEVELING	ROULETTES	RUEDA	7	0	7	2	2
80	53150-614	SIDE SHELF	TABLETTE DE CÔTÉ	ESTANTE LATERAL	7	7	2	-	-
82	53150-654	SIDE SHELF - SIDE BURNER	TABLETTE DE CÔTÉ - BRÛLEUR DE CÔTÉ	ESTANTE LATERAL - QUEMADOR LATERAL	•		•	-	-
86	10390-E10	SIDE BURNER	BRÛLEUR DE CÔTÉ	QUEMADOR LATERAL	•		•	-	-
87	23004-271	SIDE BURNER - BODY	BRÛLEUR DE CÔTÉ - CORPS	QUEMADOR LATERAL - CUERPO	•	•	•	-	-
88	23000-253	SIDE BURNER - COVER	BRÛLEUR DE CÔTÉ - COUVERCLE	QUEMADOR LATERAL - CUBIERTA	•	•	•	<del></del>	-
89	53140-981	SIDE BURNER GRID	BRÛLEUR DE CÔTÉ - GRILLE	REJILLA DEL QUEMADOR LATERAL	•	•	•	-	-
92	10342-T21	SIDE BURNER ELECTRODE	ÉLECTRODE DU BRÛLEUR DE CÔTÉ	ELECTRODO DEL QUEMADOR LATERAL	•	•	•	<del></del>	~
100	Y-12220	GROMMET	PASSE	OJAL	•	•	•	<del>.</del>	-
125	Y-12835	SCREW - #6 X 1/4	VIS - #6 X 1/4	TORNILLO - #6 X 1/4	•	•	•	2	2
127	S21125	SCREW - #8 X 3/8	VIS - #8 X 3/8	TORNILLO - #8 X 3/8	ø	ø	ø	ø	8
129	S21124	SCREW - #8 X 1/2	VIS - #8 X 1/2	TORNILLO - #8 X 1/2	14	14	14	14	14
130	Y-12641	SCREW - SHOULDER #8 X 1/2	VIS- SHOULDER #8 X 1/2	TORNILLO - DE HOMBRO #8 X 1/2	•	•	•	2	2
131	S21136	SCREW - #8-32 X 1/2	VIS - #8-32 X 1/2	TORNILLO - #8-32 X 1/2	9	9	9	9	9
132	Y-29304	SCREW - #10-24 X 3/8	VIS - #10-24 X 3/8	TORNILLO - #10-24 X 3/8	2	2	2	2	2
135	S35094	SCREW - #10-24 X 5/8	VIS - #10-24 X 5/8	TORNILLO - #10-24 X 5/8	-	-	-	-	-
140	Y-12865	SCREW - 1/4-20 X 1/2	VIS - 1/4-20 X 1/2	TORNILLO - 1/4-20 X 1/2	80	8	80	8	80
141	Y-12310	SCREW - 1/4-20 X 3/4	VIS - 1/4-20 X 3/4	TORNILLO - 1/4-20 X 3/4	16	16	16	16	16
143	Y-11559	SCREW - 1/4-20 X 1	VIS - 1/4-20 X 1	TORNILLO - 1/4-20 X 1	10	10	10	10	10
145	Y-11546	SCREW - SHOULDER 1/4-20 X 5/8	VIS - SHOULDER 1/4-20 X 5/8	TORNILLO - DE HOMBRO 1/4-20 X 5/8	2/•	2/•	2/•	2/•	21•
153	Y-11795	NUT - 1/4-20 LOCK	ÉCROU - 1/4-20 LOCK	TUERCA - 1/4-20 LOCK	2/•	2/•	2/•	2/•	21.
160	Y-12857	WASHER	RONDELLE	ARANDELA	7	7	2	7	2
162	S21255	WASHER #10	RONDELLE #10	ARANDELA #10	2/•	2/•	2/•	2/•	2/•
169	Y-11230	RETAINER CLIP	MATCH CHAINE LEGERE	CADENA PARA ENCENDEDOR	•		•	<del>.</del>	-
170	S21235	HINGE PIN	GOUPILLE DE CHARNIÈRE	CLAVIJA DE BISAGRA	2	2	2	7	2
171	S21233	CLIP	CLIP	GANCHO	2	7	2	0	2
173	10240-20	DOOR HINGE PIN - TOP	CHARNIÈRE DE PORTE BROCHES - HAUT	BISAGRA PUERTA - TOPE	-	-	-	-	-
175	Ү-11551	DOOR SCREW	PORTE – VIS	PUERTA – TORNILLO	-	-	-	-	-
176	Y-12124	DOOR HINGE COVER	CHARNIÈRE DE PORTE COUVRIR	BISAGRA PUERTA CUBIERTA	-	-	-	-	-
177	Y-12222	MAGNET	MAGNET	IMÁN	-	-	-	-	-
178	Y-12223	MAGNET - SNAP IN	MAGNET - SNAP IN	IMÁN - ENCAJE A PRESION	-	-	-	-	-
180	SP25-11	LID BUMPER	BUTOIR DU COUVERCLE	TOPE DE LA TAPA	2	2	2	2	2
181	Y-11231	LID BUMPER - ROUND	BUTOIR DU COUVERCLE - CERCLE	TOPE DE LA TAPA - REDONDO	2	2	2	2	2
182	20005-000	MATCH LIGHT CHAIN	MATCH CHAINE LEGERE	CADENA PARA ENCENDEDOR	-	-	-	-	-
186	Y-11544	BURNER SCREW	VIS DU BRÛLEUR	TORNILLO DEL QUEMADOR	ო	ю	ო	3	ი
187	S21242	CLIP	CLIP	GANCHO	ო	ო	ო	ę	ო

