

13.3cm

11cm

INSTRUCTIONS FOR SETUP

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SETUP

Mise en place

1

Remove upper cap of valve by pulling tab labeled "INFLATE."

Retirer le couvercle en tirant sur la languette étiquetée « INFLATE ».



2

Blow into valve or use included Vortex™ Pump Sack to inflate pad to desired pressure.

Souffler, ou utiliser le sac-pompe inclus Vortex™ pour gonfler le matelas à la pression désirée.



3

Fine tune inflation by pressing inner valve to release air.

Ajuster avec précision le gonflage en appuyant sur la valve unidirectionnelle pour libérer l'air.



4

Reinstall cap.

Réinstaller le couvercle.




DEFLATION & PACKING

Dégonflage et rangement

1

Pull tab labeled 'deflate' on Laylow™ Multivalve and pull tab on dump valve on back side of pad.


Tirer la languette étiquetée « DEFLATE » sur Laylow™ Multi Valve et tirez la languette sur la valve à l'arrière du matelas.



2

Roll pad to squeeze out all air and then reinstall valves.


Enrouler le matelas pour faire sortir tout l'air, puis remontez la valves.



3

Fold pad with Vortex™ Pump Sack and roll tightly.

Replier le matelas avec le sac-pompe Vortex™, puis enrouler fermement.



© NEMO Equipment | Quasar™ Double

Print Color: Black + Hex: C1B900