

INSTRUCTIONS FOR SETUP

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SETUP

Mise en place

1

Remove upper cap of valve by pulling tab labeled "INFLATE."

Retirer le couvercle en tirant sur la languette étiquetée « INFLATE ».



2

Blow into valve or use included Vortex™ Pump Sack to inflate pad to desired pressure.

Souffler, ou utiliser le sac-pompe inclus Vortex™ pour gonfler le matelas à la pression désirée.



3

Fine tune inflation by pressing inner valve to release air.

Ajuster avec précision le gonflage en appuyant sur la valve unidirectionnelle pour libérer l'air.



4

Reinstall cap.

Réinstaller le couvercle.



DEFLATION & PACKING

Dégonflage et rangement

1

Pull tab labeled "DEFLATE."


Tirer la languette étiquetée « DEFLATE ».



2

Roll pad to squeeze out all air and then reinstall valve.


Enrouler le matelas pour faire sortir tout l'air, puis remontez la valve.



3

Fold pad with Vortex™ Pump Sack and roll tightly.

Replier le matelas avec le sac-pompe Vortex™, puis l'enrouler fermement.



NEMO
EQUIPMENT

© NEMO Equipment