


COMPOSITION  
ZUSAMMENSETZUNG  
SAMENSTELLING  
COMPOSICIÓN  
COMPOSIÇÃO  
SLOŽENÍ VÝROBKU  
CONTINUT  
ELEMENTY  
BESTANDETEILE



### A ÉTAPE • STEP • SCHRITT • STAP • مراحلة

FR. Positionnez bébé sur le Cosydream (a).  
EN. Place the baby on the Cosydream (a).  
DE. So legen Sie Ihr Kind auf Cosydream (a).  
NL. Leg uw baby op de Cosydream (a).  
ES. Coloque al bebé sobre el Cosydream (a).  
IT. Posizionare il bambino sul Cosydream (a).

AR. فح لف الطفل على (a) Cosydream.  
PT. Posicione o bebé no Cosydream (a).  
CZ. Polohovací polštář (b) položte mimikro na Cosydream (a).  
RO. Poziționați bebelușul în sistemul Cosydream (a).  
PL. Prawidłowo umieść dziecko w Cosydream (a).  
DK. Anbring babyen på Cosydream (a).

### AVERTISSEMENTS - WARNINGS - HINWEISE - WAARSCHUWINGEN - ADVERTENCIAS - احتیاطات الاستخدام - AVVERTENZE - AVISOS - UPOZORNĚNÍ - AVERTIZARI - OSTRZEŻENIE - ADVARSLER

**FR.** Merci d'avoir choisi le Cosydream Babymoov.  
**IMPORTANT** - Lire les instructions avec attention avant utilisation et les conserver pour les besoins ultérieurs de référence.


**AVERTISSEMENT**  
• Le Cosydream s'utilise dès la naissance jusqu'à 3 mois (en fonction de la taille de votre enfant).  
• Le Cosydream doit être utilisé sur une surface sécurisée, stable et horizontale.  
• Ne jamais positionner bébé sur le ventre. Ne jamais positionner bébé sur le côté.  
• Le Cosydream ne doit pas être utilisé dans un couffin ou une nacelle de landau.  
• Ne pas utiliser si un des éléments est déchiré ou manquant.  
• Si vous utilisez ce produit, est correctement et intégralement assemblé avant utilisation.  
• Ne pas placer le coussin de l'enfant près d'un foyer ouvert ou de toute autre source de forte chaleur.  
• **RISQUE DE SUCCOFATION** - Des enfants se étouffent :  
- Dans des draps supplémentaires, des couvertures ou des rembourrages supplémentaires.  
- Utiliser une couverture supplémentaire pour faire dormir.  
- **NE JAMAIS** placer d'éléments rembourrés supplémentaires sous ou à côté du nourrisson.  
- Lorsqu'il ont été placés par ce type de produit et des surfaces adjacentes.  
• **CESSEZ** d'utiliser le Cosydream lorsque bébé :  
- commence à retourner tout seul, ou  
- a ses pieds touchant l'angle supérieur du produit.  
• **TOUTES** les parties doivent être utilisées uniquement dans une nacelle de type berceau, lit ou parc.  
• Ne plus utiliser le Cosydream lorsque l'enfant commence à bouger, à vouloir se retourner. En général cette aptitude à bouger commence vers les 3 mois de l'enfant. L'utilisateur doit donc surveiller son enfant pour anticiper ses mouvements.  
• Ne pas utiliser le Cosydream au-delà de l'âge recommandé.  
• La température de la chambre ne doit pas être supérieure à 19 °C, les édredons et les couettes ne doivent pas être utilisées avant l'âge de 9 mois, l'usage de gigoteuse est recommandé.  
• **CARE INSTRUCTIONS**  
• Le Cosydream est lavable à 30 °C en machine.

**ES.** Gracias por haber elegido Cosydream de Babymoov.  
**IMPORTANTE** - Leer atentamente las instrucciones antes de usarlo y conservarlas para posteriores consultas.

**ADVERTENCIA**  
• Cosydream puede utilizarse desde el nacimiento hasta los 3 meses de edad (según la longitud de su hijo).  
• Cosydream debe utilizarse en una superficie segura, estable y horizontal.  
• Nunca sujetar a su bebé boca abajo. Nunca sujetar a su bebé de lado.  
• El Cosydream no debe utilizarse en un moisés ni en el capazo de un cochecito.  
• No utilizar este producto si falta algún componente o si está rasgado.  
• Asegurarse de que el producto esté correcta y totalmente montado antes de usarlo.  
• No colocar nunca el producto cerca de un fuego abierto o de cualquier otra fuente intensa de calor.  
• **PELIGRO DE ASFIXIA** - Algunos niños se asfixian:  
- Con almohadas suplementarias, mantas o rellenos suplementarios.  
- Utilizar UNICAMENTE la funda facilitada por el fabricante.  
- **NO** colocar NUNCA piezas suplementarias con relleno debajo o al lado del bebé.  
• Al quedar atrapados entre este tipo de producto y las superficies adyacentes.  
• **DEJE** de utilizar el Cosydream cuando el bebé:  
- Empieza a girarse sola, o  
- Dando la cabeza entre en contacto con el borde superior del producto.  
• Coloque SIEMPRE al bebé boca arriba para dormir en el Cosydream.  
• El Cosydream solo debe utilizarse en una cuna, una cama o un parque.  
• Dejar de utilizar el Cosydream cuando el bebé empieza a moverse o a querer girarse. Por lo general esta aptitud a moverse comienza a los 3 meses. El usuario debe vigilar al bebé y anticiparse a sus movimientos.  
• No utilice el Cosydream más allá de la edad recomendada.  
• La temperatura de la habitación no debe superar los 19 °C; los edredones y las plumas no deben utilizarse antes de los 9 meses; se recomienda utilizar un saco de dormir.  
• **MANTENIMIENTO**  
• Cosydream puede lavarse en la lavadora a 30 °C.

**CZ.** Děkujeme, že jste si vybrali Cosydream Babymoov.  
**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ** - Před použitím si pečlivě přečtěte návod a užložte jej pro pozdější použití.

**VAROVÁNÍ**  
• Cosydream lze použít od narození do 3 měsíců věku (v závislosti na délce vašeho dítěte).  
• Cosydream musí být používán na bezpečné, stabile a vodorovnou povrchu.  
• Vždy nedostatkového ležet na břiše. Nikdy nejmíň dva hodiny nebo kočárku.  
• Spací podložka Cosydream je určena pouze v dětském věku nebo kočárku.  
• Nepoužívejte, pokud je některá součást roztřáknutá anebo chybí.  
• Před použitím zkонтrolujte, zda je výrobek správně a upřímně sestaven.  
• Neumístitte spaci podložku minima podél otevřené ohně nebo jiného zdroje žáru.  
• **NEBEZPEČÍ ZADUŠENÍ** - Nechte dítě vysokého výšky v období mezi 3 až 12 měsíci.  
- Dopravujte dítě v bezpečnosti, neplňte jiným výrobkům.  
- Používejte POUZE poušť dodávanou výrobkem.  
- NIKDY pod kojení nebo po jeho stranách nedávejte podobné podložky.  
- Když se zamotáte mezi tento typ předmětu a vedlejší plochu.  
• Cosydream **PŘESTAŘET** používat, jakmile se minime:  
- záčincem samou obracet, nebo  
- se jeho hlavou zadní dohykat horní hrany podložky.  
• Pro spací podložku miminko **ZVÝD** pokládejte na zadátku.  
• Spací podložku Cosydream se smí používat pouze v kožářském typu kolébka, postýlka nebo dětská ohrádká.  
• Používejte Cosydream přestářet používat, jakmile se miminko začne hýbat a snádat se obracet. Shání se pohybem a otevřením očí na věk 3 měsíců věku miminka. Užívat proti tomu můžete výrobky, které mají výrobky, aby mohly mít potřebu mít zareagovat.  
• Není doporučen věk miminko Cosydream nepoužívat.  
• Teplota pokoju nemá přesahovat 19 °C, přikryjte a pevně se smí používat až po dosažení věku 9 měsíců a doporučuje se používat pletí pro děti.  
• **ÚDRŽBA**  
• Cosydream lze právě při teplotě 30 °C.



Follow the PVC bag shape

5cm

9cm

37cm

37cm