

Kaukonäyttö DuoC

FI Käyttöohje
Säilytä autossa

Sivu 02

Sisällysluettelo

Käytetyt symbolit	2
Käyttötarkoitus	2
Tekniset tiedot	3

Käyttöohje

Käyttöönotto	3
--------------------	---

Käytetyt symbolit



Asennuksen ja korjauksen saa suorittaa ainoastaan alan ammattilainen.



Symboli viittaa mahdollisiin vaaroihin.



Tietoja ja vihjeitä sisältävä ohje.

Käyttötarkoitus

Kaukonäyttö DuoC:n ansiosta käyttötilaa (normaali- tai varakäyttö) voi tarkastella pullolaatikon vakio-osoittimien lisäksi myös ajoneuvon sisällä.

Lisäksi kaukonäyttö DuoC sisältää säätimen lämmittimen (EisEx) vaihtokytkentälaitteen lämmittämiseksi talvella.

Tekniset tiedot

Syöttöjännite: 12 V ---


Virrankulutus, kesäkäyttö: 1,5 mA

Virrankulutus, talvikäyttö EisEx-lämmittimen kanssa: 160 mA



Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

Käyttöohje



Kuva 1

- a = päällä (kesäkäyttö)
- b = pois päältä
- c = päällä ja lämmitys (talvikäyttö)
- d = punainen LED
- e = vihreä LED
- f = keltainen LED EisEx (talvikäyttö)

Käyttöönotto

Kesäkäyttö

Kytkin ala-asennossa (a).

LED-valot ilmaisevat käyttöpullon tilan.

täynnä = vihreä LED-valo palaa

tyhjä = punainen LED-valo palaa

Talvikäyttö

Kytkin yläasennossa (c).

Käyttöpullon tilan näyttämisen lisäksi vaihtokytkentälaitetta lämmitetään, mikä ilmaistaan keltaisella LED-valolla.

FI Häiriötapauksissa ota yhteyttä Truma-huoltopalveluun tai johonkin valtuutetuista huoltokumppaneistamme osoitteessa www.truma.com.

Laitetyyppi ja sarjanumero (merkitty tyyppikilpeen) on hyvä pitää esillä asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Deutschland

Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020
Telefax +49 (0)89 4617-2159

service@truma.com
www.truma.com