


Ovation

P-56VW

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Deutsch	DE
Nederlands	NL




CHAUVET
PROFESSIONAL

About This Guide

The Ovation P-56VW Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.

For Customers in the United States and Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/.

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in and subject to the exclusions and limitations set forth in, the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

Safety Notes

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g., cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it. (IP20)
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 Part B of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Contact

Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Visit [Contact Us](#) at the end of this QRG for contact information.

What is Included

- Ovation P-56VW
- Gel frame holder (7.5 in/191 mm accessories)
- Neutrik® powerCON® power cord
- Wide and medium lenses
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

You can link up to 11 Ovation P-56VW products at 120 V, 18 products at 208 V, or 20 products at 230 V. Never exceed this number. Power linking cords can be purchased separately.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Replacing The Fuse

1. Disconnect this product from power.
2. Using a flat-head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power

DMX Linking

The Ovation P-56VW will work with a DMX controller using a 3- or 5-pin DMX serial connection. A DMX Primer is available from www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection

The Ovation P-56VW uses a 3- or 5-pin DMX data connection for its DMX personalities: **1 Ch, 3 Ch, 5 Ch, 6 Ch, 8 Ch, 11 Ch, 15 Ch, and 17 Ch**. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.

Master/Slave Connection

The Ovation P-56VW uses the DMX data connection for its master/slave mode. See the User Manual for information about how to connect and configure the product for master/slave operation.


RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management, or RDM, is a standard for allowing DMX-enabled devices to communicate bi-directionally along existing DMX cabling. Check the DMX controller's User Manual or with the manufacturer as not all DMX controllers have this capability. The Ovation P-56VW supports RDM protocol that allows feedback to make changes to menu map options. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Alternate Lenses

The interchangeable wide and medium lenses allow the product to have alternate beam angles.


Pull knob up to release
and change the lens




Mounting

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use at least one mounting point per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Product Mounting Diagram



Overhead Mounting



Floor Mounting

Color Temperature

Color Temperature DMX Chart

DMX Channel Value	Color Temperature	DMX Channel Value	Color Temperature	DMX Channel Value	Color Temperature
000 ⇔ 005	No function/2800K	083 ⇔ 090	3900–4000K	167 ⇔ 174	5100–5200K
006 ⇔ 013	2800–2900K	090 ⇔ 097	4000–4100K	174 ⇔ 181	5200–5300K
013 ⇔ 020	2900–3000K	097 ⇔ 104	4100–4200K	181 ⇔ 188	5300–5400K
020 ⇔ 027	3000–3100K	104 ⇔ 111	4200–4300K	188 ⇔ 195	5400–5500K
027 ⇔ 034	3100–3200K	111 ⇔ 118	4300–4400K	195 ⇔ 202	5500–5600K
034 ⇔ 041	3200–3300K	118 ⇔ 125	4400–4500K	202 ⇔ 209	5600–5700K
041 ⇔ 048	3300–3400K	125 ⇔ 132	4500–4600K	209 ⇔ 216	5700–6000K
048 ⇔ 055	3400–3500K	132 ⇔ 139	4600–4700K	216 ⇔ 223	6000–6500K
055 ⇔ 062	3500–3600K	139 ⇔ 146	4700–4800K	223 ⇔ 230	6500–7000K
062 ⇔ 069	3600–3700K	146 ⇔ 153	4800–4900K	230 ⇔ 237	7000–7500K
069 ⇔ 076	3700–3800K	153 ⇔ 160	4900–5000K	237 ⇔ 244	7500–8000K
076 ⇔ 083	3800–3900K	160 ⇔ 167	5000–5100K	244 ⇔ 255	8000K

Color Temperature Values Chart

Display Readout	Red Value	Orange Value	Green Value	Royal Blue Value	Blue Value	Lime Value
2800K	193	181	015	032	023	255
2900K	184	172	024	036	025	255
3000K	176	161	027	037	028	255
3100K	167	156	030	042	034	255
3200K	162	146	034	046	035	255
3300K	157	140	039	048	040	255
3400K	153	132	042	050	044	255
3500K	149	128	046	053	047	255
3600K	144	122	050	055	050	255
3700K	140	118	053	057	054	255
3800K	135	115	054	059	057	255
3900K	132	111	056	063	062	255
4000K	128	107	059	066	065	255
4100K	125	105	062	068	067	255
4200K	123	103	067	070	071	255
4300K	120	101	071	072	074	255
4400K	118	099	074	074	078	255
4500K	116	097	079	077	080	255
4600K	114	094	083	078	083	255
4700K	112	092	087	080	085	255
4800K	107	090	089	082	087	255
4900K	105	088	092	085	089	255
5000K	103	086	095	087	092	255
5100K	101	084	099	088	094	255
5200K	100	082	101	091	096	255
5300K	099	079	104	095	097	255
5400K	098	077	106	098	099	255
5500K	097	079	108	102	102	255
5600K	096	077	109	104	104	255
5700K	095	076	110	106	106	255
6000K	089	072	115	111	113	255
6500K	081	066	120	121	120	255
7000K	077	059	124	128	129	255
7500K	073	054	127	136	136	255
8000K	068	050	135	144	142	255



The color temperatures above are simulated renditions of the color output produced as compared to a tungsten lamp at the specified color temperature. Chauvet makes no guarantee of the color output accuracy.

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list or increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list or decreases the numeric value when in a function

Menu Map

Main Level	Programming Levels				Description
DMX Address	001–512*				Selects DMX address (*highest channel restricted to personality chosen)
DMX Channel	1 Ch	Color Temperature	_ _ _ _ K		1-channel: dimmer. See Color Temperature
		Manual Color Mixer	Red	000–255	Combine red, orange, green, royal blue, blue, and lime LEDs to make a custom color (0–100%)
			Orange		
			Green		
			Royal Blue		
			Blue		
			Lime		
	3 Ch				3-channel: dimmer, color temperature, hue
	5 Ch				5-channel: 16-bit dimmer, color temperature, hue, strobe
	6 Ch				6-channel: red, orange, green, royal blue, blue, lime
	8 Ch				8-channel: dimmer, red, orange, green, royal blue, blue, lime, strobe
	11 Ch				11-channel: dimmer, red, orange, green, royal blue, blue, lime, strobe, color temperature, hue, dimmer speed mode
	15 Ch				15-channel: 16-bit dimmer, 16-bit red, orange, green, royal blue, blue, and lime, strobe
17 Ch				17-channel: 16-bit dimmer, 16-bit red, orange, green, royal blue, blue, and lime, strobe, color temperature, hue	
Static	Color Temperature	2800K	Dimmer	000–255	Sets the color temperature, dimmer, and hue (green/magenta) levels. Emulates a tungsten lamp at the specified color temperature. See Color Temperature .
		2900K			
		3000K			
		3100K			
		3200K			
		3300K			
		3400K			
		3500K			
		3600K			
		3700K			
		3800K	Hue	-25–25	
		3900K			
		4000K			
		4100K			
		4200K			
		4300K			
		4400K			
		4500K			
		4600K			
		4700K			
		4800K			
		4900K			

Main Level	Programming Levels				Description	
Static (cont.)	Color Temperature (cont.)	5000K	Dimmer	000–100	Sets the color temperature, dimmer, and hue (green/magenta) levels. Emulates a tungsten lamp at the specified color temperature. See Color Temperature .	
		5100K				
		5200K				
		5300K				
		5400K				
		5500K	Hue	-25–25		
		5600K				
		5700K				
		6000K				
		6500K				
	7000K					
	7500K					
	8000K					
	Manual Color Mixer	Red	000–255			Combine red, orange, green, royal blue, blue, and lime LEDs to make a custom color (0–100%)
		Orange				
		Green				
Royal Blue						
Blue						
	Lime					
Master/Slave	Master				DMX mode (Master)	
	Slave				Slave mode	
Dimmer Mode	Off				Linear dimmer	
	Dimmer 1–3				Dimming curves Dimmer 1 (fast) to Dimmer 3 (slow)	
White Balance	Off				Uses factory default white setting	
	Manual	Red	125–255		Sets red LED maximum value	
		Orange			Sets orange LED maximum value	
		Green			Sets green LED maximum value	
		Royal Blue			Sets royal blue LED maximum value	
		Blue			Sets blue LED maximum value	
		Lime			Sets lime LED maximum value	
LED Frequency	600Hz				Sets the PWM frequency	
	1200Hz					
	2000Hz					
	4000Hz					
	6000Hz					
	25KHz					
Fan Mode	Auto				Sets the fan to auto mode	
	On				Sets the fan to always on	
	Off				Sets the fan to always off	
	Silent				Sets the fan to silent	
Back Light	10S				Turns off display backlight after 10 seconds of inactivity	
	30S				Turns off display backlight after 30 seconds of inactivity	
	2min				Turns off display backlight after 2 minutes of inactivity	
	Always On				Display backlight always on	
Information	Fixture Hours		<_ _ _ _H>		Shows total hours the product has been powered on	
	Version		<V_ _>		Shows current firmware version	
	UID		<_ _ _ _ _ _ _ _>		Shows product UID	
Reset Factory	No				Resets the product to factory default settings	
	Yes					

EN

DMX Values

17 Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fine Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fine Red	000 ⇔ 255	0–100%
5	Orange	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fine Orange	000 ⇔ 255	0–100%
7	Green	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fine Green	000 ⇔ 255	0–100%
9	Royal Blue	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fine Royal Blue	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fine Blue	000 ⇔ 255	0–100%
13	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
14	Fine Lime	000 ⇔ 255	0–100%
15	Strobe	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast
16	Color Temperature	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature DMX Chart
17	Hue	000 ⇔ 255	-25–25

15 Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fine Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Red	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fine Red	000 ⇔ 255	0–100%
5	Orange	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fine Orange	000 ⇔ 255	0–100%
7	Green	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fine Green	000 ⇔ 255	0–100%
9	Royal Blue	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fine Royal Blue	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blue	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fine Blue	000 ⇔ 255	0–100%
13	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
14	Fine Lime	000 ⇔ 255	0–100%
15	Strobe	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	No function Strobe, slow to fast

11 Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Red	000 ⇄ 255	0–100%
3	Orange	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green	000 ⇄ 255	0–100%
5	Royal Blue	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇄ 255	0–100%
8	Strobe	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast
9	Color Temperature	000 ⇄ 255	Refer to the Color Temperature DMX Chart
10	Hue	000 ⇄ 255	-25–25
11	Dimmer Mode*	000 ⇄ 051 052 ⇄ 101 102 ⇄ 152 153 ⇄ 203 204 ⇄ 255	Current dimmer speed mode Linear dimmer Nonlinear dimming curve 1 (fastest) Nonlinear dimming curve 2 Nonlinear dimming curve 3 (slowest)



*Hold desired Dimmer Mode value for 3 seconds, then release. This changes the Dimmer Mode setting in the menu.

8 Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇄ 255	0–100%
2	Red	000 ⇄ 255	0–100%
3	Orange	000 ⇄ 255	0–100%
4	Green	000 ⇄ 255	0–100%
5	Royal Blue	000 ⇄ 255	0–100%
6	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇄ 255	0–100%
8	Strobe	000 ⇄ 010 011 ⇄ 255	No function Strobe, slow to fast

6 Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Red	000 ⇄ 255	0–100%
2	Orange	000 ⇄ 255	0–100%
3	Green	000 ⇄ 255	0–100%
4	Royal Blue	000 ⇄ 255	0–100%
5	Blue	000 ⇄ 255	0–100%
6	Lime	000 ⇄ 255	0–100%

EN

5 Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fine Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Color Temperature	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature DMX Chart
4	Hue	000 ⇔ 255	-25–25
5	Strobe	000 ⇔ 010	No function
		011 ⇔ 255	Strobe, slow to fast

3 Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Color Temperature	000 ⇔ 255	Refer to the Color Temperature DMX Chart
3	Hue	000 ⇔ 255	-25–25

1 Ch

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%, color set through menu

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Ovation P-56VW contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.

Para clientes en los Estados Unidos y México: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/.

Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. **NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS.** Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

Notas de Seguridad

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- CUIDADO: La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- Cuidado: cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo. (IP20)
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple la parte 15, parte B de las normas FCC. El Funcionamiento está supeditado al cumplimiento de estas dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizado por la parte responsable de conformidad puede anular la potestad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite [Contact Us](#) para información de contacto.

Qué va Incluido

- Ovation P-56VW
- Marco de gel (Accesorios de 191 mm/7,5 in)
- Cable de Alimentación Neutrik® powerCON®
- Lentes anchas y medianas
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en Cadena

Puede enlazar hasta 11 productos Ovation P-56VW a 120 V, 18 productos a 208 V o 20 productos a 230 V. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Sustitución del Fusible

1. Desconecte el producto de la toma de corriente.
2. Con un destornillador de estrella N°2 desatornille la tapa del portafusibles.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con otro del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Enlace DMX

El Ovation P-56VW funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX

El Ovation P-56VW usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX: **1 Ch, 3 Ch, 5 Ch, 6 Ch, 8 Ch, 11 Ch, 15 Ch y 17 Ch**. Vea el Manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

Conexión Maestro/Esclavo

El Ovation P-56VW usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.


RDM (gestión remota del dispositivo)

Remote Device Management (gestión remota del dispositivo) o RDM, es un estándar que permite a los dispositivos con capacidad DMX una comunicación bidireccional por un cableado DMX existente. El Ovation P-56VW admite protocolo RDM, que posibilita información para supervisar cambiar las opciones del mapa de menú. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.

Lentes Alternativos

Las lentes intercambiables permiten que el producto tenga ángulos de haz alternativos.


Tire de la perilla hacia arriba para liberar y cambiar la lente



Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#). Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.


Diagrama de Montaje del Producto



Montaje en Altura

Abrazadera de Montaje

Cable de Seguridad



Montaje en el Suelo

ES

Temperaturas de color

Gráfico DMX de temperaturas de color

Valor del Canal DMX	Temperatura de color	Valor del Canal DMX	Temperatura de color	Valor del Canal DMX	Temperatura de color
000 ⇔ 005	Sin función/2800K	083 ⇔ 090	3900–4000K	167 ⇔ 174	5100–5200K
006 ⇔ 013	2800–2900K	090 ⇔ 097	4000–4100K	174 ⇔ 181	5200–5300K
013 ⇔ 020	2900–3000K	097 ⇔ 104	4100–4200K	181 ⇔ 188	5300–5400K
020 ⇔ 027	3000–3100K	104 ⇔ 111	4200–4300K	188 ⇔ 195	5400–5500K
027 ⇔ 034	3100–3200K	111 ⇔ 118	4300–4400K	195 ⇔ 202	5500–5600K
034 ⇔ 041	3200–3300K	118 ⇔ 125	4400–4500K	202 ⇔ 209	5600–5700K
041 ⇔ 048	3300–3400K	125 ⇔ 132	4500–4600K	209 ⇔ 216	5700–6000K
048 ⇔ 055	3400–3500K	132 ⇔ 139	4600–4700K	216 ⇔ 223	6000–6500K
055 ⇔ 062	3500–3600K	139 ⇔ 146	4700–4800K	223 ⇔ 230	6500–7000K
062 ⇔ 069	3600–3700K	146 ⇔ 153	4800–4900K	230 ⇔ 237	7000–7500K
069 ⇔ 076	3700–3800K	153 ⇔ 160	4900–5000K	237 ⇔ 244	7500–8000K
076 ⇔ 083	3800–3900K	160 ⇔ 167	5000–5100K	244 ⇔ 255	8000K

Gráfico de valores de temperaturas de color

Lectura en Pantalla	Valor Rojo	Valor Naranja	Valor Verde	Valor Azul Real	Valor Azul	Valor Lime
2800K	193	181	015	032	023	255
2900K	184	172	024	036	025	255
3000K	176	161	027	037	028	255
3100K	167	156	030	042	034	255
3200K	162	146	034	046	035	255
3300K	157	140	039	048	040	255
3400K	153	132	042	050	044	255
3500K	149	128	046	053	047	255
3600K	144	122	050	055	050	255
3700K	140	118	053	057	054	255
3800K	135	115	054	059	057	255
3900K	132	111	056	063	062	255
4000K	128	107	059	066	065	255
4100K	125	105	062	068	067	255
4200K	123	103	067	070	071	255
4300K	120	101	071	072	074	255
4400K	118	099	074	074	078	255
4500K	116	097	079	077	080	255
4600K	114	094	083	078	083	255
4700K	112	092	087	080	085	255
4800K	107	090	089	082	087	255
4900K	105	088	092	085	089	255
5000K	103	086	095	087	092	255
5100K	101	084	099	088	094	255
5200K	100	082	101	091	096	255
5300K	099	079	104	095	097	255
5400K	098	077	106	098	099	255
5500K	097	079	108	102	102	255
5600K	096	077	109	104	104	255
5700K	095	076	110	106	106	255
6000K	089	072	115	111	113	255
6500K	081	066	120	121	120	255
7000K	077	059	124	128	129	255
7500K	073	054	127	136	136	255
8000K	068	050	135	144	142	255



Las temperaturas de color que aparecen arriba son interpretaciones simuladas de la emisión de color producida cuando se compara con una lámpara de tungsteno a la temperatura de color especificada. Chauvet no garantiza la exactitud del color emitido.

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Sale del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú o aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú o disminuye el valor numérico cuando está en una función

Mapa de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación				Descripción
DMX Address	001–512*				Selecciona la dirección de inicio (*canal más alto restringido a la elección de personalidad)
DMX Channel	1 Ch	Color Temperature	_ _ _ _ K		1-canal: atenuador. Vea Temperaturas de color
		Manual Color Mixer	Red	000–255	Combina rojo, naranja, verde, azul real, azul y lime para generar un color personalizado (0–100%)
			Orange		
			Green		
			Royal Blue		
			Blue		
			Lime		
	3 Ch				3-canales: atenuador, temperatura de color, tono
	5 Ch				5-canales: 16 bits atenuador, temperatura de color, tono estroboscopio
	6 Ch				6-canales: rojo, naranja, verde, azul real, azul, lime
	8 Ch				8-canales: atenuador, rojo, naranja, verde, azul real, azul, lime, estroboscopio
11 Ch				11-canales: atenuador, rojo, naranja, verde, azul real, azul, lime, estroboscopio, temperatura de color, tono, velocidad atenuador	
15 Ch				15-canales: 16 bits atenuador, rojo, naranja, verde, azul real, azul y lime, estroboscopio	
17 Ch				17-canales: 16 bits atenuador, rojo, naranja, verde, azul real, azul y lime, estroboscopio, temperatura de color, tono	
Static	Color Temperature	2800K	Dimmer	000–255	Establece la temperatura de color y niveles atenuador y matiz (verde/magenta). Emula una lámpara de tungsteno a la temperatura de color especificada
		2900K			
		3000K			
		3100K			
		3200K			
		3300K			
		3400K			
		3500K			
		3600K			
		3700K			
		3800K	Hue	-25–25	
		3900K			
		4000K			
		4100K			
		4200K			
		4300K			
		4400K			
		4500K			
		4600K			
		4700K			
		4800K			
		4900K			
		5000K			

Nivel Principal	Niveles de Programación				Descripción	
Static (cont.)	Color Temperature (cont.)	5100K	Dimmer	000–255	Establece la temperatura de color y niveles atenuador y matiz (verde/magenta). Emula una lámpara de tungsteno a la temperatura de color especificada	
		5200K				
		5300K				
		5400K				
		5500K				
		5600K	Hue	-25–25		
		5700K				
		6000K				
		6500K				
		7000K				
		7500K				
		8000K				
	Manual Color Mixer		Red	000–255		Combina rojo, naranja, verde, azul real, azul y lime para generar un color personalizado (0–100%)
			Orange			
			Green			
			Royal Blue			
			Blue			
		Lime				
Master/Slave	Master				Modo DMX (maestro)	
	Slave				Modo esclavo	
Dimmer Mode	Off				Atenuador lineal	
	Dimmer 1–3				Curvas de atenuador rápido (Dimmer 1) a lento (Dimmer 3)	
White Balance	Off				Utiliza la configuración de blanco predeterminada de fábrica	
	Manual	Red	<125–255>	Establece el valor máximo de LED rojo		
		Orange		Establece el valor máximo de LED naranja		
		Green		Establece el valor máximo de LED verde		
		Royal Blue		Establece el valor máximo de LED azul real		
		Blue		Establece el valor máximo de LED azul		
		Lime		Establece el valor máximo de LED lime		
LED Frequency	600Hz				Selecciona la frecuencia de emisión PWM	
	1200Hz					
	2000Hz					
	4000Hz					
	6000Hz					
	25KHz					
Fan Mode	Auto				Establece el ventilador a modo auto	
	On				Establece el ventilador a modo siempre encendido	
	Off				Establece el ventilador a modo siempre apagado	
	Silent				Establece el ventilador en silencio	
Back Light	10S				Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 10 segundos de inactividad	
	30S				Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 30 segundos de inactividad	
	2min				Retro-iluminación de la pantalla se apaga después de 2 minutos de inactividad	
	Always On				Retro-iluminación de la pantalla siempre activa	
Information	Fixture Hours		<_ _ _ _H>		Muestra el nombre total de las horas del producto	
	Version		<V _ _>		Muestra instalada la versión de firmware	
	UID		<_ _ _ _ _ _ _ _ _ _>		Muestra el UID # del producto	
Reset Factory	No				Reinicia a la configuración de fábrica	
	Yes					

Valores DMX
17 Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo fino	000 ⇔ 255	0–100%
5	Naranja	000 ⇔ 255	0–100%
6	Naranja fino	000 ⇔ 255	0–100%
7	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
8	Verde fino	000 ⇔ 255	0–100%
9	Azul real	000 ⇔ 255	0–100%
10	Azul real fino	000 ⇔ 255	0–100%
11	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
12	Azul fino	000 ⇔ 255	0–100%
13	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
14	Lime fino	000 ⇔ 255	0–100%
15	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
16	Temperatura de color	000 ⇔ 255	Vea Gráfico DMX de temperaturas de color
17	Tono	000 ⇔ 255	-25–25

15 Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rojo fino	000 ⇔ 255	0–100%
5	Naranja	000 ⇔ 255	0–100%
6	Naranja fino	000 ⇔ 255	0–100%
7	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
8	Verde fino	000 ⇔ 255	0–100%
9	Azul real	000 ⇔ 255	0–100%
10	Azul real fino	000 ⇔ 255	0–100%
11	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
12	Azul fino	000 ⇔ 255	0–100%
13	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
14	Lime fino	000 ⇔ 255	0–100%
15	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

ES

11 Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
3	Naranja	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul real	000 ⇔ 255	0–100%
6	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
8	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido
9	Temperatura de color	000 ⇔ 255	Vea Gráfico DMX de temperaturas de color
10	Tono	000 ⇔ 255	-25–25
11	Modo Atenuador*	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Modo de velocidad del atenuador actual Atenuador lineal Curva de atenuación no-lineal 1 (la más rápida) Curva de atenuación no-lineal 2 Curva de atenuación no-lineal 3



*Mantenga el valor deseado de la modo del atenuador durante 3 segundos, y luego suelte. Esto cambia la configuración de modo de atenuador en el menú.

8 Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
3	Naranja	000 ⇔ 255	0–100%
4	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul real	000 ⇔ 255	0–100%
6	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
8	Estroboscopio	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Sin función Estroboscopio, lento a rápido

6 Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Rojo	000 ⇔ 255	0–100%
2	Naranja	000 ⇔ 255	0–100%
3	Verde	000 ⇔ 255	0–100%
4	Azul real	000 ⇔ 255	0–100%
5	Azul	000 ⇔ 255	0–100%
6	Lime	000 ⇔ 255	0–100%

5 Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Temperatura de color	000 ⇔ 255	Vea Gráfico DMX de temperaturas de color
4	Tono	000 ⇔ 255	-25–25
5	Estroboscopio	000 ⇔ 010	Sin función
		011 ⇔ 255	Estroboscopio, lento a rápido

3 Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
2	Temperatura de color	000 ⇔ 255	Vea Gráfico DMX de temperaturas de color
3	Tono	000 ⇔ 255	-25–25

1 Ch

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%, configura el color desde la pantalla de menú

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du Ovation P-56VW (MR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Télécharger le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.

Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/.

Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

Consignes de Sécurité

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque l'appareil fonctionne.
- ATTENTION : le boîtier de cet appareil est brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours cet appareil dans un endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm de l'appareil lorsque celui-ci fonctionne.
- Attention : Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez cet appareil en hauteur.
- N'utilisez PAS ce produit en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité pour en affecter le fonctionnement. (IP20).
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez PAS cet appareil ni à un gradateur ni à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez cet appareil UNIQUEMENT par le support de montage dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par cet appareil est de 113 °F (45 °C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15, sous-partie B du règlement de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par l'autorité responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne, ou du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre appareil. Consultez le site [Contact Us](#) pour trouver nos coordonnées.

Ce Qui est Inclus

- Ovation P-56VW
- Cadre pour gélatine (191 mm/7,5 in accessoires)
- Un Cordon d'Alimentation Neutrik® powerCON®
- Lentilles larges et moyennes
- Manuel de Référence

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion Électrique

Vous pouvez connecter jusqu'à 11 Ovation P-56VW à 120 V, 18 unités à 208 V ou 20 unités à 230 V. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de la prise.
2. À l'aide d'un tournevis Philips à tête n° 2, dévissez le couvercle du porte-fusible.
3. Remplacez le fusible obsolète par un fusible neuf équivalent
4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Raccordement DMX

Le Ovation P-56VW fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série standard. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX

Le Ovation P-56VW utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX: **1 Ch, 3 Ch, 5 Ch, 6 Ch, 8 Ch, 11 Ch, 15 Ch**, et **17 Ch**. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le système DMX.

Connexion Maître/ Esclave

Le Ovation P-56VW utilise une connexion de données DMX pour son mode Maître/Esclave. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le mode de fonctionnement Maître/Esclave.


RDM (Gestion des périphériques à distance)

Le protocole RDM (gestion des périphériques à distance) est un standard pour la communication bidirectionnelle des appareils dotés de fonctions DMX dans un câblage DMX existant. Le Ovation P-56VW supporte le protocole RDM permettant un retour d'information pour la surveillance et des changements des options de menu. Veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur à partir du site internet www.chauvetprofessional.com pour plus de détails.

Lentilles Alternatives

Les lentilles interchangeables Wide et Medium permettent au produit d'avoir d'autres angles de faisceau.


Tirez le bouton vers le haut pour libérer et changer l'objectif




Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#). Veillez à ce que les fixations sont capables de supporter le poids de l'unité. Découvrez notre gamme de fixations Chauvet sur <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Schéma de Montage de l'Appareil



Montage en Hauteur



Montage au Sol

Températures de couleur

Gamme DMX des températures de couleur

Valeurs des Canaux DMX	Température de couleur	Valeurs des Canaux DMX	Température de couleur	Valeurs des Canaux DMX	Température de couleur
000 ⇔ 005	Pas de fonction/2800K	083 ⇔ 090	3900–4000K	167 ⇔ 174	5100–5200K
006 ⇔ 013	2800–2900K	090 ⇔ 097	4000–4100K	174 ⇔ 181	5200–5300K
013 ⇔ 020	2900–3000K	097 ⇔ 104	4100–4200K	181 ⇔ 188	5300–5400K
020 ⇔ 027	3000–3100K	104 ⇔ 111	4200–4300K	188 ⇔ 195	5400–5500K
027 ⇔ 034	3100–3200K	111 ⇔ 118	4300–4400K	195 ⇔ 202	5500–5600K
034 ⇔ 041	3200–3300K	118 ⇔ 125	4400–4500K	202 ⇔ 209	5600–5700K
041 ⇔ 048	3300–3400K	125 ⇔ 132	4500–4600K	209 ⇔ 216	5700–6000K
048 ⇔ 055	3400–3500K	132 ⇔ 139	4600–4700K	216 ⇔ 223	6000–6500K
055 ⇔ 062	3500–3600K	139 ⇔ 146	4700–4800K	223 ⇔ 230	6500–7000K
062 ⇔ 069	3600–3700K	146 ⇔ 153	4800–4900K	230 ⇔ 237	7000–7500K
069 ⇔ 076	3700–3800K	153 ⇔ 160	4900–5000K	237 ⇔ 244	7500–8000K
076 ⇔ 083	3800–3900K	160 ⇔ 167	5000–5100K	244 ⇔ 255	8000K

Gamme de valeurs des températures de couleur

Affichage à l'Écran	Valeur Rouge	Valeur Orange	Valeur Vert	Valeur Bleu royal	Valeur Bleu	Valeur Lime
2800K	193	181	015	032	023	255
2900K	184	172	024	036	025	255
3000K	176	161	027	037	028	255
3100K	167	156	030	042	034	255
3200K	162	146	034	046	035	255
3300K	157	140	039	048	040	255
3400K	153	132	042	050	044	255
3500K	149	128	046	053	047	255
3600K	144	122	050	055	050	255
3700K	140	118	053	057	054	255
3800K	135	115	054	059	057	255
3900K	132	111	056	063	062	255
4000K	128	107	059	066	065	255
4100K	125	105	062	068	067	255
4200K	123	103	067	070	071	255
4300K	120	101	071	072	074	255
4400K	118	099	074	074	078	255
4500K	116	097	079	077	080	255
4600K	114	094	083	078	083	255
4700K	112	092	087	080	085	255
4800K	107	090	089	082	087	255
4900K	105	088	092	085	089	255
5000K	103	086	095	087	092	255
5100K	101	084	099	088	094	255
5200K	100	082	101	091	096	255
5300K	099	079	104	095	097	255
5400K	098	077	106	098	099	255
5500K	097	079	108	102	102	255
5600K	096	077	109	104	104	255
5700K	095	076	110	106	106	255
6000K	089	072	115	111	113	255
6500K	081	066	120	121	120	255
7000K	077	059	124	128	129	255
7500K	073	054	127	136	136	255
8000K	068	050	135	144	142	255



Les températures de couleur ci-dessus sont des rendus simulés de la sortie de couleur effectivement générée par comparaison avec une lampe tungstène à la température de couleur spécifiée. Chauvet ne donne aucune garantie sur la précision de la sortie de couleur.

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes ou les menus vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Tableau de Menu

Menu Principal	Niveaux de Programmation				Description
DMX Address	001–512*				Permet de sélectionner l'adresse de démarrage (*le canal le plus élevé est restreint à la personnalité choisie)
DMX Channel	1 Ch	Color Temperature	_ _ _ _ K		1-canaux: gradateur. Voir Températures de couleur
		Manual Color Mixer	Red	000–255	Combine les couleurs rouge, orange, vert, bleu royal, bleu et lime pour un résultat personnalisé (0–100%)
			Orange		
			Green		
			Royal Blue		
			Blue		
			Lime		
	3 Ch				3-canaux: gradateur, température de couleur, teinte
	5 Ch				5-canaux: gradateur 16-bit, température de couleur, teinte, stroboscope
	6 Ch				6-canaux: rouge, orange, vert, bleu royal, bleu, lime
	8 Ch				8-canaux: gradateur, rouge, orange, vert, bleu royal, bleu, lime, stroboscope
11 Ch				11-canaux: gradateur, rouge, orange, vert, bleu royal, bleu, lime, stroboscope, température de couleur, teinte, mode gradation	
15 Ch				15-canaux: gradateur 16-bit, rouge, orange, vert, bleu royal, bleu et lime16-bit, stroboscope	
17 Ch				17-canaux: gradateur 16-bit, rouge, orange, vert, bleu royal, bleu et lime16-bit, stroboscope, température de couleur, teinte	
Static	Color Temperature	2800K	Dimmer	000–255	Permet de sélectionner le température de couleur, gradateur et teinte (vert/magenta) niveaux. Simule une lampe tungstène à la température de couleur spécifiée
		2900K			
		3000K			
		3100K			
		3200K			
		3300K			
		3400K			
		3500K			
		3600K			
		3700K			
		3800K	Hue	-25–25	
		3900K			
		4000K			
		4100K			
		4200K			
		4300K			
		4400K			
		4500K			
		4600K			
		4700K			

Menu Principal	Niveaux de Programmation				Description	
Static (suite)	Color Temperature (suite)	4800K	Dimmer	000–255	Permet de sélectionner le température de couleur, gradateur et teinte (vert/magenta) niveaux. Simule une lampe tungstène à la température de couleur spécifiée	
		4900K				
		5000K				
		5100K				
		5200K				
		5300K				
		5400K				
		5500K				
		5600K				
		5700K				
		6000K	Hue	-25–25		
		6500K				
		7000K				
		7500K				
	8000K					
	Manual Color Mixer		Red	<000–255>		Combine les couleurs rouge, orange, vert, bleu royal, bleu et lime pour un résultat personnalisé (0–100%)
			Orange			
			Green			
			Royal Blue			
Blue						
	Lime					
Master/Slave	Master				Mode DMX (Maître)	
	Slave				Mode esclave	
Dimmer Mode	Off				Gradateur linéaire	
	Dimmer 1–3				Courbes de gradation rapide (Dimmer 1) à lent (Dimmer 3)	
White Balance	Off				Utilise le paramétrage de blanc définit en usine	
	Manual	Red	<125–255>	Définit la valeur maximale de LED rouge		
		Orange		Définit la valeur maximale de LED orange		
		Green		Définit la valeur maximale de LED vert		
		Royal Blue		Définit la valeur maximale de LED bleu royal		
		Blue		Définit la valeur maximale de LED bleu		
		Lime		Définit la valeur maximale de LED lime		
LED Frequency	600Hz				Permet de sélectionner la fréquence de sortie MLI	
	1200Hz					
	2000Hz					
	4000Hz					
	6000Hz					
	25KHz					
Fan Mode	Auto				Réglez le ventilateur en mode automatique	
	On				Réglez le mode de ventilateur toujours	
	Off				Règle le ventilateur sur toujours	
	Silent				Règle le ventilateur sur silencieux	
Back Light	10S				Désactive l'affichage rétro-éclairage après 10 secondes d'inactivité	
	30S				Désactive l'affichage rétro-éclairage après 30 secondes d'inactivité	
	2min				Désactive l'affichage rétro-éclairage après 2 minutes d'inactivité	
	Always On				Affichage rétro-éclairage toujours active	
Information	Fixture Hours		<_ _ _ _H>		Affiche le nombre total des heures du produit	
	Version		<V _ _>		Affiche la version du logiciel installée	
	UID		< _ _ _ _ _ _ _ _>		Affiche UID actuel	
Reset Factory	No				Permet de réinitialiser aux valeurs par défaut d'usine	
	Yes					

FR

Valeurs DMX

17 Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge fin	000 ⇔ 255	0–100%
5	Orange	000 ⇔ 255	0–100%
6	Orange fin	000 ⇔ 255	0–100%
7	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
8	Vert fin	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bleu royal	000 ⇔ 255	0–100%
10	Bleu royal fin	000 ⇔ 255	0–100%
11	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
12	Bleu fin	000 ⇔ 255	0–100%
13	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
14	Lime fin	000 ⇔ 255	0–100%
15	Stroboscope	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
16	Température de couleur	000 ⇔ 255	Consultez Gamme DMX des températures de couleur
17	Teinte	000 ⇔ 255	-25–25

15 Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
4	Rouge fin	000 ⇔ 255	0–100%
5	Orange	000 ⇔ 255	0–100%
6	Orange fin	000 ⇔ 255	0–100%
7	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
8	Vert fin	000 ⇔ 255	0–100%
9	Bleu royal	000 ⇔ 255	0–100%
10	Bleu royal fin	000 ⇔ 255	0–100%
11	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
12	Bleu fin	000 ⇔ 255	0–100%
13	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
14	Lime fin	000 ⇔ 255	0–100%
15	Stroboscope	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

11 Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
3	Orange	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu royal	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
8	Stroboscope	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide
9	Température de couleur	000 ⇔ 255	Consultez Gamme DMX des températures de couleur
10	Teinte	000 ⇔ 255	-25–25
11	Mode du Gradateur*	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Mode vitesse gradateur actuel Gradateur linéaire Courbe de gradation non linéaire 1 (le plus rapide) Courbe de gradation non linéaire 2 Courbe de gradation non linéaire 3 (le moins rapide)



* Maintenez la valeur souhaitée de mode de gradateur pendant 3 secondes, puis relâchez. Cela modifie le réglage de la mode de gradateur dans le menu.

8 Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
3	Orange	000 ⇔ 255	0–100%
4	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu royal	000 ⇔ 255	0–100%
6	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
8	Stroboscope	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Pas de fonction Stroboscope, lent à rapide

6 Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Rouge	000 ⇔ 255	0–100%
2	Orange	000 ⇔ 255	0–100%
3	Vert	000 ⇔ 255	0–100%
4	Bleu royal	000 ⇔ 255	0–100%
5	Bleu	000 ⇔ 255	0–100%
6	Lime	000 ⇔ 255	0–100%

FR

5 Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Gradateur fin	000 ⇔ 255	0–100%
3	Température de couleur	000 ⇔ 255	Consultez Gamme DMX des températures de couleur
4	Teinte	000 ⇔ 255	-25–25
5	Stroboscope	000 ⇔ 010	Pas de fonction
		011 ⇔ 255	Stroboscope, lent à rapide

3 Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
2	Température de couleur	000 ⇔ 255	Consultez Gamme DMX des températures de couleur
3	Teinte	000 ⇔ 255	-25–25

1 Ch

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%, définie la couleur depuis le menu

Über diese Schnellanleitung

In der Schnellanleitung des Ovation P-56VW finden Sie die wesentlichen Produktinformationen, wie etwa über den Anschluss, die Montage, Menüoptionen und DMX-Werte des Geräts. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetprofessional.com das Benutzerhandbuch herunter.

Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

ZUR REGISTRIERUNG FÜR GARANTIEANSPRÜCHE UND ZUR EINSICHT IN DIE VOLLSTÄNDIGEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN BESUCHEN SIE BITTE UNSERE WEBSITE.

Für Kunden in den USA und in Mexiko: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Für Kunden im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich und Deutschland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/.

Chauvet garantiert für die in der auf unserer Website veröffentlichten vollständigen eingeschränkten Garantie genannten Dauer und unter Vorbehalt der darin genannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen, dass dieses Produkt bei normalen Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie erstreckt sich nur auf den Erstkäufer des Produkts und ist nicht übertragbar. Zur Ausübung der unter dieser Garantie gewährten Rechte ist der Kaufbeleg in Form der Originalrechnung von einem autorisierten Händler vorzulegen, in der die Produktbezeichnung und das Kaufdatum vermerkt sein müssen. **ES BESTEHEN KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN.** Diese Garantie gibt Ihnen besondere gesetzliche Rechte. Und Sie haben möglicherweise weitere Rechte, die von Land zu Land unterschiedlich sein können. Diese Garantie ist nur in den USA, im Vereinigten Königreich, in Irland, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Frankreich, Deutschland und Mexiko gültig. Bezüglich der Garantiebestimmungen in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät NICHT öffnen. Die eingebauten Komponenten sind für den Kunden wartungsfrei.
- Um unnötigen Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.
- NIEMALS in die Lichtquelle schauen, während das Gerät eingeschaltet ist.
- VORSICHT: Das Gehäuse dieses Produkts kann während des Betriebs heiß werden. Installieren Sie das Gerät an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mit einem Abstand von mindestens 50 cm zu den angrenzenden Flächen.
- Belassen Sie KEINE entflammaren Materialien in einem Umkreis von 50 cm dieses Geräts, während es in Betrieb oder an der Stromversorgung angeschlossen ist.
- VORSICHT: Beim Transport des Geräts von einer Umgebung mit außergewöhnlichen Temperaturen in eine andere solche Umgebung (z. B. aus einem kalten Transporter in einen warm-feuchten Ballsaal) kann an der im Gerät enthaltenen Elektronik Wasser kondensieren. Um einen Defekt zu vermeiden, muss sich das Gerät erst in der neuen Umgebung akklimatisiert haben, bevor es an die Stromversorgung angeschlossen werden kann.
- VERWENDEN Sie bei Montage über Kopf immer ein Sicherheitsseil.
- Nehmen sie das Gerät NICHT im Freien oder an einem Ort in Betrieb, der durch Staubentwicklung, übermäßige Hitze, Wasser oder hohe Luftfeuchtigkeit charakterisiert ist. (IP20).
- NIEMALS das Gerät in Betrieb nehmen, wenn Ihnen das Gehäuse, die Linsen oder das Kabel beschädigt erscheinen.
- Schließen Sie dieses Gerät NICHT an einen Dimmer oder Regelwiderstand an.
- Schließen Sie dieses Produkt NUR an einen mit der Erde verbundenen und geschützten Stromkreis an.
- Das Gerät NUR an den Hänge-/Befestigungsbügeln oder Griffen tragen.
- Bei ernsthaften Betriebsproblemen stoppen Sie umgehend die Verwendung des Geräts.
- Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Nehmen Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen in Betrieb.

FCC-Konformität

Dieses Gerät erfüllt Teil 15, Teil B, der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb ist an folgende zwei Bedingungen geknüpft:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
2. Dieses Gerät muss empfangende Interferenzen aufnehmen können, auch Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden, die für die Compliance zuständig ist, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Kontakt

Kunden außerhalb der USA, GB, Irland, Benelux, Frankreich, Deutschland oder Mexiko wenden sich an ihren Lieferanten, um den Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder ein Produkt zurückzuschicken. Kontaktinformationen finden Sie im [Contact Us](#) am Ende dieses QRG.

Packungsinhalt

- Ovation P-56VW
- Netzkabel Neutrik® powerCON®
- Gel-Rahmen (Zubehör für 7,5"/191 mm)
- Linsen mit weitem und mittlerem Winkel
- Schnellanleitung

Wechselstrom

Dieses Gerät verfügt über ein Vorschaltgerät, das automatisch die anliegende Spannung erkennt, sobald der Netzstecker in die Schukosteckdose gesteckt wird, und kann mit einer Eingangsspannung von 100~240 V AC, 50/60 Hz arbeiten.

Serienschaltung der Geräte

Sie können bis zu 11 Ovation P-56VW Geräte bei 120 V AC, 18 Geräte bei 208 V und 20 Geräte bei 230 V AC in Serie schalten. Diese Anzahl niemals überschreiten! Stromkabel für die Serienschaltung können separat erworben werden.

Wechselstromstecker

Anschluss	Draht (USA)	Draht (Europa)	Schraubenfarbe
Stromführender AC-Leiter	Schwarz	Braun	Gelb/Messingfarben
AC-Neutralleiter	Weiß	Blau	Silber
AC-Erdungsleiter	Grün/Gelb	Grün/Gelb	Grün



Um Verschleiß zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, trennen Sie während längerer Perioden des Nichtgebrauchs das Gerät vom Stromnetz – entweder per Trennschalter oder durch Herausziehen des Steckers aus der Steckdose.

Auswechseln der Sicherung

1. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2. Mit einem Flachkopfschraubendreher lösen Sie die Abdeckung des Sicherungshalters vom Gehäuse.
3. Entfernen Sie die durchgebrannte Sicherung, und ersetzen Sie diese durch eine Sicherung des gleichen Typs und mit den gleichen Werten.
4. Schrauben Sie die Abdeckung der Sicherung wieder ein, und schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an.

DMX-Verbindung

De Ovation P-56VW kann mit einem DMX-Controller betrieben werden, wenn eine 5-polige DMX-Datenverbindung zum Einsatz kommt. Sie können sich eine Einführung in DMX unter www.chauvetprofessional.com herunterladen.

DMX-Anschluss

Der Ovation P-56VW nutzt zur Steuerung seiner DMX-Eigenschaften eine 5-polige DMX-Datenverbindung: **1 Ch, 3 Ch, 5 Ch, 6 Ch, 8 Ch, 11 Ch, 15 Ch** und **17 Ch**. Informationen zum Anschließen und Konfigurieren des Geräts für einen DMX-Betrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Master/Slave-Schaltung

Der Ovation P-56VW verwendet für seinen Master/Slave-Modus eine DMX-Datenverbindung. Informationen zum Anschließen und Konfigurieren des Geräts für einen Master/Slave-Betrieb finden Sie in der Bedienungsanleitung.


RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management bzw. RDM ist ein Standard, mit dem DMX-aktivierte Geräte bidirektional entlang bestehender DMX-Kabel kommunizieren können. Der Ovation P-56VW unterstützt das RDM-Protokoll, über das Feedback zur Überwachung der Änderungen der Menüoptionen gegeben wird. Laden Sie für weiterführende Informationen unter www.chauvetprofessional.com das Benutzerhandbuch herunter.

Alternative Linsen

Die austauschbaren Wide und Medium Objektive ermöglichen dem Produkt alternative Ausstrahlwinkel.


Ziehen Sie den Knopf nach oben, um das Objektiv zu lösen und zu wechseln




Montage

Lesen Sie vor der Montage dieses Geräts die [Sicherheitshinweise](#). Mindestens einen Befestigungspunkt pro Gerät verwenden. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsklemmen dafür ausgelegt sind, das Produktgewicht tragen zu können. Informationen zu unserer CHAUVET-Produktlinie für Befestigungsklemmen finden Sie unter <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Ansicht Gerätemontage



Montageansicht



Bodenmontage

Farbtemperatur

Farbtemperatur-DMX-Tabelle

DMX-Kanal-Wert	Farbtemperatur	DMX-Kanal-Wert	Farbtemperatur	DMX-Kanal-Wert	Farbtemperatur
000 ⇔ 005	Keine Funktion/2800K	083 ⇔ 090	3900–4000K	167 ⇔ 174	5100–5200K
006 ⇔ 013	2800–2900K	090 ⇔ 097	4000–4100K	174 ⇔ 181	5200–5300K
013 ⇔ 020	2900–3000K	097 ⇔ 104	4100–4200K	181 ⇔ 188	5300–5400K
020 ⇔ 027	3000–3100K	104 ⇔ 111	4200–4300K	188 ⇔ 195	5400–5500K
027 ⇔ 034	3100–3200K	111 ⇔ 118	4300–4400K	195 ⇔ 202	5500–5600K
034 ⇔ 041	3200–3300K	118 ⇔ 125	4400–4500K	202 ⇔ 209	5600–5700K
041 ⇔ 048	3300–3400K	125 ⇔ 132	4500–4600K	209 ⇔ 216	5700–6000K
048 ⇔ 055	3400–3500K	132 ⇔ 139	4600–4700K	216 ⇔ 223	6000–6500K
055 ⇔ 062	3500–3600K	139 ⇔ 146	4700–4800K	223 ⇔ 230	6500–7000K
062 ⇔ 069	3600–3700K	146 ⇔ 153	4800–4900K	230 ⇔ 237	7000–7500K
069 ⇔ 076	3700–3800K	153 ⇔ 160	4900–5000K	237 ⇔ 244	7500–8000K
076 ⇔ 083	3800–3900K	160 ⇔ 167	5000–5100K	244 ⇔ 255	8000K

Farbtemperatur-Werte-Tabelle

Anzeige auf Display	Roter Wert	Orange Wert	Grüner Wert	Königsblauer Wert	Blauer Wert	Neongrüner Wert
2800K	193	181	015	032	023	255
2900K	184	172	024	036	025	255
3000K	176	161	027	037	028	255
3100K	167	156	030	042	034	255
3200K	162	146	034	046	035	255
3300K	157	140	039	048	040	255
3400K	153	132	042	050	044	255
3500K	149	128	046	053	047	255
3600K	144	122	050	055	050	255
3700K	140	118	053	057	054	255
3800K	135	115	054	059	057	255
3900K	132	111	056	063	062	255
4000K	128	107	059	066	065	255
4100K	125	105	062	068	067	255
4200K	123	103	067	070	071	255
4300K	120	101	071	072	074	255
4400K	118	099	074	074	078	255
4500K	116	097	079	077	080	255
4600K	114	094	083	078	083	255
4700K	112	092	087	080	085	255
4800K	107	090	089	082	087	255
4900K	105	088	092	085	089	255
5000K	103	086	095	087	092	255
5100K	101	084	099	088	094	255
5200K	100	082	101	091	096	255
5300K	099	079	104	095	097	255
5400K	098	077	106	098	099	255
5500K	097	079	108	102	102	255
5600K	096	077	109	104	104	255
5700K	095	076	110	106	106	255
6000K	089	072	115	111	113	255
6500K	081	066	120	121	120	255
7000K	077	059	124	128	129	255
7500K	073	054	127	136	136	255
8000K	068	050	135	144	142	255



Die oben genannten Farbtemperaturen sind simulierte Ähnlichkeiten der Farbausgabe im Vergleich zu einer Wolframlampe mit spezifizierter Farbtemperatur. Chauvet gibt keine Gewährleistung bezüglich der Genauigkeit der Farbausgabe.

DE

Descripción del Panel de Control

Taste	Funktion
<MENU>	Damit verlassen Sie das aktuelle Menü oder die Funktion
<ENTER>	Damit wird das aktuell angezeigte Menü aktiviert oder der aktuell ausgewählte Wert einer Funktion eingestellt
<UP>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach oben und erhöhen den numerischen Wert der entsprechenden Funktion
<DOWN>	Damit navigieren Sie sich durch die Menüpunkte nach unten und verringern den numerischen Wert der entsprechenden Funktion

Menüstruktur

Hauptebene	Programmirebenen				Beschreibung
DMX Address	001–512*				Wählt die DMX-Adresse aus (*der höchste Kanal ist auf die gewählte Eigenschaft beschränkt)
DMX Channel	1 Ch	Color Temperature	_ _ _ _ K		1-Kanal: Dimmer. Siehe Farbtemperatur
		Manual Color Mixer	Red	000–255	Kombiniert rote, orange, grüne, königsblaue, blaue und neongrüne Farben zu einer benutzerdefinierten Farbe (0–100%)
			Orange		
			Green		
			Royal Blue		
			Blue		
			Lime		
	3 Ch			3-Kanal: Dimmer, Farbtemperatur, Farbton	
	5 Ch			5-Kanal: Dimmer, 16-Bit-Dimmer, Farbtemperatur, Farbton, Stroboskopeffekt	
	6 Ch			6-Kanal: Rot, Orange, Grüne, Königsblau, Blau, Neongrün	
	8 Ch			8-Kanal: Dimmer, Rot, Orange, Grüne, Königsblau, Blau, Neongrün, Stroboskopeffekt	
	11 Ch			11-Kanal: Dimmer, Rot, Orange, Grüne, Königsblau, Blau, Neongrün, Stroboskopeffekt, Farbtemperatur, Farbton, Dimmungs-Geschwindigkeits-Modus	
	15 Ch			15-Kanal: 16-Bit-Dimmer, Rot, Orange, Grüne, Königsblau, Blau, und Neongrün, Stroboskopeffekt	
17 Ch			17-Kanal: 16-Bit-Dimmer, Rot, Orange, Grüne, Königsblau, Blau, und Neongrün, Stroboskopeffekt, Farbtemperatur, Farbton		
Static	Color Temperature	2800K	Dimmer	000–255	Stellt die Werte für Farbtemperatur, Dimmer und Farbton (grün/magenta) ein. Bildet eine Wolframlampe mit der spezifizierten Farbtemperatur ab.
		2900K			
		3000K			
		3100K			
		3200K			
		3300K			
		3400K			
		3500K			
		3600K			
		3700K			
		3800K	Hue	-25–25	
		3900K			
		4000K			
		4100K			
		4200K			
		4300K			
		4400K			
		4500K			
		4600K			
		4700K			
		4800K			
		4900K			

Hauptebene	Programmirebenen				Beschreibung
Static (Fortsetzung)	Color Temperature (Fortsetzung)	5000K	Dimmer	000–255	Stellt die Werte für Farbtemperatur, Dimmer und Farbton (grün/magenta) ein. Bildet eine Wolframlampe mit der spezifizierten Farbtemperatur ab.
		5100K			
		5200K			
		5300K			
		5400K			
		5500K			
		5600K			
		5700K			
		6000K			
		6500K	Hue	-25–25	
		7000K			
		7500K			
		8000K			
	Manual Color Mixer		Red	000–255	Kombiniert rote, orange, grüne, königsblaue, blaue und neongrüne Farben zu einer benutzerdefinierten Farbe (0–100%)
			Orange		
			Green		
			Royal Blue		
			Blue		
			Lime		
Master/Slave	Master				DMX-Modus (Master)
	Slave				Slave-Modus
Dimmer Mode	Off				Linearer Dimmer
	Dimmer 1–3				Dimmungskurven Dimmer 1 (schnell) nach Dimmer 3 (langsam)
White Balance	Off				Verwendet die werksseitig voreingestellte Standardeinstellung “Weiß”
	Manual	Red	<125–255>	Stellt den maximalen Wert der roten LED ein	
		Orange		Stellt den maximalen Wert der orange LED ein	
		Green		Stellt den maximalen Wert der grünen LED ein	
		Royal Blue		Stellt den maximalen Wert der Königsblau LED ein	
		Blue		Stellt den maximalen Wert der blauen LED ein	
		Lime	Stellt den maximalen Wert der neongrünen LED ein		
LED Frequency	600Hz				Stellt die PWM-Frequenz ein
	1200Hz				
	2000Hz				
	4000Hz				
	6000Hz				
	25KHz				
Fan Mode	Auto				Stellt den Lüfter auf den Auto-Modus ein
	On				Stellt den Lüfter auf den “immer eingeschaltet”-Modus ein
	Off				Setzt den Lüfter auf immer aus
	Silent				Stellt den Lüfter auf lautlos
Back Light	10S				Damit wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nach 10 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet
	30S				Damit wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nach 30 Sekunden Inaktivität ausgeschaltet
	2min				Damit wird die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nach 2 Minuten Inaktivität ausgeschaltet
	Always On				Hintergrundbeleuchtung immer an
Information	Fixture Hours		<_ _ _ _H>		Zeigt an, wie lange das Gerät eingeschaltet gewesen ist
	Version		<V_ _>		Zeigt die aktuelle Firmware-Version an
	UID		<_ _ _ _ _ _ _ _>		Zeigt die Geräte-UID an
Reset Factory	No				Damit stellen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück
	Yes				

DE

DMX-Werte

17 Ch

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fein Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
4	Feines Rot	000 ⇔ 255	0–100%
5	Orange	000 ⇔ 255	0–100%
6	Feine Orange	000 ⇔ 255	0–100%
7	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fein Grün	000 ⇔ 255	0–100%
9	Königsblau	000 ⇔ 255	0–100%
10	Feines Königsblau	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fein Blau	000 ⇔ 255	0–100%
13	Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%
14	Feines Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%
15	Stroboskop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Blitzfrequenz, langsam nach schnell
16	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-DMX-Tabelle
17	Farbton	000 ⇔ 255	-25–25

15 Ch

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fein Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
4	Feines Rot	000 ⇔ 255	0–100%
5	Orange	000 ⇔ 255	0–100%
6	Feine Orange	000 ⇔ 255	0–100%
7	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fein Grün	000 ⇔ 255	0–100%
9	Königsblau	000 ⇔ 255	0–100%
10	Feines Königsblau	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fein Blau	000 ⇔ 255	0–100%
13	Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%
14	Feines Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%
15	Stroboskop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Blitzfrequenz, langsam nach schnell

11 Ch

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
3	Orange	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
5	Königsblau	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
7	Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%
8	Stroboskop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Blitzfrequenz, langsam nach schnell
9	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-DMX-Tabelle
10	Farbton	000 ⇔ 255	-25–25
11	Dimmungs- geschwindigkeit*	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Aktuelle Dimmergeschwindigkeit Dimmer-Geschwindigkeits-Modus aus Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 1 (schnellste) Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 2 Dimmer-Geschwindigkeits-Modus 3 (langsamste)



*Gewünschte Dimmungs geschwindigkeit für 3 Sekunden halten und dann loslassen. Damit wird die Einstellung der Dimmungs geschwindigkeit im Menü geändert.

8 Ch

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
3	Orange	000 ⇔ 255	0–100%
4	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
5	Königsblau	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
7	Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%
8	Stroboskop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Keine Funktion Blitzfrequenz, langsam nach schnell

6 Ch

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Rot	000 ⇔ 255	0–100%
2	Orange	000 ⇔ 255	0–100%
3	Grün	000 ⇔ 255	0–100%
4	Königsblau	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blau	000 ⇔ 255	0–100%
6	Neongrün	000 ⇔ 255	0–100%

DE

5 Ch

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fein Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-DMX-Tabelle
4	Farbton	000 ⇔ 255	-25–25
5	Stroboskop	000 ⇔ 010	Keine Funktion
		011 ⇔ 255	Blitzfrequenz, langsam nach schnell

3 Ch

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Farbtemperatur	000 ⇔ 255	Siehe Farbtemperatur-DMX-Tabelle
3	Farbton	000 ⇔ 255	-25–25

1 Ch

Kanal	Funktion	Wert	Prozent/Einstellung
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%, Farb eingestellt von Menü

Over deze handleiding

De Ovation P-56VW Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEPERKTE GARANTIE

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration

Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration/

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. **ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES.** Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantievoorwaarden in andere landen.

Veiligheids instructies

- Open het product **NIET**. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- **KIJK NIET** in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- **LET OP:** De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 50 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- **LET OP:** Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- **GEBRUIK** een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Gebruik dit product **NIET** buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden. (IP20)
- Gebruik dit product **NIET** als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product **NIET** aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product **UITSLUITEND** op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik **UITSLUITEND** de ophang-/montagebeugel om dit product te dragen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.

FCC-naleving

Dit apparaat voldoet aan Part 15 Part B van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet enige ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de voor naleving verantwoordelijke partij zijn goedgekeurd, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig verklaren.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Ga naar [Contact Us](#) voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- Ovation P-56VW
- Neutrik® powerCON® stroomsnoer
- Gelframe (191 mm/7,5 in accessoires)
- Brede medium, en smalle lenzen
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

U kunt tot 11 Ovation P-56VW-producten koppelen bij 120 V, 18 producten bij 208 V of 20 producten bij 230 V. Dit aantal niet overschrijden. Power Linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen



Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.

De zekering vervangen

1. Ontkoppel dit product van de stroom.
2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 2 en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
3. Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

DMX-koppeling

De Ovation P-56VW kan met een DMX-controller werken met een normale DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting

De Ovation P-56VW gebruikt een normale DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **1 Ch, 3 Ch, 5 Ch, 6 Ch, 8 Ch, 11 Ch, 15 Ch**, en **17 Ch**. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.

Master/slave-verbinding

De Ovation P-56VW maakt gebruik van de DMX-dataverbinding voor haar Master-/Slave-modus. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor Master/Slave-werking.


RDM (apparaatbeheer op afstand)

Remote Device Management of RDM (apparaatbeheer op afstand) is een standaard die het voor DMX-apparaten mogelijk maakt om in twee richtingen te communiceren over bestaande DMX-kabels. De Ovation P-56VW ondersteunt het RDM-protocol dat zorgt feedback toelaat bij de bewaking van wijzigingen aan de menu map-opties van. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Alternatieve Lenzen

De verwisselbare brede en middelgrote lenzen geven het product alternatieve stralingshoeke.


Trek de knop omhoog
om de lens los te maken
en te verwisselen




Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheids instructies](#). Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Montagediagram van het product



Montage boven het hoofd



Plaatsing op de vloer

NL

Kleurtemperatuurkaart**Kleurtemperatuur DMX-kaart**

DMX-kanaalwaarde	Kleurtemperatuur	DMX-kanaalwaarde	Kleurtemperatuur	DMX-kanaalwaarde	Kleurtemperatuur
000 ⇔ 005	Geen functie/2800K	083 ⇔ 090	3900–4000K	167 ⇔ 174	5100–5200K
006 ⇔ 013	2800–2900K	090 ⇔ 097	4000–4100K	174 ⇔ 181	5200–5300K
013 ⇔ 020	2900–3000K	097 ⇔ 104	4100–4200K	181 ⇔ 188	5300–5400K
020 ⇔ 027	3000–3100K	104 ⇔ 111	4200–4300K	188 ⇔ 195	5400–5500K
027 ⇔ 034	3100–3200K	111 ⇔ 118	4300–4400K	195 ⇔ 202	5500–5600K
034 ⇔ 041	3200–3300K	118 ⇔ 125	4400–4500K	202 ⇔ 209	5600–5700K
041 ⇔ 048	3300–3400K	125 ⇔ 132	4500–4600K	209 ⇔ 216	5700–6000K
048 ⇔ 055	3400–3500K	132 ⇔ 139	4600–4700K	216 ⇔ 223	6000–6500K
055 ⇔ 062	3500–3600K	139 ⇔ 146	4700–4800K	223 ⇔ 230	6500–7000K
062 ⇔ 069	3600–3700K	146 ⇔ 153	4800–4900K	230 ⇔ 237	7000–7500K
069 ⇔ 076	3700–3800K	153 ⇔ 160	4900–5000K	237 ⇔ 244	7500–8000K
076 ⇔ 083	3800–3900K	160 ⇔ 167	5000–5100K	244 ⇔ 255	8000K

Kleurtemperatuur waardenkaart

Weergave op het display	Rode waarde	Oranje waarde	Groene waarde	Koningsblauwe waarde	Blauwe waarde	Lime waarde
2800K	193	181	015	032	023	255
2900K	184	172	024	036	025	255
3000K	176	161	027	037	028	255
3100K	167	156	030	042	034	255
3200K	162	146	034	046	035	255
3300K	157	140	039	048	040	255
3400K	153	132	042	050	044	255
3500K	149	128	046	053	047	255
3600K	144	122	050	055	050	255
3700K	140	118	053	057	054	255
3800K	135	115	054	059	057	255
3900K	132	111	056	063	062	255
4000K	128	107	059	066	065	255
4100K	125	105	062	068	067	255
4200K	123	103	067	070	071	255
4300K	120	101	071	072	074	255
4400K	118	099	074	074	078	255
4500K	116	097	079	077	080	255
4600K	114	094	083	078	083	255
4700K	112	092	087	080	085	255
4800K	107	090	089	082	087	255
4900K	105	088	092	085	089	255
5000K	103	086	095	087	092	255
5100K	101	084	099	088	094	255
5200K	100	082	101	091	096	255
5300K	099	079	104	095	097	255
5400K	098	077	106	098	099	255
5500K	097	079	108	102	102	255
5600K	096	077	109	104	104	255
5700K	095	076	110	106	106	255
6000K	089	072	115	111	113	255
6500K	081	066	120	121	120	255
7000K	077	059	124	128	129	255
7500K	073	054	127	136	136	255
8000K	068	050	135	144	142	255



De bovenstaande kleurtemperaturen zijn gesimuleerde weergaven van de geproduceerde kleuropbrengst, in vergelijking met een wolfram-lamp bij de opgegeven kleurtemperatuur. Chauvet geeft geen garantie over de nauwkeurigheid van de kleuropbrengst.

Beschrijving bedienings paneel

Toets	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Menu-map

Hoofdniveau	Programmeerniveaus				Beschrijving
DMX Address	001–512*				Selecteert het start-adres (*hoogste kanaal beperkt tot de gekozen persoonlijkheid)
DMX Channel	1 Ch	Color Temperature	_ _ _ _K		1-kanaal: dimmer. Zie Kleurtemperatuurkaart
		Manual Color Mixer	Red	000–255	Combineert rood, oranje, groen, koningsblauw, blauw en lime om een aangepaste kleur te genereren (0–100%)
			Orange		
			Green		
			Royal Blue		
			Blue		
			Lime		
	3 Ch				3-kanaal: dimmer, kleurtemperatuur, tint
5 Ch				5-kanaal: 16-bit dimmer, kleurtemperatuur, tint, stroboscoop	
6 Ch				6-kanaal: rood, oranje, groen, koningsblauw, blauw, lime	
DMX Channel	8 Ch				8-kanaal: dimmer, rood, oranje, groen, koningsblauw, blauw, lime, stroboscoop
	11 Ch				11-kanaal: dimmer, rood, oranje, groen, koningsblauw, blauw, lime, stroboscoop, kleurtemperatuur, tint, dimmersnelheid
	15 Ch				15-kanaal: 16-bit dimmer, 16-bit rood, oranje, groen, koningsblauw, blauw en lime, stroboscoop
	17 Ch				17-kanaal: 16-bit dimmer, 16-bit 16-bit rood, oranje, groen, koningsblauw, blauw en lime, stroboscoop, kleurtemperatuur, tint
Static	Color Temperature	2800K	Dimmer	000–255	Stelt de kleurtemperatuur, dimmer- en tint- (groen/magenta) niveaus. Emuleert een wolfram-lamp bij de opgegeven kleurtemperatuur.
		2900K			
		3000K			
		3100K			
		3200K			
		3300K			
		3400K			
		3500K			
		3600K			
		3700K			
		3800K			
		3900K			
		4000K			
		4100K			
		4200K			
		4300K			
		4400K			
		4500K	Hue	-25–25	
		4600K			
		4700K			
		4800K			
		4900K			
		5000K			
		5100K			

Hoofdniveau	Programmeerniveaus				Beschrijving
Static (vervolg)	Color Temperature (vervolg)	5200K	Dimmer	000–255	Stelt de kleurtemperatuur, dimmer- en tint- (groen/magenta) niveaus. Emuleert een wolfraam-lamp bij de opgegeven kleurtemperatuur.
		5300K			
		5400K			
		5500K			
		5600K			
		5700K			
		6000K	Hue	-25–25	
		6500K			
		7000K			
		7500K			
	8000K				
	Manual Color Mixer		Red	<000–255>	Combineert rood, oranje, groen, koningsblauw, blauw en lime om een aangepaste kleur te genereren (0–100%)
			Orange		
			Green		
Royal Blue					
Blue					
		Lime			
Master/Slave	Master				DMX-modus (Master)
	Slave				Slave-modus
Dimmer Mode	Off				Lineaire dimmer
	Dimmer 1–3				Selecteert dimprofielen van snel (Dimmer 1) tot langzaam (Dimmer 3)
White Balance	Off				Gebruikt standaard witte instelling
	Manual	Red	<125–255>	Stelt de maximum waarde van de rode LED in	
		Orange		Stelt de maximum waarde van de oranje LED in	
		Green		Stelt de maximum waarde van de groene LED in	
		Royal Blue		Stelt de maximum waarde van de koningsblauwe LED in	
		Blue		Stelt de maximum waarde van de blauwe LED in	
		Lime		Stelt de maximum waarde van de lime LED in	
LED Frequency	600Hz				Selecteert de PWM-uitgangsfrequentie
	1200Hz				
	2000Hz				
	4000Hz				
	6000Hz				
	25KHz				
Fan Mode	Auto				Ingesteld de ventilator automatische modus
	On				Ingesteld de ventilator altijd aan modus
	Off				Ingesteld de ventilator altijd uit
	Silent				Ingesteld de ventilator stil
Back Light	10S				Schakelt de backlight van de display uit na 10s van inactiviteit
	30S				Schakelt de backlight van de display uit na 30s van inactiviteit
	2min				Schakelt de backlight van de display uit na 2 minuten van inactiviteit
	Always On				De backlight van de display is altijd aan
Information	Fixture Hours		<_ _ _ _ H>		Toont het totale aantal producturen
	Version		<V _ _>		Toont de geïnstalleerde softwareversie
	UID		<_ _ _ _ _ _ _ _>		Geeft de huidige UID
Reset Factory	No				Herstellen naar de fabrieksstandaard
	Yes				

DMX-waarden

17 Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijnedimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijnerood	000 ⇔ 255	0–100%
5	Oranje	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijnoranje	000 ⇔ 255	0–100%
7	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijnegroen	000 ⇔ 255	0–100%
9	Koningsblauw	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijnekoningsblauw	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fijneblauw	000 ⇔ 255	0–100%
13	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
14	Fijnlime	000 ⇔ 255	0–100%
15	Stroboscoop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam tot snel
16	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur DMX-kaart
17	Tint	000 ⇔ 255	-25–25

NL

15 Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijnedimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijnerood	000 ⇔ 255	0–100%
5	Oranje	000 ⇔ 255	0–100%
6	Fijnoranje	000 ⇔ 255	0–100%
7	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
8	Fijngroen	000 ⇔ 255	0–100%
9	Koningsblauw	000 ⇔ 255	0–100%
10	Fijnekoningsblauw	000 ⇔ 255	0–100%
11	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
12	Fijneblauw	000 ⇔ 255	0–100%
13	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
14	Fijnelime	000 ⇔ 255	0–100%
15	Stroboscoop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam tot snel

11 Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
3	Oranje	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Koningsblauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
8	Stroboscoop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam tot snel
9	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur DMX-kaart
10	Tint	000 ⇔ 255	-25–25
11	Dimmersnelheid*	000 ⇔ 051 052 ⇔ 101 102 ⇔ 152 153 ⇔ 203 204 ⇔ 255	Huidige snelheidsmodus van de dimmer Lineaire dimmer Niet-lineaire dimcurve 1 (snelst) Niet-lineaire dimcurve 2 Niet-lineaire dimcurve 3 (langzaamst)



*Houd de gewenste waarde voor de dimmersnelheid 3 seconden vast en laat het daarna los. Dit verandert de instelling van de dimmersnelheid in het menu.

8 Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
3	Oranje	000 ⇔ 255	0–100%
4	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
5	Koningsblauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
7	Lime	000 ⇔ 255	0–100%
8	Stroboscoop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam tot snel

6 Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Rood	000 ⇔ 255	0–100%
2	Oranje	000 ⇔ 255	0–100%
3	Groen	000 ⇔ 255	0–100%
4	Koningsblauw	000 ⇔ 255	0–100%
5	Blauw	000 ⇔ 255	0–100%
6	Lime	000 ⇔ 255	0–100%

5 Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijnedimmer	000 ⇔ 255	0–100%
3	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur DMX-kaart
4	Tint	000 ⇔ 255	-25–25
5	Stroboscoop	000 ⇔ 010 011 ⇔ 255	Geen functie Stroboscoop, langzaam tot snel

3 Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/Instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
2	Kleurtemperatuur	000 ⇔ 255	Raadpleeg de sectie Kleurtemperatuur DMX-kaart
3	Tint	000 ⇔ 255	-25–25

1 Ch

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%, kleur wordt ingesteld via het menu

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetprofessional.com
Chauvet Europe Ltd	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Europe BVBA	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetprofessional.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., United Kingdom, Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact the dealer of record.



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093



RoHS

