



# Single Serve Coffee Maker

Instruction Manual

## Cafetera Monodosis

Manual de instrucciones



[www.bellahousewares.com](http://www.bellahousewares.com)

Register your product and get support • Registrar y obtener asistencia de su producto





# THANK YOU

for your purchase

**REGISTER  
AND SIGN UP**



for special announcements and trendy recipes!

**TELL US WHAT  
YOU THINK!**



Rate, review or ask us a question.

**GO TO: [bellahousewares.com](http://bellahousewares.com)**

#myBELLAlife



BellaLifestyle



BellaLife





## Table of Contents

Important Safeguards.....	2
Additional Important Safeguards.....	3
Notes on the Plug.....	3
Notes on the Cord.....	3
Plasticizer Warning.....	3
Electric Power.....	3
Getting to Know Your Single Serve Coffee Maker .....	4
Introduction.....	5
Before Using for the First Time .....	5
Brewing Instructions .....	5
Adjusting the drip tray.....	5
Setting up your Single Serve Coffee Maker using the capsule adaptor.....	6
Setting up your Single Serve Coffee Maker using the ground coffee adaptor.....	6-7
Setting up your Single Serve Coffee Maker to boil water.....	7
Setting Up your Single-Serve Coffee Maker for Iced Beverages .....	7
Brewing Another Cup.....	8
User Maintenance Instructions.....	8
Care & Cleaning Instructions.....	8
Descaling Instructions .....	8
Storing Instructions.....	8
Warranty .....	9



## Índice

Medidas de seguridad importantes.....	10-11
Otras medidas de seguridad importantes .....	11
Notas sobre el enchufe.....	12
Notas sobre el cable.....	12
Advertencia sobre plastificantes.....	12
Corriente eléctrica .....	12
Descripción de la cafetera de monodosis.....	13
Introducción .....	14
Antes de utilizar por primera vez .....	14
Instrucciones de elaboración.....	14
Ajuste de la bandeja de goteo .....	15
Configuración de la cafetera de monodosis con el adaptador de cápsulas .....	15-16
Configuración de la cafetera de monodosis con el adaptador de café molido.....	16
Configuración de la cafetera de monodosis para que hierva agua.....	17
Elaboración de tazas adicionales .....	17
Instrucciones de mantenimiento para el usuario .....	17
Instrucciones de cuidado y limpieza.....	18
Instrucciones para la desincrustación.....	18
Instrucciones de almacenamiento .....	18
Garantía.....	19



# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquids.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to a qualified technician for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
8. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.  
**NOTE: DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE UNIT YOURSELF. THIS WILL VOID THE WARRANTY.**
9. The use of accessories or attachments is not recommended by the manufacturer and may result in fire, electric shock or injury.
10. Only use capsule intended for this appliance. If the capsule does not fit, do not force the capsule into the appliance.
11. Do not use outdoors.
12. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface, as it can cause a tripping hazard that could result in personal injury.
13. DO NOT place this appliance on or near hot surfaces, hot gas/electric burner or in a heated oven as these actions could cause the appliance or cord to melt
14. Always fill the water tank first, then plug the cord into the wall outlet. This will reduce the risk of electrical shock or fire.
15. To interrupt the brewing cycle at any time, press either the  or  button. Then remove plug from wall outlet.
16. Unplug the power cord from the electrical outlet when the appliance is not in use.
17. Do not use appliance for other than intended use.
18. Do not attempt to move the appliance when it contains hot liquids as there is risk for personal injuries/burns. Allow liquids to cool before you move the appliance.
19. **WARNING:** To avoid the risk of injury, do not open the brew chamber during the brew process.
20. Scalding may occur if the lid is removed during the brewing cycles.



**CAUTION: There are two sharp needles that puncture the capsules. One is located inside the capsule adaptor and the other is located on the top underside of the adaptor compartment. To avoid risk of injury do not place fingers inside either parts. Also exercise caution when cleaning the parts.**

**CAUTION: There is boiling water in the front tab lid section during the brew process. Do not open the lid at any time for risk of injury.**

## FOR HOUSEHOLD USE ONLY

# SAVE THESE INSTRUCTIONS ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

**WARNING:** This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires, or other injury to persons or damage to property.

1. All users of this appliance must read and understand this Instruction Manual before operating or cleaning this appliance.
2. The cord to this appliance should be plugged into a 120V AC electrical outlet only.
3. Use water only in this appliance. Do not put any other liquids or food products in this appliance. Do not mix or add anything to the water placed in this appliance, except as instructed in the User Maintenance Instructions to clean the appliance.
4. DO NOT attempt to move an appliance containing hot liquids. Allow appliance to cool completely before moving.
5. Keep appliance at least 4 inches away from walls or other objects during operation. Do not place any objects on top of appliance while it is operating. Place the appliance on a surface that is resistant to heat.
6. If this appliance begins to malfunction during use, press either the  or  button. Then remove plug from wall outlet. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance.
7. Do not use this appliance after it has fallen into or has become immersed in water. Doing so could result in personal injury or property damage.
8. It is recommended to let this appliance cool down for at least 5 minutes between brewing cycles. Wait at least 5 minutes before refilling the water reservoir. Adding water before the appliance cools down could result in personal injury due to steam exposure.
9. Always use fresh, cool water in your appliance. Warm water or other liquids, except as listed in cleaning section, may cause damage to the appliance.

## NOTES ON THE PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

## NOTES ON THE CORD

- A. A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- B. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- C. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
  1. The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
  2. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord; and
  3. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

## PLASTICIZER WARNING


**CAUTION:** To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.

## ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

### Getting To Know Your Single Serve Coffee Maker

Product may vary slightly from illustration





## Introduction

- This single-serve Coffee Maker uses a pressurized system to brew a perfect single hot beverage.
- The adjustable drip tray accommodates most cup sizes, mugs, tall travel mugs or tumblers.
- Use the ground coffee adaptor (included) to create special blends of your favorite coffee. For added personalization, add a dash of your favorite spice, from cinnamon, orange peel, cardamom or vanilla bean to name a few.
- Using the reusable ground coffee adaptor is an environmentally-friendly choice that will also save you money!

## Before Using for the First Time

**CAUTION:** To protect against electrical shock, do not immerse the Coffee Maker or allow the power cord to come into contact with water or other liquids.




1. Remove all packing material and labels from the inside and outside of the Coffee Maker. Place the unit on a flat, clean surface.
2. Make sure to remove both adaptors from the inner packaging.
3. Before use, thoroughly clean both adaptors with warm soapy water.
4. To clean the inside of the unit, it is recommended to brew two full cycles of water only.
5. Using the desired cup, mug, or tumbler as your measure, add water to the water tank.
6. Select the desired height for the drip tray, depending on the size of the cup, mug, or tumbler being used.
7. Place the empty cup, mug, or tumbler in position on the drip tray cover.  
**NOTE:** Do not add any adaptor for this initial cleaning.
8. Press either the  or  button.
9. The red PREHEAT indicator light will begin to flash as the Coffee Maker begins heating the water.
10. When water has reached the optimum temperature, the PREHEAT light will go out and the blue BREW light will illuminate. Water will begin to stream through the nozzle. At the end of the cycle, the Coffee Maker and all indicator lights will automatically turn OFF.  
**IMPORTANT:** Repeat this process twice to thoroughly clean the machine before using for the first time.
11. Unplug the Coffee Maker when not in use.

## Brewing Instructions

The drip tray adjusts to two heights to accommodate shorter cups or mugs to taller travel mugs/tumblers. For taller travel mugs and tumblers, make sure the drip tray and cover are properly placed in the lower position. (See Figure 2.) When brewing a smaller cup, raise the drip tray to the upper level to avoid splatter. (See Figure 4.)

## Adjusting the Drip Tray

1. Grasp the drip tray and cover from the base cut-outs. (See Figure 2.)
2. Holding on to both pieces, slightly tilt upwards and slide out from the unit. (See Figure 3.)
3. Using the tab on the back of the drip tray as your guide, again slightly tilt both pieces upwards and glide the tabs into the upper slots on the Coffee Maker body. (See Figure 4.) Press down on the drip tray with your hand to make sure it is firmly and properly attached before placing the cup or mug on top.





## Setting Up your Single Serve Coffee Maker Using the Capsule Adaptor


**WARNING:** Before brewing, it is recommended the water tank be filled at least to the lowest 6-oz. step. To avoid damage to your Coffee Maker, never operate your Single Serve Coffee Maker when the water tank is empty.

1. Lift the water tank lid located at the top back of the unit. (See Figure 1.)
2. Using the desired cup, mug, or tumbler as your measure, add water to the water tank. The water tank has an easily visible, stepped water level indicator. Add water to the desired fill line to brew one cup of any hot beverage. The level indicator marks 6-oz., 10-oz., and 15-oz. However, any amount of water may be added. DO NOT EXCEED the 15-oz. MAX fill line.

3. Lower the lid.

**IMPORTANT:** For optimal flavor, distilled water is preferred.

4. Position the cup under the nozzle and onto the center of the drip tray cover.
5. Pull the adaptor compartment's front tab up to unlock and lift the lid.
6. Choose the capsule adaptor. Add the capsule of your choice into the adaptor. Press down on the capsule until it is flush with the adaptor. You will hear a pierce as the needle penetrates the capsule.
7. With the handle facing front, place the capsule adaptor into the adaptor compartment. Slide the adaptor handle into the grooves at the front of the Coffee Maker. (See Figure 5.)
8. **IMPORTANT:** Press the adaptor compartment's lid down firmly. An audible click can be heard as the lid is locked firmly into position, and the top of the capsule will be punctured.
9. Plug the Coffee Maker into a 120V AC electrical wall outlet.
10. Press the  button to begin the brew cycle.
11. The red PREHEAT indicator light will begin to flash as the Coffee Maker begins heating the water.
12. When the water has reached the optimum temperature, the preheat light will go out and the blue BREW light will illuminate.
13. The pump will then activate and coffee will begin to stream through the nozzle.
14. To interrupt the brewing cycle at any time, press the  button. Then remove the plug from the wall outlet.
15. At the end of the cycle, the Coffee Maker and all indicator lights will automatically turn OFF.
16. Allow unit to cool before removing the used capsule to discard.
17. Unplug the Coffee Maker when not in use.



## Setting Up your Single Serve Coffee Maker Using the Ground Coffee Adaptor

The ground coffee adaptor allows you to create your own favorite blend of coffee. Personalize your blends by adding a dash of cinnamon, orange peel, cardamom or vanilla bean for flavoring, to name a few options.

**NOTE:** For best results, use medium ground coffee.

**WARNING:** Before brewing, it is recommended the water tank be filled at least to the lowest 6-oz. step. To avoid damage to your Coffee Maker, never operate your Single Serve Coffee Maker when the water tank is empty.



1. Lift the water tank lid located at the top back of the unit. (See Figure 1.)
2. Using the desired cup, mug, or tumbler as your measure, add water to the water tank. The water tank has an easily visible, stepped water level indicator. Add water to the desired fill line to brew one cup of any hot beverage. The level indicator marks 6-oz., 10-oz., and 15-oz. However, any amount of water may be added. DO NOT EXCEED the 15-oz. MAX fill line.


3. Lower the lid.

**IMPORTANT:** For optimal flavor, distilled water is preferred.

4. Position the cup under the nozzle and onto the center of the drip tray cover.
5. Pull the adaptor compartment's front tab up to unlock and lift the lid.
6. Choose the ground coffee adaptor. Fill the reusable ground coffee adaptor to the designated fill line, or to taste. DO NOT EXCEED the MAX fill line. It is recommended to use one 1 tsp of ground coffee for every cup of water.



7. With the handle facing front, place the ground coffee adaptor into the adaptor compartment. Slide the adaptor handle into the grooves at the front of the Coffee Maker. (See Figure 6.)
8. Press the adaptor compartment's lid down firmly. An audible click can be heard as the lid is locked firmly into position.
9. Plug the Coffee Maker into a 120V AC electrical wall outlet.
10. Press the  button to begin the brew cycle.
11. The red PREHEAT indicator light will begin to flash as the Coffee Maker begins heating the water.
12. When the water has reached the optimum temperature, the preheat light will go out and the blue BREW light will illuminate.
13. The pump will then activate and coffee will begin to stream through the nozzle.
14. To interrupt the brewing cycle at any time, press the  button. Then remove the plug from the wall outlet.
15. At the end of the cycle, the Coffee Maker and all indicator lights will automatically turn OFF.
16. Unplug the Coffee Maker when not in use.




### Setting Up your Single Serve Coffee Maker to Boil Water

Heating plain water in your Single Serve Coffee Maker is quick and easy. Water is dispensed at the perfect temperature for preparing single cups of bagged teas, instant soups, quick cooking oats, packaged hot chocolate, hot apple cider or anything that requires boiling water.

**WARNING:** Before brewing, it is recommended the water tank be filled at least to the lowest 6-oz. step. To avoid damage to your Coffee Maker, never operate your Single Serve Coffee Maker when the water tank is empty. **DO NOT EXCEED** the 15-oz. MAX fill line.

**IMPORTANT:** To prevent tainted or "off" flavors when changing hot beverages, while the unit is OFF, use a damp paper towel to completely remove any residue from the adaptor compartment.

1. Follow detailed brewing instructions described previously.
2. Following package instructions, add the specified amount of cold water to the water tank, never adding less than 6-oz or more than 15-oz
3. Prepare your cup, mug, or tumbler by placing the item of your choice into the mug
4. Select either adaptor. With the handle facing front, place the adaptor of choice into the adaptor compartment. Slide the adaptor handle into the grooves at the front of the coffee maker.
5. Following detailed instructions described previously, adjust the drip tray to accommodate your cup, mug, or tumbler.
6. Center the cup under the nozzle and press the  button.
7. After water has been heated and dispensed, stir contents of mug well.

### Setting Up your Single-Serve Coffee Maker for Iced Beverages Using a Capsule:

Follow the "SETTING UP YOUR SINGLE-SERVE COFFEE MAKER USING THE CAPSULE ADAPTOR" instructions with the following adjustments:

1. Use K-Cup® capsule with a stronger flavour.
2. Use a tall (approximately 16-oz.) cup/tumbler filled with ice cubes.
3. Add water to the 6-oz. level indicator line inside the water tank. **DO NOT EXCEED** 6-oz. of water.

**CAUTION:** Do not use with a glass cup/tumbler as there is risk the glass may crack or break.

### Using Ground Coffee:

Follow the "SETTING UP YOUR SINGLE-SERVE COFFEE MAKER USING THE GROUND COFFEE ADAPTOR" instructions.

1. Fill the reusable ground coffee adaptor to the MAX fill line.
2. Use a tall (approximately 16-oz.) cup/tumbler filled with ice cubes.
3. Add water to the 6-oz. level indicator line inside the water tank. **DO NOT EXCEED** 6-oz. of water.
4. **CAUTION:** Do not use with a glass cup/tumbler as there is risk the glass may crack or break.

## Brewing Another Cup

You can brew cup after cup of your favorite hot beverage.

## User Maintenance Instructions

This appliance requires little maintenance. It contains no user-serviceable parts. Any servicing requiring disassembly other than cleaning must be performed by a qualified appliance repair technician.

## Care & Cleaning Instructions



1. Always make sure Coffee Maker is unplugged and the drip tray and cover are cool before removing from the base.
2. Rinse drip tray and cover and replace in the Coffee Maker base.
3. Press the adaptor compartment's front lid to unlock and lift the lid.
4. Remove the used capsule from the capsule adaptor and discard. Rinse the capsule adaptor in warm water before each use.
5. When using the reusable ground coffee adaptor, discard the used coffee. Wash adaptor in warm, soapy water, to remove all coffee grinds. Rinse well.

**NOTE:** Both the capsule and the ground coffee adaptors are top rack dishwasher safe.

6. Use a damp paper towel or sponge to completely remove any residue from the adaptor compartment.
7. Wipe the exterior of the Coffee Maker with a damp cloth to remove superficial stains. For stubborn stains, use a nylon or plastic pad with a non-abrasive cleanser. Do not use metal scouring pads or abrasive cleansers.

## Descaling Instructions

Special cleaning of your Coffee Maker is recommended at least twice a year, depending on frequency of use and quality of water used in the unit. If water in your area is especially hard, the following cleaning procedure should be performed more often, since minerals in water can detract from the flavor of the coffee and possibly lengthen brew time.

1. Fill water tank with 1 part white vinegar (3-oz.) to 3 parts cold water (9-oz.).
2. Do not add any adaptor.
3. Press either the  or  button.
4. The red PREHEAT indicator light will begin to flash as the Coffee Maker begins heating the cleaning solution.
5. The blue BREW light will illuminate as the cleaning solution begins to stream through the nozzle. At the end of the cycle, the Coffee Maker and all indicator lights will automatically turn OFF.
6. Following the same procedure, continue to run clean water through the Coffee Maker three times, or until water is clean and fresh and no residual vinegar odor or flavor remains.
7. Unplug the Coffee Maker when not in use.
8. Dry parts thoroughly. Wipe the Coffee Maker's exterior with a dry cloth.

## Storing Instructions

1. Unplug unit and allow to cool.
2. Never wrap cord tightly around the appliance. Do not put any stress on the cord where it enters the unit, as it could cause the cord to fray and break.
3. Store one clean adaptor in the Coffee Maker's adaptor compartment.
4. Store the other adapter with the unit.
5. Store the Coffee Maker in a cool, dry place.
6. Never store unit while it is still plugged in.



## Limited TWO-YEAR Warranty

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **TWO YEARS** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

### **EXCLUSIONS:**

The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

### **HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:**



You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843. A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

# MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, entre ellas:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice las asas o manijas.
3. Para protegerse del riesgo de incendios, descargas eléctricas o heridas a personas, no sumerja el cable, el enchufe ni el electrodoméstico en agua ni en ningún otro líquido.
4. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o instruya en el uso del aparato.
5. Se debe supervisar a los niños para evitar que jueguen con el aparato.
6. Desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no lo utilice o antes de limpiarlo. Deje enfriar el aparato antes de colocar o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
7. No utilice ningún aparato si el cable o el enchufe están dañados, o si el aparato no funciona bien o se ha dañado de alguna forma. Llévelo a un técnico calificado para que lo examine, repare o realice ajustes eléctricos o mecánicos.
8. Es necesario que haya una supervisión estricta cuando el electrodoméstico sea utilizado por niños o cerca de ellos.

**NOTA: NO INTENTE REPARAR LA UNIDAD USTED MISMO. SI LO HACE, LA GARANTÍA NO TENDRÁ VALIDEZ.**

9. El uso de accesorios que no estén recomendados por el fabricante puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
10. Utilice únicamente cápsulas diseñadas para este electrodoméstico. Si la cápsula no encaja, no fuerce la cápsula para introducirla en el electrodoméstico.
11. No lo utilice en exteriores.
12. No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mesada, ya que puede representar un peligro de tropiezo que puede ocasionar lesiones personales.
13. NO coloque el aparato encima ni cerca de un quemador eléctrico o de gas calientes, ni de un horno caliente, ya que estas acciones pueden hacer que el aparato o el cable se derritan.
14. Siempre llene el tanque de agua en primer lugar; luego, enchufe el cable al tomacorriente de pared. De este modo, disminuirá el riesgo de descarga eléctrica o incendio.
15. Para interrumpir el ciclo de elaboración en cualquier momento, presione el botón  o . Luego, desenchufe la unidad del tomacorriente de la pared.
16. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente cuando no use el aparato.
17. No le dé al aparato otro uso que no sea el indicado.
18. No intente trasladar el aparato si contiene líquidos calientes, ya que puede presentar un riesgo de lesiones personales o quemaduras. Deje que los líquidos se enfríen antes de trasladar el aparato.
19. **ADVERTENCIA:** Para evitar el riesgo de lesiones, no abra la cámara de preparación durante el proceso de preparación.

20. Puede sufrir quemaduras si retira la tapa durante los ciclos de preparación.



**PRECAUCIÓN:** Hay dos agujas filosas que perforan las cápsulas. Una se encuentra dentro del adaptador de cápsulas y la otra, en la cara inferior de la parte superior del compartimiento del adaptador. Para evitar el riesgo lesiones, no coloque los dedos dentro de ninguna de las piezas. Tenga cuidado cuando limpia las piezas.

**PRECAUCIÓN:** Hay agua hirviendo en la lengüeta delantera de la tapa durante el proceso de elaboración. No abra la tapa en ningún momento para evitar el riesgo de lesiones.

# PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

**ADVERTENCIA:** Este aparato genera calor y vapor de escape durante el uso. Se deben tomar las medidas necesarias para evitar riesgos de quemaduras, incendios u otras lesiones a personas o daños a la propiedad.

1. Todos los usuarios de este aparato deben leer y comprender este manual de instrucciones antes de manejar o limpiar la unidad.
2. El cable del aparato se debe enchufar únicamente a un tomacorriente eléctrico de 120 V de CA.
3. ¡Use solo agua en este aparato! No coloque otros líquidos ni productos alimenticios en este aparato. No mezcle nada con el agua que coloca en el aparato ni le agregue nada, a excepción de lo que se indica en las Instrucciones de mantenimiento para el usuario a fin de limpiar el aparato.
4. NO intente trasladar un aparato que contiene líquidos calientes. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de trasladarlo.
5. Mantenga el aparato alejado al menos 1 cm (4 pulg.) de las paredes u otros objetos durante su funcionamiento. No coloque ningún objeto en la parte superior del aparato mientras está en funcionamiento. Coloque el aparato en una superficie resistente al calor.
6. Si este aparato comienza a funcionar mal durante el uso, presione el botón  o . Luego, desenchufe la unidad del tomacorriente de la pared. No utilice el aparato ni intente repararlo si funciona mal.
7. No use este aparato luego de haberse caído al agua o sumergido en ella. De lo contrario, podrían ocasionarse lesiones personales o daños a la propiedad.
8. Se recomienda esperar al menos 5 minutos entre ciclos de elaboración para dejar que el aparato se enfríe. Espere al menos 5 minutos antes de volver a llenar el depósito de agua. Si agrega agua antes de que el aparato se enfríe, podría sufrir lesiones personales debido a la exposición al vapor.
9. Siempre use agua fresca y fría en el aparato. El agua caliente u otros líquidos, a excepción de los enumerados en la sección de limpieza, pueden ocasionar daños al aparato.

## NOTAS SOBRE EL ENCHUFE

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe debe colocarse en un tomacorriente polarizado en una sola dirección. Si no entra completamente, dé vuelta el enchufe. Si aun así no encaja, llame a un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

## NOTAS SOBRE EL CABLE

- A. Se provee un cable de suministro eléctrico corto (o un cable de suministro eléctrico desmontable) para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable más largo.
- B. Se encuentran disponibles cables de suministro eléctrico desmontables más largos o prolongadores y pueden utilizarse si se tiene cuidado con su uso.
- C. En caso de utilizar un cable de suministro eléctrico desmontable largo o un prolongador:
  - 1. La clasificación eléctrica señalada del cable de suministro eléctrico desmontable o del prolongador debe ser, como mínimo, tan alta como la clasificación eléctrica del aparato;
  - 2. Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el prolongador debe ser un cable de 3 alambres y con conexión a tierra; y
  - 3. El cable más largo debe colocarse de manera tal que no quede sobre la encimera o la mesa, ya que puede causar tropiezos o los niños pueden jalarlo.

## ADVERTENCIA SOBRE PLASTIFICANTES

**PRECAUCIÓN:** A fin de evitar que los plastificantes se adhieran al acabado de la mesada, la mesa u otro mueble, coloque un posafuentes o salvamanteles que NO SEA DE PLÁSTICO entre el aparato y la superficie de la mesada o mesa. Si no se hace esto, es posible que el acabado se oscurezca; se pueden formar marcas permanentes o aparecer manchas.


## CORRIENTE ELÉCTRICA

Si se recarga el circuito eléctrico con otros aparatos, es posible que este aparato no funcione correctamente. Se debe utilizar en un circuito eléctrico separado de los otros aparatos.

## Descripción de la cafetera de monodosis

El producto puede diferir levemente de las ilustraciones.

**Figura 1**





## Introducción



- Esta cafetera de monodosis emplea un sistema presurizado para elaborar una bebida caliente individual perfecta.
- En la bandeja de goteo ajustable, se pueden colocar tazas, vasos, tazas de viaje altas o cubiletes de cualquier tamaño.
- Use el adaptador de café molido (incluido) para crear mezclas especiales de su café preferido. Para personalizar su café aún más, agregue una pizca de su especia favorita, como canela, cáscara de naranja, cardamomo o vaina de vainilla, evz ntre otras.
- El adaptador reutilizable de café molido es una opción ecológica que también le permitirá ahorrar dinero.

## Antes de utilizar por primera vez

**PRECAUCIÓN:** Para protegerse contra una descarga eléctrica, no sumerja la cafetera ni permita que el cable eléctrico entre en contacto con agua u otros líquidos.

1. Quite todos los materiales de empaque y las etiquetas del interior y exterior de la cafetera. Coloque la unidad sobre una superficie plana y limpia.
2. Asegúrese de retirar ambos adaptadores del embalaje interior.
3. Antes de usar, limpie minuciosamente ambos adaptadores con agua tibia y jabón.
4. Para limpiar el interior de la unidad, se recomienda finalizar dos ciclos completos solo con agua.
5. Use la taza, el vaso o los cubiletes que prefiera como medida para agregar agua al tanque.
6. Seleccione la altura que prefiera para la bandeja de goteo, de acuerdo con el tamaño de la taza, el vaso o el cubilete que utilice.
7. Coloque la taza, el vaso o el cubilete vacíos donde corresponda en la cubierta de la bandeja de goteo.

**NOTA:** No agregue ningún adaptador durante esta limpieza inicial.

8. Presione el botón  o .
9. La luz indicadora PREHEAT (PRECALENTAR) comenzará a parpadear a medida que la cafetera comienza a calentar el agua.
10. Cuando el agua haya alcanzado la temperatura óptima, la luz PREHEAT (PRECALENTAR) se apagará y la luz azul BREW (ELABORAR) se encenderá. El agua comenzará a fluir por la boquilla. Cuando el ciclo finalice, la cafetera y todas las luces indicadoras se apagarán automáticamente.

**IMPORTANTE:** Repita este proceso dos veces para limpiar la máquina minuciosamente antes de usarla por primera vez.

11. Desenchufe la cafetera cuando no la use.




## Instrucciones de elaboración

La altura de la bandeja de goteo se puede ajustar para poder colocarle desde tazas o vasos bajos hasta tazas de viaje altas o cubiletes. En el caso de las tazas de viaje altas y los cubiletes, procure que la bandeja de goteo y la cubierta estén colocadas en la posición más baja (vea la figura 2). Cuando elabore el café en una taza más pequeña, eleve la bandeja de goteo hasta el nivel superior para evitar salpicaduras (vea la figura 4).




## Ajuste de la bandeja de goteo


1. Tome la bandeja de goteo y la cubierta de los huecos de la base (vea la figura 2).
2. Mientras sostiene ambas piezas, inclínelas levemente hacia arriba y deslícelas para extraerlas de la unidad (vea la figura 3).
3. Usando la lengüeta que está en la parte trasera de la bandeja de goteo como guía, incline nuevamente ambas piezas hacia arriba y deslice las lengüetas dentro de las ranuras superiores del cuerpo de la cafetera (vea la figura 4). Presione la bandeja de goteo con la mano para garantizar que esté firme y correctamente sujeta antes de colocarle la taza o el vaso en la parte superior.




## Configuración de la cafetera de monodosis con el adaptador de cápsulas

**ADVERTENCIA:** Antes de la elaboración, se recomienda llenar el tanque de agua al menos hasta la marca inferior de 177 ml (6 onzas). Para evitar ocasionar daños a la cafetera, nunca permita que esta funcione si el tanque de agua está vacío.

1. Levante la tapa del tanque de agua que está en la parte trasera de la unidad (vea la figura 1).
2. Use la taza, el vaso o los cubiletes que prefiera como medida para agregar agua al tanque. El tanque de agua tiene un indicador de nivel de agua escalonado fácilmente visible. Agregue agua hasta la línea de llenado deseada para elaborar una taza de cualquier bebida caliente. Las marcas indicadoras de nivel son de 177 ml (6 onzas), 296 ml (10 onzas) y 444 ml (15 onzas). Sin embargo, puede agregar cualquier volumen de agua. **NO EXCEDA** la línea de llenado MÁX. de 444 ml (15 onzas).
3. Baje la tapa.  
**IMPORTANTE:** Para lograr un sabor óptimo, utilice agua destilada.
4. Coloque la taza debajo de la boquilla y sobre el centro de la cubierta de la bandeja de goteo.
5. Tire la lengüeta delantera del compartimento del adaptador para destrabar y levantar la tapa.
6. Elija el adaptador de cápsulas. Agregue la cápsula de su preferencia en el adaptador de cápsulas. Presione firmemente la cápsula hasta que sea colocada en el adaptador. Oirá un clic cuando la aguja penetra la cápsula.
7. Con el mango orientado hacia el frente, coloque el adaptador de cápsulas dentro del compartimento del adaptador. Deslice el mango del adaptador dentro de las ranuras de la parte delantera de la cafetera (vea la figura 5).
8. **IMPORTANTE:** Presione firmemente la tapa del compartimento del adaptador. Oirá un clic cuando la tapa se trabe correctamente y la parte superior de la cápsula será perforada.
9. Enchufe la cafetera a un tomacorriente eléctrico de pared de 120 V de CA.
10. Presione el botón  para iniciar el ciclo de elaboración.
11. La luz indicadora PREHEAT (PRECALENTAR) comenzará a parpadear a medida que la cafetera comienza a calentar el agua.



12. Cuando el agua haya alcanzado la temperatura óptima, la luz PREHEAT (PRECALENTAR) se apagará y la luz azul BREW (ELABORAR) se encenderá.
13. La bomba se activará y el café comenzará a fluir por la boquilla.
14. Para interrumpir el ciclo de elaboración en cualquier momento, presione el botón . Luego, desconecte el enchufe del tomacorriente de la pared.
15. Cuando el ciclo finalice, la cafetera y todas las luces indicadoras se apagará automáticamente.
16. Deje que la cafetera se enfríe antes de sacar la cápsula usada para descartarla.
17. Desenchufe la cafetera cuando no la use.

### Configuración de la cafetera de monodosis con el adaptador de café molido



El adaptador de café molido le permite crear su propia mezcla preferida de café. Para personalizar sus mezclas, agregue una pizca de canela, cáscara de naranja, cardamomo o vaina de vainilla como aromatizante.

**NOTA:** Para obtener mejores resultados, use café molido medio, o cualquier otro ingrediente.

**ADVERTENCIA:** Antes de la elaboración, se recomienda llenar el tanque de agua al menos hasta la marca inferior de 177 ml (6 onzas), 296 ml (10 onzas) y 444 ml (15 onzas). Sin embargo, puede agregar cualquier volumen de agua. NO EXCEDA la línea de llenado MÁX. de 444 ml (15 onzas).


1. Levante la tapa del tanque de agua que está en la parte trasera de la unidad (vea la figura 1).
2. Use la taza, el vaso o los cubiletes que prefiera como medida para agregar agua al tanque. El tanque de agua tiene un indicador de nivel de agua escalonado fácilmente visible. Agregue agua hasta la línea de llenado deseada para elaborar una taza de cualquier bebida caliente. Las marcas indicadoras de nivel son de 177 ml (6 onzas), 296 ml (10 onzas) y 444 ml (15 onzas). Sin embargo, puede agregar cualquier volumen de agua. NO EXCEDA la línea de llenado MÁX. de 444 ml (15 onzas).
3. Baje la tapa.

**IMPORTANTE:** Para lograr un sabor óptimo, utilice agua destilada.

4. Coloque la taza debajo de la boquilla y sobre el centro de la cubierta de la bandeja de goteo.
5. Tire la lengüeta delantera del compartimiento del adaptador para destrabar y levantar la tapa.
6. Elija el adaptador de café molido. Llene el adaptador reutilizable de café molido hasta la línea de llenado designada, o a gusto. NO EXCEDA la línea de llenado MÁX.
7. Con el mango orientado hacia el frente, coloque el adaptador de café molido dentro del compartimiento del adaptador. Deslice el mango del adaptador dentro de las ranuras de la parte delantera de la cafetera (vea la figura 6).
8. Presione firmemente la tapa del compartimiento del adaptador. Oirá un clic cuando la tapa se trabe correctamente.
9. Enchufe la cafetera a un tomacorriente eléctrico de pared de 120 V de CA.
10. Presione el botón  para iniciar el ciclo de elaboración.
11. La luz indicadora PREHEAT (PRECALENTAR) comenzará a parpadear a medida que la cafetera comienza a calentar el agua.
12. Cuando el agua haya alcanzado la temperatura óptima, la luz PREHEAT (PRECALENTAR) se apagará y la luz azul BREW (ELABORAR) se encenderá.
13. La bomba se activará y el café comenzará a fluir por la boquilla.
14. Para interrumpir el ciclo de elaboración en cualquier momento, presione el botón . Luego, desconecte el enchufe del tomacorriente de la pared.
15. Cuando el ciclo finalice, la cafetera y todas las luces indicadoras se apagará automáticamente.
16. Desenchufe la cafetera cuando no la use.

**Figura 6**

Café molido






## Configuración de la cafetera de monodosís para que hierva agua

Calentar agua corriente en su cafetera de monodosís es rápido y fácil. El agua se dispensa a la temperatura perfecta para preparar tazas individuales de bolsitas de té, sopas instantáneas, avenas de preparación rápida, chocolate caliente envasado, sidra de manzana caliente o cualquier cosa que requiera agua hirviendo.

**ADVERTENCIA:** Antes de la elaboración, se recomienda llenar el tanque de agua al menos hasta la marca inferior de 177 ml (6 onzas). Para evitar ocasionar daños a la cafetera, nunca permita que esta funcione si el tanque de agua está vacío. NO EXCEDA la línea de llenado MÁX. de 444 ml (15 onzas).

**IMPORTANTE:** Para evitar la alteración de sabores al cambiar de bebidas, mientras la unidad está apagada, use una servilleta de papel húmeda para eliminar por completo cualquier residuo del compartimiento del adaptador.

1. Siga las instrucciones de elaboración detalladas descritas anteriormente.
2. Siguiendo las instrucciones del paquete, agregue la cantidad de agua fría especificada al tanque de agua.
3. Para preparar su taza, vaso o cubilete, colóqueles una bolsita de té o vacíeles el contenido del paquete, nunca menos de 6 onzas o mas de 15 onzas.
4. Seleccione el adaptador. Con el mango hacia delante, coloque el adaptador de su elección en el compartimiento del adaptador. Deslizar el mango de adaptador en las ranuras en la parte delantera de la cafetera
5. Siguiendo las instrucciones detalladas descritas anteriormente, ajuste la bandeja de goteo de modo que pueda colocarle la taza, el vaso o el cubilete.
6. Centre la taza debajo de la boquilla y presione el botón .
7. Una vez calentada y dispensada el agua, mezcle bien el contenido.

## Configuración de la cafetera de una sola taza para bebidas con hielo

### Usando una cápsula:

Siga las instrucciones en "CONFIGURACIÓN DE LA CAFETERA DE UNA SOLA TAZA USANDO UN ADAPTADOR DE CÁPSULA" con los siguientes ajustes:

1. Use una cápsula K-Cup® con un sabor más intenso.
2. Use una taza o cubilete alto (de aproximadamente 16 oz (473 ml) con cubos de hielo.
3. Agregue agua hasta la línea del indicador de nivel de 6 oz (177 ml) que se encuentra en el tanque de agua. NO EXCEDA LAS 6 oz (177 ml) de agua.

**PRECAUCIÓN:** No use con una taza o cubilete de vidrio, ya que el vidrio se puede quebrar o romper.

### Usando café molido:

Siga las instrucciones en "CONFIGURACIÓN DE LA CAFETERA DE UNA SOLA TAZA USANDO UN ADAPTADOR DE CAFÉ MOLIDO".

1. Llene el adaptador reutilizable de café molido hasta la línea de llenado "MAX" (Máx.).
2. Use una taza o cubilete alto (de aproximadamente 16 oz (473 ml) con cubos de hielo.
3. Agregue agua hasta la línea del indicador de nivel de 6 oz (177 ml) que se encuentra en el tanque de agua. NO EXCEDA LAS 6 oz (177 ml) de agua.
4. **PRECAUCIÓN:** No use con una taza o cubilete de vidrio, ya que el vidrio se puede quebrar o romper.

## Elaboración de tazas adicionales

PueBREW (ELABORAR) una taza tras otra de su bebida caliente preferida.

## Instrucciones de mantenimiento para el usuario

Este aparato requiere de poco mantenimiento. No contiene piezas que el usuario pueda reparar.

Cualquier servicio en el que la unidad deba desarmarse, con la excepción de la limpieza, debe realizarlo un técnico de reparación de aparatos eléctricos calificado.



## Instrucciones de cuidado y limpieza



1. Procure siempre que la cafetera esté desenchufada y que la bandeja de goteo se haya enfriado antes de extraerla de la base.
2. Enjuague la bandeja de goteo y la cubierta, y vuelva a colocarlas en la base de la cafetera.
3. Presione la lengüeta delantera del compartimiento del adaptador para destrabar y levantar la tapa.
4. Extraiga la cápsula del adaptador de cápsulas y deséchela. Enjuague el adaptador de cápsulas con agua tibia antes de cada uso.
5. Cuando use el adaptador reutilizable de café molido, deseche el café usado. Lave el adaptador con agua tibia y jabón. Para quitar el café enjuáguelo bien.

**NOTA:** Los adaptadores de cápsulas y de café molido son aptos para el estante superior del lavavajillas.

6. Use una servilleta de papel o una esponja húmedas para eliminar por completo cualquier residuo del compartimiento del adaptador.
7. Limpie el exterior de la cafetera con un paño húmedo para eliminar las manchas superficiales. Para las manchas difíciles, use una almohadilla de nilón o plástico con un limpiador no abrasivo. No use esponjas metálicas abrasivas ni limpiadores abrasivos.

## Instrucciones para la desincrustación

Se recomienda hacer una limpieza especial a su cafetera al menos dos veces al año, de acuerdo con la frecuencia de uso y la calidad de agua que se usa en la unidad. Si el agua de su zona es especialmente dura, debe realizar el siguiente procedimiento de limpieza con más frecuencia, ya que los minerales presentes en el agua pueden aplacar el sabor del café y, probablemente, extender el tiempo de elaboración.

1. Llene el tanque de agua con 1 medida de vinagre blanco (89 ml/3 onzas) por 3 medidas de agua fría (266 ml/9 onzas).
2. No agregue ningún adaptador.
3. Presione el botón  o .
4. La luz indicadora PREHEAT (PRECALENTAR) comenzará a parpadear a medida que la cafetera comienza a calentar la solución de limpieza.
5. La luz indicadora azul BREW (ELABORAR) se encenderá a medida que la solución de limpieza comienza a fluir por la boquilla. Cuando el ciclo finalice, la cafetera y todas las luces indicadoras se apagarán automáticamente.
6. Siguiendo el mismo procedimiento, deje correr agua limpia por la cafetera tres veces, o hasta que el agua esté limpia y fresca, y no quede olor o sabor a vinagre residual.
7. Desenchufe la cafetera cuando no la use.
8. Seque las piezas completamente. Limpie el exterior de la cafetera con un paño seco.

## Instrucciones de almacenamiento

1. Desenchufe la unidad y deje que se enfríe.
2. Nunca ate el cable de forma ceñida alrededor del aparato. No ejerza fuerza sobre el cable cuando lo introduce en el aparato, ya que esto podría ocasionar que el cable se desgaste o rompa.
3. Guarde un adaptador limpio en el compartimiento del adaptador de la cafetera.
4. Guarde el otro adaptador con la unidad.
5. Almacene la cafetera en un lugar fresco y seco.
6. Nunca almacene la unidad si sigue estando enchufada.



## Garantía limitada de DOS AÑOS

Mediante la presente, SENSIO Inc. garantiza que, durante el plazo de **DOS AÑOS** a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos mecánicos en el material ni en la mano de obra, y durante 90 días, no los presentará en las piezas no mecánicas. A su entera discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará el producto que resulte defectuoso, o emitirá un reembolso por el producto durante el plazo de garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original, ya que se exige una prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas minoristas no tienen derecho a alterar, modificar ni corregir de ninguna manera los términos y condiciones de la garantía.

### EXCLUSIONES:

La garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni el daño ocasionado por cualquiera de las siguientes causas: uso negligente del producto, uso de un voltaje o corriente incorrectos, mantenimiento de rutina inadecuado, uso contrario al de las instrucciones de funcionamiento, desarmado, reparación o alteración a cargo de personas que no sean miembros del personal calificado de SENSIO Inc. Asimismo, la garantía no cubre actos de la naturaleza, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no asumirá responsabilidad por daños incidentales o resultantes ocasionados por la violación de cualquier garantía expresa o implícita. Salvo en la medida en que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular se limita temporalmente a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, es posible que las exclusiones o limitaciones mencionadas no le correspondan. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar de un estado, una provincia o una jurisdicción a otros.

### CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:

Debe comunicarse con el Servicio de atención al cliente a nuestro número telefónico gratuito: 1-866-832-4843. Un representante del Servicio de atención al cliente intentará resolver los problemas referidos a la garantía por teléfono. Si este no puede resolver el problema, le proporcionarán un número de caso y le solicitarán que devuelva el producto a SENSIO Inc. Adhiera una etiqueta al producto que incluya: su nombre, dirección, número telefónico de contacto durante el día, número de caso y descripción del problema. Además, incluya una copia del recibo de compra original. Envuelva cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de compra, y envíelo (con el envío y el seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna por el producto devuelto que esté en el trayecto hacia el Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.



BELLA

# GRACIAS

por su compra

REGISTRARSE



para recibir anuncios especiales y recetas de moda!

¡CUÉNTENOS LO QUE PIENSA!



Reseñas, comentarios o hacernos alguna pregunta

VISITE: [bellahousewares.com](https://bellahousewares.com)

#myBELLAlife



BellaLifestyle



BellaLife



**BellaLife**



**BellaLifestyle**



**bellahousewares.com**

For customer service questions or comments

Dudas o comentarios contactar el departamento de servicio al cliente

1-866-832-4843 / [help@bellahousewares.com](mailto:help@bellahousewares.com)

Coffee capsules not included. K-CUP® is a registered trademark of Keurig Green Mountain Inc.

This Product is not manufactured by Keurig Green Mountain Inc.

Cápsulas de café no incluidas. K-CUP® es una marca registrada de Keurig Green Mountain Inc.

Este producto no es fabricado por Keurig Green Mountain Inc.

Sensio Inc.  
New York, NY 10016/USA

17750, 17752 R2