

Estas instrucciones de instalación cubren todos los materiales para pisos de ingeniería fabricados por Nydree Flooring, LLC.

Se recomienda que todas las instalaciones adheridas con pegamento usen adhesivo curado en húmedo SB1587 de Nydree Flooring. (Para conocer los detalles completos, consulte la etiqueta en el envase). Nydree recomienda enfáticamente contratar profesionales certificados por la NWFA para instalar todos los materiales para pisos.

ALMACENAMIENTO DE LAS TABLAS ANTES DE LA INSTALACIÓN

- El material para pisos se debe almacenar en un edificio cerrado y bien ventilado. Nunca lo almacene a la intemperie. No almacene el material para pisos directamente en los pisos del almacén. **MANTENGA EL MATERIAL PARA PISOS ENVUELTO EN BOLSAS DE POLIETILENO Y SOBRE TARIMAS.** El área de almacenamiento dentro del edificio deberá estar limpia y seca. Idealmente el almacén deberá tener humedad y temperatura controladas. Intervalo de temperatura: 60-80 °F (15-26 °C) y humedad relativa: 30-55 %.
- No almacene el material para pisos en lugares como garajes o remolques de 18 ruedas sin ventilación. El calor extremo durante los meses de verano podría distorsionar el material para pisos.
- Nydree Flooring, LLC no asumirá ninguna responsabilidad por el daño al material para pisos causado por un almacenamiento inadecuado.

ACLIMATACIÓN

Cada tarima de material para pisos de madera maciza de ingeniería de Nydree llegará al lugar de la obra envuelto en una bolsa de polietileno y típicamente irá envuelto en material termorretráctil para mantener el piso con su contenido de humedad para la instalación más deseable.

Si se debe inspeccionar el material para pisos antes de la instalación, retire cuidadosamente el material termorretráctil y levante la bolsa de polietileno. Después de la inspección vuelva a poner la bolsa de polietileno sobre la tarima del material para pisos y asegúrela con cinta hasta la instalación. **NO SAQUE EL MATERIAL PARA PISOS DE MADERA MACIZA DE INGENIERÍA DE NYDREE DE LA BOLSA DE POLIETILENO HASTA EL DÍA DE LA INSTALACIÓN.** El material para pisos que se haya retirado para su instalación y no se haya usado en el plazo de un día se deberá devolver a la bolsa de polietileno hasta que esté listo para la instalación. Recuerde, no se necesita ni se desea tiempo de aclimatación al instalar material para pisos de ingeniería de Nydree. Retirar la bolsa de polietileno antes de la instalación puede causar distorsiones en la tabla (flexión, arqueado, abovedado, retorcimiento, curvado). La temperatura del lugar de trabajo, el material y los adhesivos se deberá aclimatar a 60 - 80 °F (15 - 26 °C) antes, durante y después de la instalación.

MÉTODO DE INSTALACIÓN DE ADHESIÓN DIRECTA

Nota: Instale el material para pisos acabado de varias cajas entre todas las plataformas de material para obtener una distribución de la variación natural de color/brillo que es una característica inherente de los pisos de madera maciza auténtica. Para evitar daños permanentes, el material para pisos de madera maciza se deberá instalar como uno de los últimos pasos del proyecto de construcción.

Preparación

- A. Todos los suelos falsos
- El material para pisos de madera maciza se puede instalar en, sobre o por encima del nivel del rasante.
 - El sistema de HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) permanente debe estar en funcionamiento (2 semanas como mínimo). Los calefactores de propano (braseros) no son aceptables. Se debe proporcionar iluminación permanente antes de la instalación del material para pisos para asegurar una inspección correcta del material para pisos durante la instalación. Esto es muy importante al practicar cualquier tipo de prueba de humedad en una losa de hormigón.
 - La humedad relativa ideal para la instalación del material para pisos es entre 30 y 55%, antes, durante y después de terminar la instalación. Tenga en cuenta que, si la humedad relativa cae por debajo del 30% durante periodos prolongados, el material para pisos podría encogerse y causar separaciones y brechas en la superficie que están relacionadas con el sitio y no son un defecto de fabricación. La temperatura del lugar de trabajo deberá ser de 60 - 80 °F (15 - 26 °C).
 - No instale el material para pisos hasta que el resto del trabajo de construcción en húmedo importante (tablarroca) haya terminado. Las actividades que producen humedad como la instalación de tablarroca, hormigón, mampostería, pintura e inyección de cemento deben estar terminadas y fraguadas.
 - Use un relleno a base de cemento Portland para parchar las juntas de control hechas con cierra (marcas en el hormigón), vetas frías/de construcción (hormigón), grietas, orificios, vacíos, puntos bajos, depresiones, surcos, indentaciones y defectos de áreas pequeñas. Llène hasta nivelar con la superficie circundante. No llene o haga puentes en las juntas móviles de losa de hormigón. Estas juntas se deben llevar hasta la superficie del material para pisos usando un sistema de cobertura de junta de expansión. **NO cubra áreas grandes con capas extremadamente delgadas de compuesto de emparchado.** Lije o restriegue con fibra las áreas emparchadas hasta que queden lisas después de que el material esté completamente curado de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Use solo materiales de calidad y productos de emparchado a base de cemento Portland. Los productos de emparchado sugeridos son: Ardex Feather Finish®, Ardex SD-P®, Bostik UltraFinish™ Pro y Bostik Webcrete® 95.
 - El sustrato debe estar limpio, firme, sin cera, suciedad, polvo, hongos, moho, material suelto, grasa, aceite, recubrimientos, pintura, óxido, asfalto diluido, adhesivos deteriorados anteriores (alfombras), hormigón deteriorado y desmoronado, paneles de yeso deteriorados, quita adhesivos, eflorescencia (depósitos de sales solubles blancas sobre superficies de hormigón) ni otros contaminantes que puedan interferir con la adherencia del adhesivo. La mayoría de estos materiales puede eliminarse mediante restregado con lija de grano abierto 3 ½ (20 grit).
 - Verifique que el sustrato esté plano con una tolerancia de 3/16" en 10 pies. Para pisos con diseños que incluyen espiga y chevrón, el sustrato debe ser plano dentro de 1/8" por 10 pies (3,2 mm por 3 m). El sustrato debe estar liso, sin grietas, orificios, huecos, rebordes, protuberancias ni otros defectos que impidan el buen rendimiento o que afecten la apariencia.
- B. Losas de hormigón
- Losas en el nivel del suelo o debajo del nivel del rasante: Retardante de humedad por debajo de la losa - Mínimo 6 mils (0.15 mm), de preferencia 10 mils (0.25 mm) de membrana retardante de vapor de polietileno intacta debajo de la losa.
 - Los materiales para pisos de ingeniería con infusión de acrílico no se deberán instalar en ningún suelo falso de hormigón en el que haya presión hidrostática o agua estancada (deberá estar seco al tacto).
 - Pruebe el hormigón en busca de contaminantes de superficie como selladores y compuestos de fraguado, etc., mediante una prueba de absorción de agua. Ponga unas cuantas gotas de agua en la superficie de hormigón. Si el agua forma gotitas como el agua en un automóvil recién encerado, entonces existe un contaminante de superficie. Este contaminante de superficie se debe eliminar mecánicamente antes de instalar el material para pisos. Determine la profundidad del contaminante mediante lijado o desbastado de la superficie de hormigón hasta que absorba el agua libremente. Una gota de agua de ¼" se debe absorber en 1 minuto.

- Si un sellador de hormigón, compuesto de curado, antiadherente, densificador/endurecedor, adhesivo anterior u otro recubrimiento superficial se aplicó, se debe "amolar" completamente con esmeril diamantado, granallado o escarificado a un CSP1-3. Siempre que sea posible, desbaste un piso falso de hormigón hasta la tolerancia en lugar de rellenar. Barra y limpie con aspiradora el sustrato después de amolar o restregar. **NO use compuestos de barrido** pues la mayor parte contienen aceites o ceras que interferirán con la adhesión del adhesivo del material para pisos.
- Los substratos de hormigón NO deben ser vidriosos, lisos ni reflejantes. El hormigón debe tener un perfil superficial mínimo de ICRI CSP1-3, similar al de pisos de hormigón con acabado de barrido con escoba para que el SB1587 penetre y adhiera correctamente.
- El fraguado de losa nueva es de 30 días mínimo, de preferencia 60.
- La temperatura del hormigón deberá estar por encima de 60 °F (15 °C), pero no deberá superar 80 °F (26 °C).
- El hormigón debe estar limpio, macizo, libre de contaminantes y seco sin importar la edad, historia o nivel respecto al rasante del hormigón. Los resultados de las pruebas de contenido de humedad en el hormigón de la losa determinarán el índice de aplicación del adhesivo SB1587.

El cloruro de calcio da hasta 15 libras/1000 pies cuadrados/24 horas y resultados de humedad relativa en el lugar de hasta el 87%. El adhesivo se aplica con una llana estándar con ranura en V de 1/4" x 1/4" x 7/16" en una proporción que no supere 55 pies cuadrados por galón.

El cloruro de calcio da hasta 18 libras/1000 pies cuadrados/24 horas y resultados de humedad relativa en el lugar de hasta el 95%. El adhesivo se aplica con una llana con ranura en V de 5/16" x 5/16" x 7/16" con espaciadores Moisture Plus en una proporción que no supere 35 pies cuadrados por galón. Cualquier resultado mayor a 18 libras o 95% de humedad relativa en el lugar se considera agua estancada.

Se debe seguir el protocolo para prueba de cloruro de calcio (ASTM F1869) y la prueba de humedad relativa (ASTM F2170) al pie de la letra y documentarse para fines de inclusión en garantía. Si se practican ambas pruebas, la prueba de humedad relativa en el lugar es siempre el estándar de calificación. Si hay cualquier inquietud por la humedad excesiva futura del piso falso, use siempre la llana con ranura en V de 5/16" x 5/16" x 7/16" con espaciadores Moisture Plus.

C. Contrapisos autonivelantes

- Si se usan contrapisos autonivelantes, deben estar secos lo suficiente y duros y secos (no estar desmoronados ni polvorientos). Los contrapisos autonivelantes deben tener una resistencia a la compresión mínima de 2000 psi.
- Los contrapisos de yeso autonivelantes ser instalaciones secas, ligeramente pulidas, "por encima del nivel de rasante" donde el yeso ya ha secado (no está desmoronado ni polvoriento), y el yeso tiene una resistencia a la compresión mínima de 2000 psi.
- Los productos sugeridos son:
De hormigón 15 lbs o menos, de humedad relativa interna 87% de o menos, utilizar Ardex K 15® y Bostik SL-150™.
De hormigón >15 lbs o la humedad relativa interna > 87%, utilizar Ardex K-60™.
- Nydree Flooring, LLC no asumirá ninguna responsabilidad por la resistencia, adhesión o desempeño en general de los contrapisos pues la preparación de compuestos y la preparación de la superficie inferior son la responsabilidad del instalador.

D. Capas superpuestas de madera contrachapada

- La madera contrachapada de buena calidad, bien asegurada, constituye un excelente piso falso.
- Al usar madera contrachapada como contrapiso, se recomienda usar madera contrachapada de 1/4" (6.4 mm) de espesor o más grado APA-CDX.
- Siga las instrucciones de instalación del fabricante del contrapiso en cuanto a espaciamiento y sujeción. Ponga en forma alternada las juntas del contrapiso evitando las costuras del suelo falso y deje un espacio de expansión de 1/4" (6.4 mm) en todas las obstrucciones verticales. Asegúrese de que todas las cabezas de clavos, grapas y tornillos estén al ras con o debajo de la superficie. Lije los bordes rugosos de las juntas de contrapiso de madera contrachapada hasta que queden al nivel.
- Verifique que la madera contrachapada esté limpia, aclimatada (24 a 48 horas) y seca. La lectura de cualquier medidor de humedad de madera deberá ser 12% o menos.

E. Madera contrachapada suspendida estructural o suelos falsos T&G AdvanTech®

- Use madera contrachapada para contrapiso grado APA-CDX de 5/8" (16 mm) o 3/4" (19 mm) cuando las vigas en el centro sean de 16" (40.6 cm) o menos. Use madera contrachapada grado APA-CDX de 3/4" (19 mm) o AdvanTech de 23/32" (18.3 mm) cuando las vigas en el centro sean de 19.2" (48.8 cm) o menos. Deje un espacio de expansión de 1/8"-1/4" (3.2-6.4 mm) entre las hojas con juntas escalonadas. Al instalar, deje 1/4" (6.4 mm) de espacio de expansión mínima en todas las obstrucciones verticales. Instale siempre paneles con dimensiones largas perpendiculares a las vigas del piso.
** Es necesario pulir ligeramente y aspirar todos los suelos falsos AdvanTech antes de la aplicación de adhesivo o aplicar una capa de imprimación Bona® R540 antes de la instalación**.
- El material OSB Exposure 1 (grado de contrapiso) también forma un sustrato estructural adecuado para la instalación adherida con pegamento. Asegúrese de que el contrapiso esté bien sujeto.
- Asegúrese de que todas las cabezas de clavos, grapas y tornillos estén al ras con o debajo de la superficie. Lije los bordes rugosos de la madera contrachapada o el contrapiso para nivelar las zonas altas y retire también las zonas contaminadas.
- Verifique que el contrapiso esté limpio, aclimatado (24 a 48 horas) y seco. La lectura de un medidor de humedad de madera deberá ser menor de 12%.

F. Material para pisos de ingeniería existente

- Se debe lijar para quedar lisa para eliminar completamente el barniz o el acabado de uretano, los bordes rugosos, las esquirlas y otros contaminante.
- Debe estar limpio, ser estructuralmente macizo, bien adherido y estar plano con una tolerancia de 3/16" en 10 pies. Asegúrese de que todas las cabezas de clavos estén al ras con o debajo de la superficie.
- Instale de manera perpendicular al material para pisos de madera de ingeniería existente siempre que sea posible.
- Verifique que el piso falso de madera existente esté seco. La lectura de cualquier medidor de humedad de madera deberá ser menor de 12%.

G. Contrapisos acústicos

- El contrapiso de corcho pegado con adhesivo (AcoustiCORK, WECU Soundless), Ecore-QTscu, Impacta ProBase (92% de contenido reciclado usado por el consumidor) y Dura-son 3.5mm ofrecen una barrera acústica adecuada para todos los productos de materiales para pisos de ingeniería Nydree. Adhiera el contrapiso acústico según las instrucciones de instalación del fabricante.
- Si cualquier prueba de cloruro de calcio es igual o mayor a 3 libras o cualquier prueba de humedad relativa en el lugar es mayor o igual a 75%, entonces no se puede usar el contrapiso acústico a menos que se aplique primero un sistema de mitigación de humedad aprobado. Se recomienda especialmente el Bona R540 para una protección contra la humedad de hasta 18 libras. Cloruro de calcio y 95% de humedad relativa.

H. Pisos con calefacción radiante (hidrónicos)

- Todo el hormigón deberá estar seco (ejecute pruebas de humedad).
- El sistema deberá estar funcionando al menos una semana antes de la instalación del material para pisos sin importar la estación del año. Asegúrese de que no haya fugas en el sistema que pudieran dañar el material para pisos.

- Apague el sistema de calefacción radiante al menos 4 horas antes de comenzar la instalación espere al menos 3 días después de la instalación del material para pisos para volver a encender el sistema de calefacción radiante. Temperatura máxima de la caldera de 110 °F (43 °C). Temperatura máxima de la losa/piso de 80 °F (26 °C).
 - Es importante que la humedad relativa se mantenga correctamente entre 30 y 55% cuando se usa calefacción radiante para prevenir la escisión y la formación de brechas en el material para pisos. Estos problemas están relacionados con el sitio y no son un defecto de fabricación.
 - El sistema de calefacción radiante Therma-Floor de Maxxon es un piso falso aceptable.
- I. Pisos de terrazo, losetas de mármol, cerámica y barro, y pisos vaciados de material epóxico
- Los pisos de terrazo, mármol, loseta cerámica, loseta de barro y vaciados de material epóxico, brindan una superficie adecuada siempre y cuando sean planos y estructuralmente firmes y secos. (Retire una pieza del material para permitir que se ejecuten las pruebas de humedad).
 - Cualquier cera, sellador o pulimento existente se debe retirar por completo mediante eliminación de recubrimiento, enjuagado y restregado antes de instalar el material para pisos terminado. NOTA: El restregado, pulido o lijado, en sí mismos, NO son eficaces para retirar la cera. Se debe eliminar el recubrimiento de esas superficies.
 - Si la superficie es irregular, desbaste hasta que quede lisa y llene los orificios, desconchaduras y costuras (sólo lo necesario).
 - Las superficies vidriadas o muy tersas se deberán restregar con papel de lija de grano abierto de 3 ½ (20 grit).
- J. Pisos existentes de loseta de vinilo o vinilo en lámina
- **Nunca debe usarse SB1587 sobre ningún tipo de vinilo/losetas de compuesto de vinilo (VCT), plástico y PVC.**
- K. Suelos falsos metálicos (aluminio, acero y acero inoxidable)
- Restriegue toda la pintura, suciedad, contaminantes y la superficie del metal con papel de lija de grano abierto 3 ½ (20 grit) usando una pulidora o una máquina similar. El acero deberá tener un leve resplandor metálico. Barra y limpie con aspiradora.
 - Lave el metal con uno de los siguientes limpiadores neutros diluido correctamente: Clean Scrub® (Hillyard), Once n' Done (Armstrong), o Stride (Johnson).
 - Enjuague tres veces con agua limpia. Deje que se seque bien.
 - Puesto que el acero no es un sustrato convencional, recomendamos enfáticamente probar un área pequeña con el procedimiento anterior.
 - Pruebe la adhesión del material para pisos al acero después de al menos 7 días.
 - No se puede hacer responsable a Nydree Flooring, LLC de la adhesión inadecuada al metal pues la preparación adecuada del sustrato es responsabilidad del instalador.

Instalación – Adhesión de SB1587

"La instalación garantiza la aceptación"

Nota: Antes de esparcir SB1587, es obligatorio "tender en seco" una parte del curso inicial para verificar la disposición correcta y para inspeccionar el material para pisos visualmente. Verifique que el material para pisos sea de la especie, color, ancho, grano, acabado (nivel de brillo) y calidad (ajuste) antes de la instalación. En caso de duda, no instale el material para pisos. Comuníquese inmediatamente con Nydree Flooring. Nydree Flooring no sumirá ninguna responsabilidad por la instalación del tipo incorrecto de material para pisos o por instalar defectos obvios.

- A. Marque una línea con tiza a una distancia del muro igual al ancho de la plancha más el espaciamiento para expansión recomendado. El espaciamiento para expansión recomendado es 1/4" (6.4 mm) en todas las obstrucciones verticales cuando el tendido del piso sea de menos de 25 pies (7.6 m). El espaciamiento para expansión de 1/2" (12.7 mm) en todas las obstrucciones verticales cuando el tendido del piso sea entre 25 y 50 pies (7.6 m a 15.2 m). Pare tendidos mayores a 50 pies (15.2 m) a lo largo o a lo ancho, deje un espaciamiento para expansión de 1" (25.4 mm) en todas las obstrucciones verticales. Tenga en mente que estas recomendaciones de espaciamiento para expansión se proporcionan únicamente para ayudar a prevenir una falla catastrófica del piso en el caso de inundación o periodos largos de humedad relativa mayores a 55%. Si se espera que la humedad relativa en el entorno de instalación nunca supere el 55% de HR, se usa la aplicación correcta de SB1587 según los resultados de la prueba de humedad en el concreto, y nunca se trapea el piso en húmedo, entonces no es necesario un espaciamiento para expansión de más de ½" en todas las obstrucciones verticales. Ajuste la línea de acuerdo a si la pared no es perpendicular y recta en relación con el resto del área.
- B. Dependiendo del contenido de humedad de la losa de hormigón use la llana con ranura en V que se incluye en cada cubeta de adhesivo. Para asegurar una cobertura correcta, utilice una llana removible nueva por cada cubeta de adhesivo. Esparza el adhesivo utilizando la llana estándar de ranura en V de 1/4" x 1/4" x 7/16", sostenida en un ángulo de 90 grados (15 libras o menos, 87% de HR en el sitio o menos) o la llana con ranura en V de 5/16" x 5/16" x 7/16" con espaciadores Moisture Plus (hasta 18 libras o hasta 95% de humedad relativa en el sitio). Aplique el adhesivo con la llana de manera perpendicular a la instalación del material para pisos para evitar que el pegamento sobresalga. Todos los sustratos a base de hormigón, en los que la humedad no es un problema, usan la llana estándar de ranura en V de 1/4" x 1/4" x 7/16". Es preciso cubrir la totalidad (100%) del sustrato con SB1587 para protegerlo contra daño causado por la humedad del piso falso. El tiempo abierto del adhesivo es de 40 a 60 minutos dependiendo de la humedad relativa, pero lo mejor es instalar el material para pisos inmediatamente en el adhesivo "húmedo". No deje que el adhesivo se seque al tacto. Ocasionalmente levante una pieza del material para pisos para verificar que el adhesivo retardante de vapor esté logrando una transferencia de 85% entre el sustrato y el material de piso. Si no, use la llana con ranura en V más grande de 5/16" x 5/16" x 7/16" con espaciadores Moisture Plus o empareche o nivele el piso falso disparejo. Esparza el adhesivo solo sobre la superficie a la que se puede dar acabado dentro del tiempo abierto del adhesivo. El adhesivo que se ha curado de más y no permite la transferencia de 85% al material para pisos se debe retirar y se debe aplicar nuevo adhesivo.
- C. Tienda 3 piezas de material para pisos a lo largo del piso en el primer curso, alineando cuidadosamente a lo largo de la línea marcada. Comience el segundo curso cortando la primera pieza a una longitud adecuada o use las piezas de longitud al azar incluidas en cada caja para establecer la ubicación de la junta a tope. Las juntas de los extremos deberán estar escalonadas al menos 6" (15 cm).
- D. Complete cuatro cursos, poniendo todas las piezas en el adhesivo recién puesto. Al poner una pieza, baje el material para pisos a su posición tan cerca de la tabla adyacente como sea posible. Encaje en su lugar el resto de la distancia. Comience el siguiente curso desplazando las juntas a tope. Como se describió arriba encaje los extremos bien apretados sin separaciones. Una vez más escalone la ubicación de la junta a tope cuando comience el tercer y cuarto cursos.
- E. Tome una regla recta de 8 pies (2.5 m) y compruebe la alineación (rectitud) a lo largo de todo el tendido que acaba de completar. Fije la regla con cinta y ajuste con un bloque de madera y un martillo. No es necesario dejar el material para pisos bien apretado. Use cuñas de madera (retírelas después) en las paredes para evitar los deslizamientos.
- F. Mantenga la llana limpia cuando la use. Esto evitará que el adhesivo curado obstruya las ranuras de la llana. Si la llana se obstruye con adhesivo o se desgasta, límpiela para permitir la cobertura adecuada o reemplace la llana removible.
- G. Para mantener el material para pisos de madera maciza de ingeniería Nydree en posición durante la instalación, le sugerimos utilizar cuñas removibles, tiras con tachuelas y prensas para pisos o cinta adhesiva azul 3M™ #2080. **¡ADVERTENCIA! No deje la cinta adhesiva azul 3M #2080 en la superficie del material para pisos durante más de 24 horas. La cinta puede dejar un residuo en el acabado cuando se la retire.**
- H. Antes del curado, limpie el SB1587 de la superficie del material para pisos con un paño de microfibra no abrasivo. Se pueden usar solventes minerales sin olor para facilitar la limpieza. Si hay algo de adhesivo curado en la superficie del material para pisos, use un paño limpio de microfibra no abrasivo y una cuchilla de plástico rígida. Tenga cuidado de no dañar el acabado del material para pisos.
- I. Si hay inquietudes de que el material para pisos no está en contacto completo con el adhesivo, poner pesos en el piso mientras el adhesivo se cura funciona muy bien.

- J. El material para pisos se deberá proteger del tráfico como mínimo durante 24 horas. El material para pisos acabado se deberá proteger contra el abuso de los trabajadores de otras especialidades. Use papel protector para pisos FortiBoard™ papel kraft grueso, cartón o un equivalente. No use plástico ni polietileno. Asegúrese de que el piso se haya limpiado a fondo (barrido, limpiado con aspiradora y trapeado) antes de proteger, de manera que la superficie del material para pisos no se raspe o abole con la suciedad. Evite cubrir la instalación con papel protector o un equivalente durante al menos 24 horas mientras se produce el curado del adhesivo. Si el piso está cubierto, considere cubrir toda la instalación del material para pisos, pues algunas especies son sensibles a la luz y las áreas sin cubrir pueden cambiar de color. Cuando una papel o láminas entre sí con cinta adhesiva, adhiéralas entre sí, no al piso. Se deberá poner aparte algo de material para pisos (material de ático) en caso de que se necesiten reparaciones futuras. Algunos instaladores mencionan que es útil pedir un 5% adicional.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

A. Pautas

- Retire la cubierta protectora después de que los trabajadores de las otras especialidades hayan terminado su trabajo. Es importante seguir buenas políticas de limpieza.
- Barra, limpie con aspiradora y trapee el piso en forma regular para evitar que partículas no deseadas de arena o de desechos rayen la superficie del material para pisos.
- Ponga esteras o tapetes en exteriores de entradas, interiores y áreas de giro para ayudar a prevenir el arrastre y el molido de grano, suciedad, arena y humedad hacia el acabado. La suciedad se puede moler en la superficie del piso y rayar el acabado. La humedad excesiva puede dañar la fibra de la madera. Los tapetes y las alfombras deben estar hechos de un material respirable y caucho que no deje arcas para evitar que la humedad quede atrapada y que el acabado se decolore.
- Se recomiendan encarecidamente los sistemas de entrada comerciales para ayudar a eliminar el exceso de suciedad/arena y humedad del tráfico peatonal. Esto ayudará a evitar daños al acabado del piso.
- Nunca use cantidades excesivas de agua para limpiar. Nunca vierta un limpiador directamente sobre el material para pisos. Nunca trapee en húmedo con ningún tipo de trapeador de hilo. Trapear en húmedo continuamente un piso de madera maciza significa que el piso está expandiéndose, deformándose y encogiéndose continuamente. Las tensiones y el movimiento del material para pisos resultantes pueden causar grietas y cuadrículas anormales y antiestéticas.
- Nunca use cera, jabón a base de aceite, limpiadores de uso múltiple, limpiador para ventanas, vinagre, pulimento para muebles ni otros detergentes limpiadores domésticos en el material para pisos de madera maciza de ingeniería de Nydree. Recuerde secar los derrames inmediatamente.
- Use correderas recubiertas de tela o ruedas locas dobles grandes (al menos 2" de diámetro), de superficie amplia (al menos ¾" de ancho), de tipo barril (caucho o poliuretano blando que no deje marcas) en sillas y patas de muebles para evitar raspaduras, marcas y otros daños. Inspeccione las correderas y ruedas locas en forma regular para mantenerlas limpias y así evitar raspaduras. Reemplace las correderas cubiertas de tela según sea necesario.
- Tenga en mente que los tacones altos, tacos y zapatos deportivos pueden marcar la superficie de cualquier piso de madera.
- Al mover muebles o equipo pesado, etc., use ruedas locas y asegúrese de proteger el material para pisos de madera con una tela gruesa o cartón.
- Mantenga una configuración constante del sistema HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) durante todo el año a 60-80°F (16-27°C) y 30-55 % de humedad relativa. Utilice un humidificador o deshumidificador en las temporadas de calefacción o refrigeración para mantener una humedad relativa constante. Esto minimizará la expansión y contracción del piso Nydree.
- Con el tiempo, los rayos UV del sol y la luz artificial intensa pueden decolorar algunas especies de material para pisos de madera maciza. De ser posible reacomode los tapetes y el mobiliario periódicamente para permitir un envejecimiento uniforme del material para pisos. Con el tiempo, algunas especies se oscurecen (como el cerezo) y algunas especies se aclaran o vuelven ámbar (roble).

B. Productos de mantenimiento

Sellado con acabado de uretano Standard Pedestrian 2.0
Limpiador profesional para suelos de madera Bona®

Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de todos los productos de mantenimiento y reparación. Use solo equipo limpio y en condiciones de servicio.

C. Procedimientos de mantenimiento

Sellado con acabado de uretano Standard Pedestrian 2.0

- El mantenimiento diario de rutina debe incluir barrer, aspirar o trapear el polvo con un trapeador de microfibra disponible comercialmente. NO utilice trapeadores de hilo ni tratamientos con trapeadores para polvo, ya que dejarán un residuo aceitoso contaminante en el piso. Caminar sobre un piso sucio o polvoriento es la forma más rápida de causar desgaste prematuro o daños al acabado del piso.
- Limpie periódicamente el suelo con el limpiador profesional para suelos de madera Bona.
Instalaciones pequeñas
Rocíe ligeramente un área pequeña de 3' x 10' y limpie inmediatamente con una almohadilla limpiadora de microfibra húmeda, enjuagando periódicamente las almohadillas a medida que se ensucian (escurra completamente las almohadillas húmedas antes de volver a colocarlas en el piso); y reemplácelas con almohadillas limpias a medida que necesite. Las almohadillas limpiadoras de microfibra se pueden lavar a máquina. Importante: Lave siempre en una carga separada en modo cálido/frío. Utilice detergente líquido sin colorantes ni aromas. Nunca utilice lejía ni suavizante. Seque las almohadillas de microfibra con la opción de calor bajo o sin calor o cuélguelas para secar. No utilice toallitas para secadora.
Instalaciones grandes
Vierta el limpiador profesional para pisos de madera Bona en un balde. Remoja varias toallas grandes en la solución, asegurándose de que estén completamente mojadas. Exprima BIEN las toallas para eliminar el exceso de humedad. Envuelva una toalla alrededor de una escoba y limpie una sección del piso hasta que la toalla no acumule suciedad o polvo. Para evitar que se vuelva a depositar suciedad y aceite, vuelva a doblar la toalla con los lados limpios según sea necesario. Limpie las esquinas, los lados y las áreas detalladas a mano. Repita este proceso hasta que se haya limpiado todo el piso.
Instalaciones comerciales aspire el piso para eliminar el polvo y los residuos sueltos. Utilice Bona PowerScrubber o una fregadora automática con Bona Professional Hardwood Floor Cleaner o Bona Deep Clean Solution®. Asegúrese de que la configuración de agua sea baja. Limpie las esquinas, los lados, las áreas detalladas o las manchas a mano o con el método del limpiador para pisos de madera Bona y una almohadilla de limpieza de microfibra como se describe anteriormente.

Clean Scrub® es una marca comercial registrada de Hillyard. 3M™ es una marca comercial de 3M Industries.

Feather Finish®, SD-P® y K 15® son marcas comerciales registradas de Ardex Engineered Cements.

Ardex K-60™ es una marca comercial registrada de Ardex Engineered Cements.

AdvanTech® es una marca comercial registrada de Huber Engineered Wood, LLC.

Bona® es una marca comercial registrada de Bona.

UltraFinish™ Pro es una marca comercial registrada de Bostik Findley. SL-150® y Webcrete® 95 son marcas comerciales registradas de Bostik Findley.

FortiBoard™ es una marca comercial registrada de Fortifiber Building Systems Group.