



Customer Service Commitment

Thank you for purchasing this product. In the event the product you have purchased has missing or damaged parts, please call, write, or email.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE WHERE YOU PURCHASED IT.

Most retailers do not stock replacement parts. It is our goal to send replacement part to you immediately after processing your order. In order to assist you Customer Service Representative, please have the following information available: product, part number, and description. We are committed to customer satisfaction and continuing our efforts to earn your future business.

⚠ WARNING

Use of this product and participation in the sport involves inherent risks of injury or death. To reduce risk:

- Kneeboard strap should not be used by small children or inexperienced riders.
- Riders who fall can be caught in the strap, trapped under water and drowned.
- Kneeboard in control. Do not use at speeds that exceed the skills of the rider. Too slow is better than too fast. All riders should be towed at boat speeds that allow for reasonable control and stability.
- Attempting land or dock starts can increase the risk of injury or death. **USE ONLY ON WATER.**
- Do not ride in shallow water or near shore, docks, pilings, swimmers or other boats.
- Always wear a U.S. Coast Guard approved Type III (PFD) vest.
- Read Operator's Manual before use.

PRODUCT INSTRUCTIONS AND WARNINGS

Watersports can be safe and fun for all levels of enthusiasts. The Operator's Manual is presented to enhance your enjoyment of the sport. It is intended to alert you to some of the potentially dangerous conditions that can arise in all watersports.

To reduce your risk of injury or death, follow these guidelines:

- Strap should be adjusted for a snug, not tight, fit.
- Inspect kneeboard, fins and straps for loose screws, wear, cracks, delamination or tearing prior to each use.
- Fins (if provided) are designed for slalom maneuvers only. Do not use fins in down position for tricks.

Copyright © 2017

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. Requests should be mailed to RAVE Sports, 985 Aldrin Drive #301, Eagan MN, 55121



WWW.RAVESPORTS.COM

RAVE SPORTS
A Revel Match, LLC Company
985 Aldrin Drive #301
Eagan MN, 55121
800.659.0790

June 2017

ENGAGEMENT DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Merci d'avoir acheté ce produit Nash. S'il manque des pièces à cet article ou si des pièces sont endommagées, veuillez appeler, écrire ou envoyer un courriel à :

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT AU MAGASIN OU VOUS L'AVEZ ACHETÉ AVANT DE CONTACTER NASH MFG.

La plupart des détaillants n'ont pas de pièces de rechange en stock. Notre but est de vous faire parvenir immédiatement les pièces de rechange après avoir traité votre commande. Pour aider votre représentant du service à portée de la main l'information suivante : numéro de pièce du produit et description de la pièce. Remarque : l'offre de rechange n'est disponible que dans les 48 États continentaux des États-Unis. Si la demande de pièces de rechange provient de l'extérieur de cette région, le consommateur sera responsable de tous les frais de transport et/ou de franchises douanières. Nous sommes attentifs à la satisfaction de la clientèle et nous poursuivons nos efforts afin de répondre à vos besoins.



AVERTISSEMENT

L'utilisation de ce produit et la pratique de ce sport entraînent des risques inhérents de blessure ou de mort. Pour réduire le risque :

- **La sangle (ou le strap) du kneeboard ne doit pas être utilisée par des jeunes enfants ou des pratiquants débutants.**
- **En cas de chute, les pratiquants peuvent s'enrouler dans la sangle et rester coincés sous l'eau et se noyer.**
- **Contrôle du kneeboard. Ne pas utiliser à des vitesses dépassant les compétences du pratiquant. Trop lentement est mieux que trop vite. Tous les pratiquants doivent être tractés à des vitesses permettant un contrôle et une stabilité raisonnables.**
- **Tenter de faire des départs de terre ou des pontons peut augmenter le risque de blessure ou de mort. À UTILISER UNIQUEMENT SUR L'EAU.**
- **Ne pas monter sur l'engin en eau peu profonde ou près du bord, des pontons, des zones de trafic dense, des nageurs ou d'autres bateaux.**
- **Porter à tout moment un gilet de sauvetage (vêtement de flottaison individuel) homologué pour petites embarcations**
- **Lire le manuel de l'utilisateur avant emploi.**

INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS

Les sports aquatiques peuvent être pratiqués en toute sécurité et en se faisant plaisir à tous les niveaux, de débutant à expert. Le manuel de l'utilisateur est fait de telle sorte que vous puissiez profiter au mieux du sport. Il a pour but de vous avertir des conditions dangereuses possibles qui peuvent survenir dans la pratique de tout sport aquatique.

Afin de réduire le risque de blessure ou de mort, suivre ces indications :

- La sangle doit être bien ajustée, pas trop serrée.
- Vérifier bien avant chaque utilisation que le matériel (kneeboard, ailerons et sangles - ou straps) est en état et ne présente pas de vis branlantes, de signes d'usure, de fissures, de délamination ou de déchirure.
- Les ailerons (s'ils sont fournis) sont conçus pour effectuer des manœuvres de slalom uniquement. Ne pas faire de figures avec les ailerons sortis.

Copyright © 2017

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. Requests should be mailed to RAVE Sports, 985 Aldrin Drive #301, Eagan MN, 55121



WWW.RAVESPORTS.COM

RAVE SPORTS
A Revel Match, LLC Company
985 Aldrin Drive #301
Eagan MN, 55121
800.659.0790

June 2017